









الفهرس

2		ِس	الفهر
6		ں الأشكال	فهرس
			فهرس
9	أهمية المياه للحياه	مقدمة :	1
12	ي الأرض وفي الوطن العربي ومصر	الماء علم	2
12	تواجد الماء علي الأرض	2.1	
12	تقسيمات المياه علي الأرض	2.2	
13	الدورة المائية(Hydrological cycle)	2.3	
15	إحتياجات الإنسان من الماء العذب	2.4	
16	وضع الماء العذب في العالم	2.5	
17	صراع القرن القادم سيكون حول الماء	2.6	
18	ص الفيزيائية والكيميائية للماء العذب والماء المالح	الخصائد	3
18	خصائص الماء وطبيعته	3.1	
18	طبيعة الماء	3.1.1	
19	جزئ الماء	3.1.2	
19	الماء مركب كيميائي ثابت	3.1.3	
21	التحلل الأيوني للمياه	3.1.4	
21	المقياس اللوغارتمي وتركيز أيون الهيدروجين (p Scale & pH)	3.1.5	
22	الخواص الفريدة للماء	3.1.6	
22	قدرة الماء علي إذابة المواد	3.1.7	
23	إرتفاع الحرارة الكامنة للتبخر	3.1.8	
	تعاريف تحلية المياه	مبادئ و	4
24	تعاريف تحلية المياه	4.1	
24	تحلية المياه	4.1.1	
24	المعالجة الأولية	4.1.2	
25	المعالجة النهائية	4.1.3	
25 (الفرق بين كلمة التحلية (Desalination) وكلمة التقطير (Distillation	4.1.4	
26	نبذة تاريخية عن تكنولوجيا (تقنية) تحلية المياه	4.2	
26	التكنولوجيات المستخدمة لتحلية المياه	4.3	
28	عوامل إستخدام كل نوع من تكنولوجيات التحلية.	4.4	
29	إستخدام التحلية كبديل مع مراعاة تكلفة الإنتاج للمتر المكعب	4.5	
30	تأثير تكنولوجيات التحلية على البيئة	4.6	





5	تحلية المي	باه بنظرية التناضح العكسي	31
	5.1	تكنولو جيا تحلية المياه بالأغشية	31
	5.2	التناضح العكسي	31
	5.3	وقت ظهور عملية التناضح العكسي	32
	5.4	كيفية إتمام عملية فصل الماء العذب بالتناضح العكسي	32
	5.5	تكون الأغشية وطريقة عملها	37
	5.6	مقارنة بين أغشية التناضح العكسي	
6		رحدة التناضح العكسي	
7	أهم عناص	مر تقييم أداء وحدة التناضح العكسي	47
8	العوامل ا	لمؤثرة علي أداء تشغيل تكنولوجيا التناضح العكسي	49
9	المعالجة	الأولية والنهائية لمياه التحلية و النظم المساعدة	
	9.1	الفرق بين التحلية ومعالجة المياه بوجه عام	
	9.2	الشوائب الموجودة بالماء ومشكلاتها	51
	9.3	معني التوصيلية (Conductivity) والعوامل المؤثرة عليها	
	9.4	معني عسر المياه	
	9.5	طرق تعقيم الماء للماء	53
	9.6	معني المعالجة الأولية لمياه التغذية لوحدات التحلية	54
	9.7	أهمية المعالجة الأولية علي أداء وحدات التناضح العكسي	55
	9.8	الكيماويات المضافة لعمليات التحلية.	56
	9.9	مكونات منظومة الدخول Intake System والمعالجة الأولية لمياه التغذية	57
	9.10	العكارة Turbidity و طرق علاجها	
	9.11	إختبار SDI	62
	9.12	أنواع المرشحات (الفلاتر) المستخدمة في وحدات التحلية	62
	9.12.1	المرشحات الرملية Sand (Media) Filters	
	9.12.2	المرشحات الخرطوشية Cartridge Filter	63
	9.12.3	مرشحات أخري Other Filters	63
	9.13	المعالجة النهائية Post Treatment للمياه المنتجة من وحدة التحلية	64
	9.14	النظم المساعدة لمحطة التحلية والغرض منها	65
	9.15	المكونات المساعدة المستخدمة في محطات التحلية	66
10	أهم المشا	كل التي تواجه عمليات التحلية	68
	10.1	التآكل	68
	10.1.1	تعريف التـآكـل	68
	10.1.2	أنواع التآكل في المياه المالحة	69
	10.1.3	العوامل التي تؤثر في معدلات التأكل في المياه الملحة	82





87	التآكل الجلفاني في وحدات الإعذاب	10.1.4	
88	التآكل في المياه الساكنة	10.1.5	
88	التآكل بوساطة الماء العذب (المنتج)	10.1.6	
89	مراقبة التآكل	10.1.7	
90	التحكم في التآكل	10.1.8	
91	طرق الوقاية من التآكل	10.1.9	
97	القشور	10.2	
97	تعريف القشور	10.2.1	
97	حد الذوبانية	10.2.2	
101	ذوبانية ملح كبريتات الكالسيوم	10.2.3	
103	هيدروكسيد الماغنسيوم	10.2.4	
105	كربونات الكالسيوم ِ	10.2.5	
109	منع التقشر	10.2.6	
113	خية عن التناضح العكسي	نبذة تاري	11
114	ن التناضح الطبيعي والتناضح العكسي.	الفرق بيز	12
114	تعريف التناضح	12.1	
114	التناضح العكسي	12.2	
115	وخصائص تكنولوجيا التناضح العكسي	مميزات	13
الأملاح115	أنواع الأغشية المستخدمة في التحلية على حسب درجة إزالة العوالق و	13.1	
115	الترشيح الدقيق أو الترشيح الميكروني Micro filtration	13.1.1	
115	الترشيح فائق الدقة Ultra Filtration	13.1.2	
116	الترشيح متناهي الدقة (الترشيح النانو) Nano Filtration	13.1.3	
116	أغشية التناضح العكسي Reverse Osmosis	13.1.4	
116	الفرق بين عمليتي الترشيح الدقيق والتناضح العكسي	13.2	
117	أهم الأنظمة المستحدثة في أنظمة المعالجة الأولية لتحليه مياه البحر	13.3	
117	نظام الترشيح فائق الدقة Ultra Filtration	13.3.1	
117	مميزات أغشية الترشيح فائق الدقة Ultra Filtration	13.3.2	
118(Disso	olved Air Floatation) DAF نظام الطفؤ بواسطة الهواء المذاب	13.3.3	
119	مكونات وحدة معالجة مياه البحر بالتناضح العكسي	13.4	
120	مرحلة المعالجة الابتدائية (الأولية)	13.4.1	
122	تكوين الفلتر الرملي	13.4.2	
122	مراحل عمل الفلتر الرملي	13.4.3	
124	نظام حقن كيماويات المعالجة الأولية.	13.4.4	
124	فلاتر التنقية الدقيقة	13.4.5	





125	وحده التناصيح العكسي	13.5	
125	مضخة الضغط العالي	13.5.1	
126	أوعية الضغط	13.5.2	
126	الغشاء	13.5.3	
129	مرحلة المعالجة النهائية	13.6	
135	التشغيل والصيانة لمحطات تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي	تعليمات	14
135	أنواع المياه على حسب نسبة الملوحة	14.1	
135	خصائص المياه	14.2	
	الخصائص الطبيعية للمياه	14.3	
136	الخصائص الكيميائية للمياه	14.4	
137	الخصائص البيولوجية للمياه	14.5	
	شغيل محطة التحلية بنظام التناضح العكسي	تعليمات ن	15
137	تعليمات ما قبل التشغيل	15.1	
138	تعليمات بدأ التشغيل لمحطة التحلية بنظام التناضح العكسي	15.2	
138	التشغيل اليدوي لمضخة التغذية	15.2.1	
138	التشغيل الالى لمضخة التغذية	15.2.2	
138	تشغيل نظام حقن كيماويات المعالجة الأولية	15.2.3	
	تعليمات التشغيل للفلاتر الرملية	15.2.4	
142	تعليمات التشغيل للفلاتر القطنية	15.2.5	
142	أجهزة القياس والتحكم لمرحلة التناضح العكسي	15.3	
143	تعليمات تشغيل مضخة الضغط العالى ومرحلة التناضح العكسي	15.4	
145	لموثرة على اداء اغشية التحلية بنظام التناضح العكسي	العوامل ا	16
147	التشغيل للمحطة	تقرير بدأ	17
150	كيميائي و التعقيم لأغشية التحلية بنظرية التناضح العكسي	الغسيل الـ	18
150	مقدمة	18.1	
151	احتياطات السلامة و الأمان	18.2	
152	متطلبات عملية الغسيل الكيميائي	18.3	
154	المعدات المستخدمة في عملية الغسيل الكيميائي	18.4	
155	خطوات عملية الغسيل الكيميائي	18.5	
156	المبدأ الأساسي في عملية الغسيل الكيميائي	18.6	
156	ملاحظات على عملية الغسيل	18.7	
157	تأثير الرقم الهيدروجيني في عملية إزالة الترسيبات على الأغشية	18.8	
157	الكيماويات المستخدمة في عملية الغسيل الكيميائي	18.9	
	امثلة لعملية الغسيل الكيميائي157	18.10	





	Training, bevelopin
158	18.10.1 ترسيب كبريتات على الأغشية
158	18.10.2 ترسيب كربونات على الأغشية
159	18.10.3 ترسيب الحديد على الأغشية
159	18.10.4 ترسيب عضوي على الأغشية
	18.10.5 ترسيب مواد بيولوجية على سطح الأغشية
	18.10.6 أهمية الغسيل الكيميائي 161
	18.11 التعقيم الجيد لأغشية التناضح العكسى و التنقية عالية الجودة161
	10:11 مقدمة 161
162	18.11.1 مصحت 101 18.11.2 بروكسيد الهيدروجين و حمض البروكسيد
	18.11.2
	-
	18.11.4 التعقيم الحراري
164	19 جدول معاني الكامات والمصطلحات العلمية للتحلية (عربي / إنجليزي)
	فهرس الأشكال
13	
	شكل رقم 2-2: تقسيمات المياه علي الأرض بالنسبة لملوحتها
	شكل رقم 2-3: دورة المياه على الأرض.
	شكل رقم 3-1: التركيب الفراغي لجزينات الماء
	شكل رقم 4-1: عملية التحلية (إزالة الملوحة / فصل الملح / إعذاب الماء)
25	شكل رقم 4-2 : المكونات الأساسية لمحطة التحلية. شكل رقم 4-3 : تقسيمات طرق التحلية حسب التكنولوجيا المستخدمة.
	سخل رقم 4-3: تقسيمات طرق التحلية حسب طرقة الفصل (الماء و الملح)
	شدن رقع 4-4: تقسيمات طرق التحلية حسب الطاقة المطلوبة. شكل رقم 4-5: تقسيمات طرق التحلية حسب الطاقة المطلوبة.
	شدن رقم 4-5. تعملية التفاضح والتفاضح العكسي. شكل رقم 5-1: عملية التفاضح والتفاضح العكسي.
	شعل رقم 5-1: العلاقة بين تركيز محلول كلوريد الصوديوم والضغط الأسموزي
	شكل رقم 5-2: نموذج مبسط لوحدة التناضح العكسي
	حسن رح 5-0: النظم الثلاثة الأساسية لوحدة التناضح العكسى.
	سكل رقم 5-5 : الشعيرات المجوفة الدقيقة لأغشية التناضح العكسى
	شكل رقم 5-6: أغشية الشعيرات المجوفة الدقيقة داخل وعاء الضغط.
	شكل رقم 5-7 : أغشية الألواح الحلزونية الملفوفة داخل وعاء الضغط.
	شكل رقم 5-8: مقطع مكونات الغشاء.
	شكل رقم 6-1: مكونات وحدة تناضح عكسى من مرحلتين
	شكل رقم 6-2 : أوعية الضغط على التوالي / التوازي
52	
	شكل رقم 9-3 مواقع حقن الكيماويات في محطة تناضح عكسى
	شكل رقم 9-4 المروقات (Clarifiers)
	شكل رقم 9-5 مرشحات رملية (متعددة المحتوي ، Multi Media)
	شكل رقم 9-6 طارد الهواء (De-aerator)
	شكل رقم 9-7 تصور عام لمحطة معالجة مياه كاملة





62	سكل رقم و-8 : إحتبار العجارة (SDI)
66	شكل رقم 9-9 مضخة طاردة مركزية
66	شكل رقم 9-10 مضخة ترددية
	شكل رقم 9-11 نموذج المبادلات الحرارية (مبرد زيت)
67	شكل رقم 9-12 الآلآت الدوارة وإتصالها بالمحركات
	شكل رقم 9-13 المصافي Strains والمرشحات (Filters)
	شکل رقم 9-14: صمامـــات Valves ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	شكل رقم 1-10 - تآكل ماسورة حديد تحت مستوى الموج
	شكل رقم 10-2 تآكل داخلى لخط أنابيب.
	شكل رقم 10-3 تآكل قاعدةً السفن.
72	شكل رقم 10-4 تآكل أوعية تخزين المياه
	شكل رقم 10-5 الخلايا المزدوجة
73	شكل رقم 10-6: الخلايا المزدوجة في المبادلات.
73	شكل رقم 10-7 : عددة خلايا في نفس التطبيق.
	شكل رقم 210. : فرق الإجهاد بين الإستانلس والنحاس.
	شكل رقم 10-9 : فرق الإجهاد داخل المضخة.
	شكل رقم 10-10: الخلايا المتكونة نتيجة إختلاف تركيز الأكسجين.
	شكل رقم 10-11: تأثير إختلاف الأكسجين المكون للخلية الجلفانية.
	شكل رقم 10-12 : التأكُّل النقري.
	شكل رقم 10-13: التآكل البكتيري اللاهوائي.
	شكل رقم 10-14 : الوقاية الكاتُودية.
	شكل رقم 10-15: الحماية الكاثودية لخط أنابيب بالتيار المسلط.
	شكل رقم 10-16: الحماية الكاثودية لخط أنابيب بإستُخدام الأنود الأضحية.
	شكل رقم 10-17 : ذوبانية كلوريد الماغنسيوم وكالوريد الصوديوم وكبريتات الكالسيوم في الماء
	شكل رقم 10-18: التمثيل التخطيطي لتكون القشور في وحدة التقطير
	شكل رقم 10-19: علاقة درجة التركيز للمحلول بتكوين القشور.
	شكل رقم 10-20 : علاقة قيمة حد السماح للذوبانية بقيمة الأس الهيدروجيني لماء البحر
	شكل رقم 10-21 : علاقة الرقم الهيدروجيني امياه البحر وع تركيز الكالسيوم عند درجة 60 منوية
	شكل رقم 10-22 : علاقة الرقم الهيدروجيني امياه البحر وع تركيز الكالسيوم عند درجة 100 منوية
114	
114	
118	شكل رقم 13-1: شكل وحدة ترشيح فائقً الدقة (Ultra Filtration).
	شكل رقم 2-13: طريقة عمل نظام (DAF)
	شكل رقم 13-3: مكونات وحدة تحليه مياه البحر بالتناضح العكسي.
	شكل رقم 13-4: مكونات وحدة المعالجة الأولية.
	شكل رقم 13-5 : الفلتر الرملي من الداخل.
	شكل رقم 13-6 : وضح المحابُّس للفلتر الرملي أثناء توقف الفلتر.
123	شكل رقم 13-7 : وضح المحابس للفلتر الرملي أثناء التشغيل
123	شكل رقم 13-8: وضح المحابس للفاتر الرملي أثناء الغسيل العكسي.
123	شكل رقم 13-9 : وضح المحابس للفلتر الرملّي أثناء الشطف.
	شكل رقم 12-10 : شكل لفاتر التنقية الدقيقة من الداخل
	شكل رقم 13-11 : مكونات وحدة التناضح العكسي.
	شكل رقم 13-12 : مضحة الضغط العالي
	شكل رقم 13-13 : توصيل أوعية الضغط من الأمام.
	شكل رقم 13-14 : توصيل أوعية الضغط من الجانب
	شكل رقم 13-15 : أشكال تصنيع أغشية التناضح العكسي.





127	
128	شكل رقم 13-17 : شكال أغشية الشعيرات الدقيقة المجوفة.
128	شكل رقم 13-18 : شكال أغشية اللوح الحلزوني
129	شكل رقم 13-19 : أشكال أجهزة توفير الطاقة.
129	شكل رقم 13-20 : مكونات مرحلة المعالجة النهائية.
130	شكل رقم 13-21: نظام مبادل الكالسيت
131	شكل رقم 13-22: قياس تصرف لمياه التغذية
131	شكل رقم 13-23: جهاز قياس ملوحة مياه التغذية
131	شكل رقم 13-24 حساس الحرارة
132	شكل رقم 13-25جهاز قياس ضغط السحب.
عليها اجهزة وعدادات القياس 133	شكل رقم 13-26 شكل تخطيطي لمرحلة RO تعمل بدون موفر طاقة موضح
, نوع التربو تشارج موضح عليها أجهزة القياس.	شكل رقم 13-27 شكل تخطيطي لمرحلة RO تعمل باستخدام موفر طاقة من
134	
134	شكل رقم 13-28غرفة التحكم (أ)
134	شكل رقم 13-29 غرفةالتحكم (ب)
	شكل رقم 15-1: محابس مضخة التغذية
139	شكل رقم 15-2 : أنظمة حقن المواد الكيميائية
140	شكل رقم 15-3 : كيفية التحكم في ضبط قيمة الـ pH
140	شكل رقم 15-4: وضح المحابس للفلتر الرملي أثناء التشغيل
141	شكل رقم 15-5: وضح المحابس للفلتر الرملي أثناء الغسيل العكسي
141	شكل رقم 15-6: وضح المحابس للفلتر الرملي أثناء الشطف.
يها اجهزة وعدادات القياس 144	شكل رقم 15-7 شكل تخطيطي لمرحلة RO تعمل بدون موفر طاقة موضح عا
ع التربو تشارج موضح عليها اجهزة وعدادات	شكل رقم 15-8 شكل تخطيطي لمرحلة RO تعمل باستخدام موفر طاقة من نو
144	القياس أ
145	شكل رقم 16-1: تأثير ملوحة مياه التغنية على أداء الأغشية
145	شكل رقم 16-2: تأثير درجة حرارة مياه التغنية على أداء الأغشية
146	شكل رقم 16-3 : تأثير ضغط الدخول للأغشية على أداء الأغشية.
148	شكل رقم 17-1: قياس ملوحة كل غشاء منفصلاً.
154	شكل رقم 18-1: المعدات المطلوبة في عملية الغسيل الكيميائي.
	t 1. ti
	فهرس الجداول
	جدول 2-1: متوسط إحتياج الانسان للإستخدام المباشر من الماء يومياً
	جدول 3-1: تصنيف الحامضية والقاعدية للمحلول المائي
	جدول 3-2 : بعض الخواص الفيزيائية للماء
	جدول 5-1: مقارنة مواد الأغشية.
	جدول 5-2 : الفرق بين الترشيح (الدقيق) والتناضح العكسي.
	جدول 5-3 : خصائص أغشية التناضح العكسي ومقارنتها بالأغشية الأخرى
ي	جدول 17-1جدول التشغيل والمتابعة لأداء محطة التحلية بنظام التناضح العكس





1 مقدمة: أهمية المياه للحياه

لا جدال في أن الهواء والماء هما روح الحياة على ظهر الأرض فلقد خلق الله الهواء حراً طليقاً يحيط بالكرة الأرضية لم يحرم منه مكان في البر و البحر، وهو وافر وفرة لا حد لها يغترف منه كل من يريد كيفما يحلو له فلا يحس أحد النقص أو الحاجة.

أما الماء فأمره عجيب على سطح الارض, إنه هو الأخر وافر وفره لا حد لها ؟ فعلى سطح الأرض يوجد حوالى 320 مليون ميل مكعب من الماء لكن 99% من هذا الماء مالح لا يصلح للشرب أو الزراعة أو الإستخدام الآدمي 0 وحتى هذا الواحد في المائة من الماء العذب مقسم قسمة غريبة على بقاع الأرض، فبعضها شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في سخاء شديد حتى يغرقه الماء ويغض به ، وبعضها تمسك عنه إمساكا مروعا يحترق إلى قطرة واحدة . وكثير من الأراضي الزراعية تروى بما يهطل عليها من ماء المطر و التي لا تظفر منه بالقدر الكافي فإنها هي التي تتطلب مدها بالماء وتبلغ مساحة الأراضي التي أمكن توفير الرى لها في العالم أجمع 238 مليون فدان فقط وهذه المساحة لا تزيد عن 2% من مساحة الصحارى التي لم يتهيئ لها الماء فعاشت جدباء قاحلة لا زرع فيها ولا حياة.

و الماء حقيقة أعظم مادة خلقها الله و دليل ذلك أنه لم يرد ذكر مادة في القرآن الكريم بتعداد ما ذكر الماء (ذكر الماء في ستين آية من آيات القرآن الكريم)، ولقد كرمه الله فكان عرشه جل شأنه على الماء.

"وهو الذي خلق السموات و الأرض وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً " (سورة هود – 7) ، ثم باركه فجعل منه صور الحياة كلها "وجعلنا من الماء كل شيء حي " (سورة الأنبياء -30) "والله خلق كل دابة من ماء " (سورة النور -45) "وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا وكان ربك قديرا " (سورة الفرقان -45).

وكذلك ذكر الماء في مواضع كثيرة مختلفة مثل.

الماء وإحياء الأرض بعد موتها (الزراعة) , الماء ومثل الحياة الدنيا " إنما مثل الحياة الدنيا كمثل ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس و الأنعام ... الآية " (يونس-24) , سلوك الماء في الأودية و كينابيع في الأرض (المياه الجوفية و المياه السطحية) , الرياح و تكون السحب و سقوط الأمطار , الماء العذب الفرات و الماء الملح الأجاج ... و غير ذلك كثير .





كما تقوم حياة الكائنات الحية عامة على الماء "و الله خلق كل دآبة من ماء " (سورة النور – آية 45) وكذلك كان خلق الإنسان خاصة من الماء ، فالإنسان في بدء خلقه كان من الماء " وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و كان ربك قديرا " (سورة الفرقان- الآية 54) ومعظم جسم الجنين ماء، و الطفل الرضيع إذا كان يزن 5 كجم فإن أربعة منها ماء . و تقل النسبة إلى نحو الثلثين من وزن جسم البالغ ، أي أن الماء يدخل في تكوين جسم الإنسان بنحو 67% ، وإذا فقد الإنسان 21% من هذه النسبة فسوف يتعرض للموت. فالماء يدخل و يخرج من جسم الإنسان ضمن العمليات الكيماوية و الفسيولوجية المختلفة لجسم الإنسان في نظام متقن وتوازن تام.

و مصادر الماء لجسم الإنسان هي ماء الشرب (و تمثل حوالي النصف أي 50 % من إحتياج الجسم)، والماء الموجود في الطعام، كالخضر و الفاكهة وغيرها (وتمثل 33 % من إحتياج الجسم) أما الجزء الثالث (ويمثل 17 % من إحتياج الجسم) فمن حرق الجسم للسكريات و الدهون و النشويات المختزنة بالجسم، وعليه لا يستطيع الإنسان الحياة بدون الماء إلا أياماً معدودة.

فكما أن للماء أهمية عضوية (فسيولوجية) لصحة الإنسان ، فله أيضا أهمية نفسية (سيكولوجية) فكم يشعر الإنسان بالرضى حين يرتوى – بعد ظمأ – بكوب ماء بارد ، و كم يسعد حين يرتاح لنقاء و جودة الماء في إستخداماته الشخصية . يقابلها كم يكون عدم إرتياحه إذا إنقطع عنه الماء وهو يسعد بحمام ساخن بعد إرهاق يومه . وكم يسعد كل منا بلون النبات الأخضر و بلون مياه البحر الفيروزية و الزرقاء و لون ورائحة الزهور الجميلة و التي لولا الماء لما أمدتنا هذه الزهور بالألوان و الروائح الجميلة.

وكل الطعام الذي تراه يوميا على منضدة الغذاء (سواء كان الطعام منتج زراعى أو حيوانى أو حتى صناعى) لولا الماء لما وجد, فالزراعة أكثر الحرف إستخداما للماء (للرى)، و الحيوانات التي نأكل لحمها ونشرب لبنها لاتعيش بدون ماء، وكل الصناعات تحتاج إلى الماء لإدارة محركاتها و ماكيناتها "فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا و قضبا و زيتونا ونخلا و حدائق غلبا و فاكهة و أبا، متاعا لكم و لأنعامكم " (سورة عبس- الآيات 24 إلى 32).

إن القيمة الحقيقية للماء تعنى فائدته للإنسان ، فهل يمكن حصر فوائد الماء للإنسان أكثر من إنه مصدر الحياة كما ذكر الله في القرآن " وجعلنا من الماء كل شئ حي " (سورة الأنبياء – الآية 30) إن القيمة الحقيقية للماء لا توزن بتكلفة الحصول عليه ، فالماء أغلى من أي ثمن فهو الحياة لما و لمن على





الأرض جميعا. و أن تقدير كل منا لقيمة الماء تشمل أهميته سواء على المستوى الشخصي أو على الاقتصاد الوطني أو الأمن القومي. و لقد أوصى القرآن بالحفاظ على الماء و أنه من رزق الله الذي يجب أن نشكره على وجوده ، فماذا يكون حالنا إذا غار الماء عنا " قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين " (سورة الملك – الآية 30).

ولطالما تفنن الإنسان في الحصول على الماء العذب وتنظيم الإفادة الكاملة منه فبنى الخزانات وأقام السدود وأستن المقننات المائية حرصاً على كل قطرة من هذا الكنز الثمين. ولطالما إقتتل وإصطرع دفاعا عن موارده من الماء العذب أو أملا في اقتناص المزيد0 لكن المصادر الطبيعية للماء العذب لا تزيد عن واحد في المائة من جملة الماء المتاح في العالم ولاشك أن هذه الحصة الضئيلة من الماء العذب قد أخذت تقصر شيئا فشيئا عن أن تكفى بالحاجة المتزايدة إلى هذا الماء لتوفير العيش للأعداد المتضخمة من البشر وأنواع الحياة الأخرى على سطح الأرض، ولمواجهة الأغراض العديدة التي إبتكرها الإنسان الحديث والتي تتطلب كميات كبيرة من الماء العذب كالصناعة والغسيل وغيرها من الأغراض، ولقد كان من الطبيعي أن تتجه الأنظار إلى الإفادة من المعين الذي لا ينضب من ماء البحر لتحويل مياهه المالحة إلى مياه عذبة وفي هذا يجب أن نقول أن مشكلة الحصول على المياه العذبة هي المشكلة الأولى للجنس البشري ولو أنها سبقت في الاهتمام بها بحوث الطاقة الذرية والأقمار الصناعية وان هذه المشكلة لو أتيح لها أن تحظى بالإعتمادات والإمكانيات التي تعتمد لبحوث الذرة والفضاء لفاضت بالخير والبركة على الشعوب الجائعة والمحرومة و لكانت العامل الحاسم في القضاء على أعداء الإنسانية من الفقر والجهل والمرض.





2 الماء علي الأرض وفي الوطن العربي ومصر 2.1 تواجد الماء على الأرض

يغطي الماء الموجود علي الأرض أكثر من 70% من مساحتها , ويقدر بحوالي 1357.5مليون كيلو متر مكعب) أي 1.357 \times 10 مليون متر مكعب، والماء علي الأرض \times 20 سبق ذكره إما عنب فرات سائغ شرابه و إما ملح أجاج والماء المالح (في البحار والمحيطات وغيرها) يمثل حوالي 97.3 \times والباقي (2.7%) ماء عذب , والذي يقدر بحوالي 37.5 مليون كيلو متر مكعب) أي 37.5 \times 10 مليون متر مكعب، شكل رقم 2-1 . ومن هذه النسبة الصغيرة من الماء العذب (2.7%) فان 1% منها فقط (أي 2.70% من الماء الكلي علي الأرض) متاح للإستخدام المباشر للإنسان (كالأنهار والبحيرات العذبة)، بينما الباقي من الماء العذب مخزون للإنسان إما علي صورة مياه جوفية (حوالي 26%) أو كتل جليدية بأقطاب الأرض (75%).


والماء العذب علي الأرض يكفي إحتياج البشر (بتقدير الله سبحانه و تعالى) .وقد ترك الله للإنسان جهد الكشف والإستغلال الأمثل للماء (وجميع الموارد الطبيعية) وكما سبق ذكره فإن الله خلق الأرض (وقدر فيها أقواتها – في أربعة أيام – سواء للسائلين) ، سواء (أي عدلا) للسائلين (أي المجتهدين للحصول عليها). إلا أن الماء العذب الساقط علي الأرض لا يمكن الإستفادة منه كله، كما أن توزيع مصادر هذا الماء لا يتوافق مع توزيع تواجد سكان العالم بالإضافة إلى الجزء السلوكي الغير سوي (وهو الطمع وحب التملك والسيطرة) لبعض سكان العالم، وهنا تبدأ المشكلة.

2.2 تقسيمات المياه على الأرض

يمكن تقسيم الماء على الأرض حسب تواجده إما إلى مياه سطحية أو جوفية, شكل رقم 2-2 والمياه السطحية قد تكون ساكنة كالبحيرات أو متدفقة كالأنهار والروافد. وتتميز المياه السطحية – بوجه عام – بإرتفاع نسبة المواد العالقة (العكاره) كالطمي, مع قلة نسبية في المواد والأملاح الذائبة. في حين أن المياه الجوفية تكون أقل عكاره (حيث يتم ترشيحها خلال مرورها بطبقات الحصى والرمال بالأرض), لكنها قد تكون أكثر ملوحة من المياه السطحية حيث يذيب الماء كميه أكبر من الأملاح أثناء تسربه خلال التربة بطبقات الأرض المختلفة.







شكل رقم 2-1: كميات ونسب المياه على الأرض


كما يمكن تقسيم الماء علي الأرض حسب ملوحته إلى قسمين أساسيين, هما الماء العذب, والماء المالح, الماء العذب (fresh water) تتراوح نسبة الملوحة فيه من صفر (الماء المقطر) وحتى 1000 جزء في المليون. والماء المالح إما أن يكون ماء الآبار متوسطة الملوحة, أو ماء البحار شديدة الملوحة. أما مياه الآبار (brackish water) فتتراوح نسبة الملوحة فيه من 1000 وحتى 5000 جزء في المليون (ماء آبار منخفضة الملوحة), ومن 5000 إلى 10000 جزء في المليون (ماء أبار مرتفع الملوحة). بينما تتراوح نسبة الملوحة في ماء البحر (sea water) من 30000 وحتى 30000 جزء في المليون, حيث تزداد الملوحة في الخلجان والبحار الميتة (حيث لا روافد للأنهار والأمطار)

(Hydrological cycle) الدورة المائية (2.3

الدورة المائية تعني المراحل والأطوار المختلفة التي يمر بها الماء في تحوله بين ماء البحر المالح إلى ماء عذب و تساعد الدورة المائية علي حصول البشرية علي حاجتها من الماء العذب أو المستخلص من الماء المالح في البحار والمحيطات والدورة المائية تمثل بذلك أكبر محطة لإعذاب الماء المالح " التحلية " (خلقها الله للبشر جميعاً).







شكل رقم 2-2: تقسيمات المياه على الأرض بالنسبة لملوحتها

والشكل رقم 2-3 يبين الدورة المائية علي الكرة الأرضية. وفيها يتبخر في السنة الواحدة حوالي (382×1210 م3) من ماء البحار والمحيطات وكذلك حوالي (62×1210 م3) من ماء الأرض الرطبة نتيجة سقوط أشعة الشمس وهبوب الرياح . ويرتفع بخار الماء لأعلي مع تيارات الهواء الصاعدة نتيجة لإرتفاع درجة حرارتها ، حتى تصل إلي طبقات عليا من الغلاف الجوى . و تتكثف هذه الأبخرة علي هيئة سحب وتسير إلى المكان الذي يأذن الله لها به . تبرد السحب وتفقد حرارتها وتسقط لأسفل بقوة الجاذبية علي صورة أمطار (أو جليد حسب درجة الحرارة) . ويسقط حوالي (346 \times 100 من الماء مرة ثانية علي المحيطات بينما يسقط علي اليابسة ليكون الأنهار والبحيرات. ويتسرب جزء من الماء الساقط علي اليابسة خلال التربة ليكون الآبار والمياه الجوفية . ويعود الجميع ثانية إلى البحار والمحيطات , وهكذا تتكرر الدورة المائية .







شكل رقم 2-3: دورة المياه علي الأرض.

2.4 إحتياجات الإنسان من الماء العذب

تقدر الأمم المتحدة أن الحد الأدنى لمتوسط إحتياج الإنسان من الماء العذب حوالي 1000 متر مكعب في السنة. ونسبة بسيطة من الماء يستخدم للشرب و الإستخدام المباشر للإنسان , والباقي هي إحتياجات الزراعة والثروة الحيوانية , والصناعة اللازمة لتوفير إحتياجات الإنسان من عناصر الحياة المختلفة , وعلي سبيل المثال فإن كيلو اللحم للإنسان يحتاج إلى عدة أمتار مكعبة من الماء اللازم لحياة الحيوان (من ماء الشرب والماء اللازم لزراعة غذاء للحيوان) من ناحية أخرى يحتاج فدان القمح إلى كمية من ماء الري تعادل حوالي 5500 م من الماء وذلك لإنتاج 5.5 طن من القمح (أي أن واحد كيلو جرام من القمح يحتاج إلى حوالي 1.6 م من ماء الري) هذا بالإضافة إلى إحتياج العاملين والماكينات والمحركات اللازمة لنقل وطحن وتغليف هذا القمح وتحويله إلى خبز للإنسان . كذلك يحتاج فدان الذرة الى 8500 م من ماء الري وذلك لإنتاج 5 طن من الذرة (1كيلو جرام ذرة يحتاج إلى 1.5 م من الماء)، في حين أن فدان من نبات الفاصوليا يحتاج إلى أيضا 1.6 م من ماء الري)





ويجتهد علماء الزراعة لتقليل معدلات الإستهلاك للنباتات بطرق ري حديثة ، أو بحث إمكانية إستخدام مياه مرتفعة الملوحة نسبياً لري أنواع معينة من الزراعات ، كما توجد تقنيات حديثة تقلل من تأثير الأملاح (أيونات الأملاح) علي التربة بحيث لا تؤثر سلباً علي النبات إثناء إمتصاصه للماء لحين صرفها في مصارفها.

وهكذا يحتاج الإنسان في المتوسط إلى 1000متر مكعب من الماء سنوياً لشربه وغذائه و إستخدامات حياته المختلفة . أما من حيث الإستخدام المباشر للإنسان من الماء فيقدر إحتياج الفرد من 200 إلى 500 لتر يومياً $(75-200 \, \text{م}^{8} \, \text{mie}\, \text{يl})$ وفي حالة الإنسان العادي فإن الـ 200 لتر من الماء تقسم كالتالي : 2 لتر للشرب، 15 لتر لتحضير الطعام ، 13 لتر للصحة العامة (الوضوء وغسيل اليدين) ، 90 لتر للإستحمام ، 80 لتر لطرد فضلات الحمامات ،الجدول 2-1 .

جدول 2-1: متوسط إحتياج الانسان للإستخدام المباشر من الماء يومياً.

الكمية (لت <i>ر ا</i> يوم)	الاستخصدام	م
2 لتر	للشرب	1
15 لتر	لتحضير الطعام	2
13 لتر	للصحة العامة (الوضوء وغسيل اليدين)	3
90 لتر	للإستحمام	4
80 لتر	لطرد فضلات الحمامات	5
200 لتر	المجموع	6

2.5 وضع الماء العذب في العالم

إن توزيع مواقع الماء العذب في العالم لا يتناسب مع بعض مواقع إقامة حياة البشر. ففي حين توجد بحيرات عظمي من الماء العذب في دوله كبيرة مثل كندا ، وأنهار وشلالات عذبة في البرازيل ، نجد دولاً كثيرة تفتقر الحد الأدنى من إحتياج الفرد من مصادر المياه العذبة وتتوزع كمية الماء العذب في العالم بنسب مختلفة من مكان لآخر (مثلها مثل معظم المواد الخام الطبيعية) . فهناك دول غنية بموارد المياه العذبة مثل البرازيل (18% من المياه العذبة في العالم) ، وروسيا (13%) ، والصين (9%) ، وكندا (9%) ، وأمريكا (8%) بينما لا يتجاوز إيراد نهر النيل (والذي يغطي إحتياجات عشرة دول علي جانبي النهر منها مصر) لا يتجاوز عن 0.3% من المياه العذبة في العالم . من ناحية أخرى ، تعاني دولاً كثيرة أخرى في العالم (أكثر من 80 دولة تمثل 53% من البشر) من شحة المصادر الطبيعية للماء العذب وتصل إلى حالات الفقر أو أشد من الفقر المائي , كما إنخفض نصيب الفرد علي مستوي العالم بمعدلات مرتفعة وصلت إلى 40% خلال الربع قرن الماضية .





2.6 . صراع القرن القادم سيكون حول الماء

بعد كل ما سبق إستعراضه بالنسبة لأهمية الماء للحياة و الحضارة الإنسانية و وضع الماء و توزيعه في العالم يتضح لنا لماذا تحتل مشكلة الماء إهتمام العالم أجمع بل هي أحد وأهم مشكلات القرن القادم وعليه يتوقع المحللون أن يكون الماء عنصر الصراع القادم (مثل ، بل أكثر من عناصر الثروات الطبيعية الأخرى)، نظراً لعدم توفره في أماكن الصراعات بالعالم و إهتمام العالم المتقدم بمشكلة المياه (سواء كانت المشكلة موجودة فعلاً أو يقوم هو بإثارتها) هو إهتمام الرغبة في الهيمنة والتحكم وكذلك إهتمام تصنيع وبيع التكنولوجيا المختلفة أكثر منه إهتمام الحاجة ، في حين أن إهتمامنا يجب أن يكون إهتمام الحاجة الحالية والمستقبلية.

وكما سبق وذكرنا إنه علي الرغم من أن كمية الماء الساقطة على الأرض من الأمطار تكفي إحتياج البشر حالياً ومستقبلاً ، إلا إنه كثيراً ما تكون أماكن حياة البشر بعيدة عن مصادر المياه وهذا حال كثيراً من الدول العربية مثل دول الخليج وشمال أفريقيا . كما أن دول الشام (الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا) لا تتوفر لديهم الموارد المائية الكافية . وتختلف دولاً مثل سوريا والعراق من ناحية وتركيا من ناحية أخرى علي حصص كل منهم من الماء الساقط علي جبال الأناضول . فتركيا تعتبر أن الماء مادة خام طبيعية مثلها مثل المواد الأخرى وسلعة لها تبيعها كما تبيع دول الخليج سلعة البترول ومن ثم تحجب الماء من التدفق الطبيعي لأهل العراق وسوريا . ومن هنا تنشب الخلافات والتي قد تتطور إلى صراعات غير معلنة أو حروب معلنة. وصراع الأكراد بالعراق جزء منه صراع علي الماء .و إعتراف الفلسطينيين (أو منظمة التحرير الفلسطينية علي الأقل) بإسرائيل يدخل به جزئيا موضوع إعتراف الفلسطينيين (مملن أو منظمة التحرير الفلسطينية علي الأقريقي وغيرها . بها التفاف غير معلن لمحاصرة الماء ، وحروب جنوب السودان وأثيوبيا والقرن الأفريقي وغيرها . بها التفاف غير معلن علي تقسيم عادل لمصادر المياه المتاحة.

و هنا تظهر الحاجة الماسة كما ذكر آنفا للبحث عن المصدر البديل و تمثل مياه البحار هذا المعين الذي لا ينضب و تظهر أهمية تقنية تحلية مياه البحر و أهمية زيادة معرفتنا و تطوير خبراتنا و تدريب كوادرنا في هذا المجال مما سيكفينا شروراً كثيرة مستقبلاً و يحفظ لنا إرادتنا الوطنية بإعتمادنا على أنفسنا في توفير ما نحتاجه من الماء العذب.





3 الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماء العذب والماء المالح

1.3خصائص الماء وطبيعته

أهم ما يميز الماء عن غيره من المواد كيميائياً هو ثبات المركب المكون للماء (H_2O) ، يسخن الماء ويبرد ويتجمد ويتبخر ويستخدم كمذيب لمواد أخري ويتعرض لكافة التغيرات الكيميائية والفيزيائية ولكنه يرجع كما كان ماءاً سائلاً . في حين أن أكثر ما يستعمله الإنسان من مواد كالمعادن والكيماويات والوقود والمواد العضوية الأخرى تفقد ذاتيتها الأصلية بالأكسدة أو غيرها من المتغيرات ويتطلب إرجاعها إلي حالتها الأولي عناء كثيرا وخاصية ثبات الماء هذه هي التي تمكننا من إستخدام وسائل شتي وطرق متنوعة لتنقيته من الشوائب التي تعلق به أو تذوب فيه.

والخاصية الثانية الهامة للماء هي قدرته الفائقة علي الإذابة ، ويمكن للماء أن يذيب مواد صلبة وسائلة و غازية ، وينتج عن ذلك محاليل قد تحتوي علي المذاب في حالة تأين مثل كلوريد الصوديوم أو غير متأين كالأكسجين الذي يذوب في حالته الجزيئية ، وقدرة الماء الفائقة علي الإذابة هي التي تسبب إزدياد ملوحته وبالتالي تزيد من الحاجة إلي إزالة هذه الملوحة و سنستعرض الأن بعض الخواص الفيزيائية و الكيميائية للماء.

3.1.1 طبيعة الماء

إذا إستعرضنا الخواص الفيزيائية للماء من درجة تجمد ودرجة غليان نوعية وحرارة كامنة ، وقارنا هذه الخواص بمثيلاتها للمواد التي تتقارب مع الماء في أوزانها الجزيئية ، لوجدنا أن جميع خواص الماء أعلي بكثير مما يمكن التنبؤ به من وزنه الجزيئي إذا ما قورن بمركبات الهيدروجين الأخرى المشابهة . وإذا حاولنا تعليل ذلك فمن الضروري أن نرجع إلي التركيب الكيميائي للماء والترتيب الموضعي للذرات المكونة لجزيئه.

صحیح أن الماء لیس كله $(H_2^1 \ O^{16})$ بل أنه خلیط من مركبات تجمع بین الهیدروجین $(H_2^1 \ O^{16}, O^{17}, O^{18})$ والدیوتیریوم (D^2) و التریتیوم (D^1) مع أي نظائر الأكسجین الثابتة (D^1) والم هذه والدیوتیریوم (D^1) و التریتیوم (D^1) مع أي نظائر الأكسجین الثابتة (D^1) و المركبات هي (D^1) و المركبات هي (D^1) بنجد أن الماء يتكون المركبات الأخرى لا توجد إلا بكمیات ضئیلة. ولهذا فمن الناحیة العملیة یمكننا أن نعتبر أن الماء یتكون من مركب واحد هو (D^1) و علیه فیمكننا أن نقول أن الزیادة الطفیفة التي تترتب علي وجود المركبات الأثقل من (D^1) لا یمكن أن تعلل الإرتفاع الكبیر في الخصائص الفیزیائیة للماء ذو الرابطة التساهمیة بین ذرة (D^1) و ذرتی (D^1) .





وإذا رجعنا للتركيب الفراغي لجزئ الماء نجد أن وضع ذرتي الهيدروجين بالنسبة لكل ذرة أكسجين هو أن الخطين الممثلين لقوة الجذب بين نواة الأكسجين ونواتي ذرتي الهيدروجين ليسا علي إمتداد واحد ولكنهما يكونان زاوية قدرها 104.5° درجة شكل رقم 3-1 وهذا يعطي جزئي الماء خاصيته القطبية الثنائية والناتجة من أن ذرة الأكسجين كبيرة الحجم تجذب إلكترونات التساهم بدرجة أكبر من ذرتي الهيدروجين والتي يترتب عليها أن الجزئ يصبح وكأنه مغناطيس ذو قطبين (dipole nature) أحدهما موجب ناحية ذرة الهيدروجين والأخر سالب ناحية ذرة الأكسجين طبقا للرسم ومن ثم يتقارب القطب الموجب لأحد الجزيئات بالقطب السالب لجزئ أخر ويتكون عن ذلك رابطة بين الجزيئين تسمي الرابطة الهيدروجينية (Hydrogen bond) ونتيجة لتكون مثل هذه الروابط الهيدروجينية تكون جزيئات الماء وتعزي كثير من الخواص الفريدة للماء لخاصية القطبية الثنائية ولوجود جزيئاته علي هيئة تجمعات.

3.1.2 جزئ الماء

يتكون جزئ الماء من إتحاد ذرتي الأكسجين والهيدروجين في تفاعل طارد لكمية هائلة من الطاقة ومصدر تلك الطاقة هو إعادة ترتيب الإلكترونات بين العنصرين والتي يتم فيها نقل الكترونين غير متحديين من ذرة الأكسجين إلي الأوربتيلات الجزيئية المتحدة وتكون الأوربتيلات المترابطة في جزئ الماء على زاوية قدر ها 104.5 درجة من بعضها كما ذكر آنفا و كما هو واضح في شكل رقم 3-1.


وعندما يتم تعريض الماء لقطبين كهربائين معزولين فإن جزيئات الماء توجه نفسها لتقليل فرق الجهد بين قطبي الكهرباء ولذلك فإن للماء معامل توصيل كهربي عالي مما يعطيه ميزة أنه مذيب جيد للمواد المتأنية كما سيتم شرحه في بند رقم 3.1.5.

3.1.3 الماء مركب كيميائي ثابت

عندما يتكون جزئ الماء بإتحاد ذرتي الأكسجين والهيدروجين ينتج عن ذلك طاقة تساوى 286 ك جول/مول و التفاعل المباشر يكون مصحوبا بإنفجار شديد ويمكن إجراء هذا التفاعل في درجة الحرارة العادية في ظروف يمكن التحكم فيها وذلك عن طريق خلية تحليل كهربائية والتي تتكون من زوج من الأقطاب الكهربائية ومحلول إلكتروليتي وغشاء تبادل أيوني ومجهزة بحيث يتحد كل من غاز الأكسجين والهيدروجين وينتج طاقة كهربائية تبلغ 237 كجول/مول وهذه الطاقة الهائلة المتحررة من التفاعل تدل على أن الماء مركب ثابت كيميائياً حيث أنه لا يمكن إنفصال مكوناته في الظروف العادية ثانياً الأمر الذي يحتاج إلى طاقة هائلة.







ويمكن تحلل الماء بالفلزات القاعدية مثل الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم وتعطي هيدروجين غاز وهيدروكسيد الفلز ويمكن للماء التفاعل مباشرة مع الفلزات القاعدية الأرضية مثل: الكالسيوم والإسترانشيوم والباريوم وبعض الفلزات النشطة كالحديد وفي هذا التفاعل يعمل الماء كعامل مؤكسد. وفي درجة الحرارة العادية فإن الماء له توصيل كهربي صغير مما يدل علي أن هناك بعض التحلل لأيونات الهيدر وجين والهيدر وكسيد.

ولكن هذا التحلل محدود جداً فقد يتحلل جزئ واحد من كل 555.000.000 جزئ للماء.





3.1.4 التحلل الأيوني للمياه

إن جزيئات الماء تتحلل إلي كل من أيون الهيدروكسيل وأيون الهيدروجين والتي تندمج بقوة في باقي جزيئات الماء الغير متحللة فأيون الهيدروجين لا يوجد منفصل في الماء السائل بل يوجد على صورة H3Oويسمي أيون الهيدرونيوم.

وفي درجة الحرارة العادية فإن توصيلية الماء النقي للكهرباء هي 0.056 ميكروسيمنز/سم أي ما يعادل من 10-14 مول / لتر من تركيز كل من أيون الهيدروكسيل و الالهيدرونيوم.

وبتطبيق قانون فعل الكتلة على التحلل الأيوني للماء فإن ثابت التحلل الأيوني للماء (K_w) .

و هو يعادل 14-10 مول / لتر ، عند درجة حرارة 25° م.

3.1.5 المقياس اللوغارتمي وتركيز أيون الهيدروجين (p Scale & pH)

لمادة ما يتم التعبير عن التركيزات الصغيرة للأيونات وثابت الإتزان باستخدام مقياس اللوغاريتم السالب والذي يسمي مقياس (p K_w) وكمثال فإن ثابت التحلل الأيوني (K_w) يمكن التعبير عنه (K_w) حيث:

واللوغاريتم المستخدم هو لوغاريتم عام للأساس 10 فعند درجة حرارة 25° م يكون:

فكلما قلت (K_w) زادت $(p K_w)$ ويستخدم المقياس اللوغارتمي لقياس أيون الهيدرونيوم في الماء أو المحاليل المائية ويسمي (pH) والتعريف الدقيق لـ (pH) هو اللوغاريتم السالب للنشاط الديناميكي الحراري لأيون الهيدروجين (هيدرونيوم) في المحاليل المخففة ويساوي تركيز المولات / اللتر فعند درجة حرارة 25°م فإن تركيز أيون الهيدرونيوم (الهيدروجين في الماء النقي يكون:





وهي حالة التعادل الحمضي القاعدي للماء عند درجة الحرارة هذه فإذا أضيف حامض لهذا المحلول المتعادل فإن تركيز أيون الهيدرونيوم ((H_3O)) يزداد و ((PH)) تقل وحيث أن الناتج الأيوني ((OH)) يظل ثابتا فإن أيون الهيدروكسيد ((OH)) يقل وعند إضافة قاعدة للماء فإن أيون ((OH)) يزداد وأيون الهيدرونيوم (الهيدروجين) يقل ليظل الناتج الأيوني ثابتا (OH)0 وبالتالي فإن ((PH)1 تزداد.

ويمكن تلخيص ما سبق لأي محلول مائى طبقاً للجدول 3-1.

جدول 3-1: تصنيف الحامضية والقاعدية للمحلول المائى.

الوسط القلوي	المتعادل	الوسط الحامضي

3.1.6 الخواص الفريدة للماء

إذا قورن الماء بغيره من المواد التي لها نفس الوزن الجزيئي فإنه يتضح أن أغلب خصائص الماء لا تتفق مع تدرج هذه الخواص مع الوزن الجزيئي ، ومن أهم الخواص الفريدة هذه:

- إرتفاع درجة التجمد .
- إرتفاع درجة الغليان.
- كبر الفرق بين درجة التجمد ودرجة الغليان .
 - إرتفاع الحرارة الكامنة اللازمة للتبخير .
 - إرتفاع التوتر السطحى.
- إنخفاض كثافة الماء فنظرياً كان يجب أن تكون كثافة الماء 1.84 جم / سم 3 ولكنها في المتوسط تكون 1 جم/ سم 3 .

وهناك درجتان حرارة عند كل منهما يظهر للماء خصائص فريدة:

فعند درجة 4° م تصل كثافة الماء إلي أقل قيمة لها ، وعند درجة 35° م تصل حرارته النوعية إلي أقل قيمة لها، وعند درجات حرارة أعلي من 35° م لا تتأثر اللزوجة بإرتفاع الضغط.

3.1.7 قدرة الماء على إذابة المواد

عندما تذوب مادة مثل كلوريد الصوديوم فإن كل من أيون الصوديوم وأيون الكلوريد يحاط بمجموعة من جزيئات الماء وتحبسه هذه داخلها فيما يشبه القفص بواسطة الروابط الهيدروجينية. وتعمل القطبية الثنائية على أن تصطف جزيئات الماء المحيط بأيون الكلوريد فتكون ذرات الهيدروجين بها موجهة إلى





الداخل وتمنع هذه الأقفاص الجزيئية أيوني الصوديوم و الكلوريد من التقارب وعودتهما إلى تكوين جزئ من كلوريد الصوديوم، وتعود قدرة الماء الفائقة على الإذابة إلى قدرته على إبعاد الأيونات بعضها عن بعض.

3.1.8 إرتفاع الحرارة الكامنة للتبخر

لكي يتم التبخر يجب علي جزيئات الماء أن تتلخص من القوة التي تربطها مع بعضها ، ثم تتخلص من السطح منطلقة إلي الطور الغازي الملامس لسطح السائل، ولما كان كل جزئ من جزيئات الماء مرتبط علي الأقل بأربعة جزيئات أخري بواسطة الروابط الهيدروجينية فإن وصول الماء من الطور السائل إلي الطور الغازي يحتاج إلي قدر كبير من الطاقة لكي يتغلب علي الروابط الهيدروجينية . وإذا عرفنا أن الحرارة الكامنة لتبخير الماء حوالي ضعف الحرارة الكامنة لتبخير النوشادر MH_3 أو كبريتيد الهيدروجين H_2 8 لأدركنا الأثر الكبير للروابط الهيدروجينية . والجدول 2-2 يبين بعض الخواص الفيزيائية للماء.

جدول 3-2: بعض الخواص الفيزيائية للماء.

القيمة	الخــواص	م
H ₂ O	التركيب الجزئي	1
18	الوزن الجزئي (كجم / مول)	2
4.186	الحرارة النوعية (كيلو جول /كيلو جرام . درجة مئوية)	3
998.6	الكثافة (كجم/ المتر المكعب)	4
³⁰ 10 × 1.12	اللزوجة الديناميكية (كجم/م.ث)	5
0.595	معامل التوصيل الحراري (وات / م . ث)	6
0.955	معامل الإشعاعية للسطح	7
100	درجة الغليان عن الضغط الجوي (م)	8
2256.9	الحرارة الكامنة للتجمد (عند الضغط الجوي) كيلو جول / جم)	9
صفر	درجة حرارة التجمد (عند الضغط الجوي) (م)	10
333.5	الحرارة الكامنة للتجمد (عند الضغط الجوي) (كيلو جول / كجم)	11
374.15	درجة الحرارة الحرجة (للماء والبخار) (م)	12
221.2	الضغط الحرج للماء والبخار (بار)	13





4 مبادئ وتعاريف تحلية المياه

4.1 تعاريف تحلية المياه

4.1.1 تحلية المياه

كلمة التحلية المتداولة بين الناس تعنى تحويل الماء المالح إلى ماء عذب (ماء حلو)، وهى عكس (ماء ملحي أو مالح). وقد تكون كلمة "تحلية " مشتقة من الكلمة الإنجليزية (Sweet Water) أي ماء "حلو " صالح للإستخدام . والمعنى العالمي والتعبير الأفضل علمياً والمستخدم كثيراً هو كلمة إزالة الملوحة (Desalting)، لأن العملية تعنى فعلاً إزالة (أو تقليل) الملوحة من الماء المالح ليتحول إلى ماء حلو أو عذب، والكلمة الأفضل لغوياً هي كلمة "إعذاب الماء" ، أو أحيانا تستخدم كلمة تعذيب الماء . أي كما ذكر في القرآن جعله عذباً فراتا سائغ شرابه.


ومعنى تحلية الماء ، أو إعذاب الماء ، أو إزالة الملوحة هي تحويل الماء المالح إلى ماء عذب لذا أحيانا تسمى هذه العملية عملية تحويل (Conversion process) ، وأحيانا تسمى عملية فصل الملح (من الماء المالح) ليكون الباقي ماء عذب صالح لإستخدام الإنسان وغير ضار بصحته . وبالنسبة العادية والمتداولة لملوحة ماء الشرب هي حوالي من 300-600 جزء في المليون من الأملاح الذائبة، والحد الأقصى المسموح به عالمياً هو 1000 جزء في المليون (راجع مواصفات مياه الشرب بالفصل الأول) . والشكل رقم 4-1 يوضح بوجه عام عملية التحلية ، حيث يدخل الماء المالح بالإضافة إلى الطاقة اللازمة (ذات مستوى طاقة مرتفع . مثل الطاقة الكهربية أو الحرارية)، وينفصل الماء العذب ويجمع ويخرج كمنتج (Product المحلول الملحى المركز (Brine) الباقي من العملية فيطرد كمحلول طرد (صرف) (Water)

4.1.2 المعالجة الأولية

وجدير بالذكر أن ماء التغذية المستخدم في كل تكنولوجيات التحلية يحتاج لعمليات معالجة أولية (Pre-treatment) للماء لإزالة المواد العالقة (من الطمي والرمال وغيرها) ، وكذلك إزالة الغازات الذائبة ، وقتل والتخلص من الأحياء المائية الدقيقة (كالفطريات والبكتريا والطحالب). وتساعد عملية المعالجة الأولية لماء التغذية على المحافظة على وحدة التحلية من التآكل و الصدأ، ومن تكون الرواسب (على أسطح الوحدة الحرارية ، أو على الأغشية).








محلول ملحى (للصرف)عالى الملوحة

شكل رقم 4-1: عملية التحلية (إزالة الملوحة / فصل الملح / إعذاب الماء).

4.1.3 المعالجة النهائية

يتم عمل معالجة نهائية للماء المنتج من وحدات التحلية (Post Treatment) لضبط الخواص الفيزيائية والكيميائية بما يناسب نوعية الإستخدام ،(فالماء اللازم للشرب يختلف عن الماء اللازم للعمليات الصناعية أو للغلايات البخارية مثلاً)، والشكل رقم 2-4 يبين المكونات الأساسية لمحطة التحلية.



شكل رقم 4-2: المكونات الأساسية لمحطة التحلية.

4.1.4 الفرق بين كلمة التحلية (Desalination) وكلمة التقطير (Distillation)

كلمة (Desalting) هي الكلمة العامة لإزالة الملوحة أو التحلية ويمكن تقسيم الكلمة إلي (De) أي إزالة ، ثم كلمة (Saline/Salt) أي الملح أو المالح (الملحي) ، وعليه فكلمة (De-Salin) أو (De-Salin) تعني إزالة الملوحة، ويندرج تحت هذه الكلمة جميع طرق التحلية أو إزالة الملوحة . ومن هذه الطرق العديدة للتحلية ، طريقة فصل الماء العذب من الماء المالح





عن طريق تبخيره ثم تكثيفه . وتسمي هذه الطريقة بالتقطير (Distillation)، وعليه فطريقة التقطير (Distillation)، وعليه فطريقة التقطير (Distillation).

4.2نبذة تاريخية عن تكنولوجيا (تقنية) تحلية المياه

عرفت تكنولوجيا تحلية المياه منذ زمن بعيد، فقد كانت هناك حاجة مستمرة للمياه العذبة للسفن المبحرة في البحار والمحيطات والتي تقضي وقتا طويلاً بعيداً عن مصادر المياه العذبة. وحاول الإنسان بدلاً من حمل المياه علي سطح السفن ، أن يتم تحليتها من البحار بالتبخير والتكثيف (عملية التقطير لمياه البحر) وذلك بالإستفادة من حرارة العادم الخارج من محركات السفن أو مطابخها، وقد إستخدمت تكنولوجيا تحلية مياه البحر خلال القرن التاسع عشر بنجاح ضئيل بسبب التكلفة العالية لإنتاج الماء العذب. وتم تطوير تقنيات التحلية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك عندما إحتاجت مجموعات كبيرة من الجنود للمياه العذبة. ثم تبع الحرب العالمية سلسلة متوالية من التطوير، ودعم أبحاث التحلية حتى تطورت إلى ما هو عليه الآن. فقد طورت الوحدات الحرارية في الستينات ، وبدأ إستخدام الأغشية في السبيعنات. وفي الثمانينات صارت تقنيات التحلية من التقنيات التجارية والمناسبة إقتصادياً للعديد من التطبيقات.

4.3 التكنولوجيات المستخدمة لتحلية المياه

الشكل رقم 4-3 يوضح تقسيمات طرق التحلية ، وهي تنقسم بوجه عام إلى -:

- الطرق الحرارية (التقطير) مثل
- طريقة التبخر الومضي متعدد المراحل "Multi Stage Flash (MSF)"
- شیر " / Multi Effect Desalination (ME /

- طريقة التبخر متعدد التأثير (MED"

" Vapor Compression (VC)"

- طريقة ضغط البخار

" Reverse Osmosis (RO)"

طرق الأغشية مثل

" Electro Dialysis Reverse (ED/EDR)"

طريقة الديلزه الكهربية

- طريقة التناضح العكسي

" Ion Exchange"

- طريقة التبادل الأيوني

" Membrane Distillation"

- التقطير الغشائي

طرق أخرى مثل






" Freezing"

طريقة التجميد


" Solar Distillation"

- المقطرات الشمسية

كما تنقسم هذه الطرق أيضا إلى طرق فصل الماء العذب (عن المحلول المالح)، أو طرق فصل الملح وترك الماء العذب. وذلك طبقاً للشكل رقم 4-4 الذي يوضح طرق تحلية المياه السابقة حسب تقسيمات فصل الماء أو فصل الملح.



شكل رقم 4-3: تقسيمات طرق التحلية حسب التكنولوجيا المستخدمة.




شكل رقم 4-4: تقسيمات طرق التحلية حسب طرقة الفصل (الماء و الملح).





4.4عوامل إستخدام كل نوع من تكنولوجيات التحلية

يتم إستخدام كل نوع من تكنولوجيات التحلية ، والتي سبق ذكرها ، حسب عدة عوامل منها التكاليف الإقتصادية لسعر الماء المنتج (أي بكم دولار، أو جنيه، أو ريال، أو درهم، أو دينار يكون سعر إنتاج المتر مكعب من الماء). كما تختلف إستخدامات تكنولوجيات التحلية حسب السعة الإنتاجية للوحدة ، وكذا طبيعة وجودة الماء وكذلك علي طبيعة ونسبة الملوحة في ماء التغذية (الماء المالح) للوحدة ، وكذا طبيعة وجودة الماء المطلوب إنتاجه. فمثلاً لمعالجة ماء خفيف الملوحة (حتى 500 جزء في المليون) يمكن إستخدام تكنولوجيا التبادل الأيوني. ولماء أكثر ملوحة مثل ماء الآبار قليلة الملوحة (500 جزء في المليون إلي الآبار مرتفعة الملوحة (ملوحة حتى 10.000 جزء في المليون) فيفضل إستخدام تكنولوجيا الآبار مرتفعة الملوحة (حتى 10.000 جزء في المليون) فيفضل استخدام تكنولوجيا التناضح العكسي. لكن للماء الأكثر ملوحة مثل ماء البحار و المحيطات (حتى 45.000 جزء في المليون) وللوحدات الكبيرة (حتى 50.000 م38/اليوم) فتستخدم الطرق الحرارية مثل التبخر الومضي متعدد المراحل والتبخر متعدد التأثير، وضغط البخار.







وفي جميع هذه الطرق تحتاج وحدة التحلية إلي طاقة لإدارتها وعاده ما يكون مصدر هذه الطاقة هو الوقود البترولي (الوقود الهيدروكربوني كالفحم والنفط والغاز الطبيعي). ويستخدم هذا الوقود لإنتاج البخار اللازم لإدارة التكنولوجيات التي تعمل بالطاقة الحرارية (تكنولوجيات التبخر الومضي أو التبخر المتعدد التأثير)، أو تستخدم لتوليد الكهرباء لإدارة التكنولوجيات التي تعمل بالطاقة الكهربية (تكنولوجيات التناضح العكسي، وضغط البخار والديلزة الكهربية). أما الطاقات الأخرى مثل التحلية بالطاقة الشمسية، فهي حتى الآن لم تصل إلى حد المنافسة في السعر الإنتاجي. الإ إنه لظروف تحسين البيئة وكذلك في المناطق النائية والبعيدة عن شبكة الكهرباء وشبكة المد بالوقود البترولي فإن الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح قد تكون هي البديل الوحيد والأفضل. من ناحية أخرى فالطاقة النووية يمكن أيضا إستخدمها (بعد تحويلها إلي طاقة حرارية أو كهربية) لإدارة وحدات التحلية مثلها مثل الطاقة البترولية. والشكل رقم 4-5 يبين تقسيمات طرق التحلية حسب الطاقة المطلوبة. لكن علي القارئ أن يتذكر أن هذه هي الطاقة الأساسية لوحدة التحلية (أي فصل الماء عن الملح). وتحتاج محطة التحلية أيضا إلى مضخات لإدارة مياه التغذية ، والماء المنتج ، وماء الراجع ، وهذه المضخات تحتاج إلى طاقة كهربية أوميكانيكية لادارتها.

4.5 إستخدام التحلية كبديل مع مراعاة تكلفة الإنتاج للمتر المكعب

إذا لم تتوفر مصادر المياه العذب الطبيعي في دولة ما (مثلاً بعض الدول العربية في الخليج ، وشمال أفريقيا)، أو في منطقة ما من دولة (مثل جنوب سيناء ، وساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي الغربي في مصر مثلاً) ، فإنه إما أن تمد المنطقة بشبكة مواسير (أو أي طريقة أخرى) لنقل الماء العذب إلى مكان الإستخدام (ناقلات الماء البرية والبحرية) ، أو يتم بناء وحدة تحلية مياه للبحر أو تحلية مياه الآبار (إذا توفرت). والفيصل في هذين البديلين (نقل الماء أو تحلية المياه المالحة) هو سعر توصيل الماء للمستهلك .

ومازال العلماء والتكنولوجيين يتبارون في تحسين نوعية وإنتاجية وكفاءة وحدات التحلية بهدف خفض السعر الإنتاجي لينافس عمليات نقل المياه خاصة في المناطق البعيدة عن المصادر الطبيعية للماء العذب.





4.6 تأثير تكنولوجيات التحلية على البيئة

البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من هواء أو ماء أو تربة . والبيئة وحمايتها مسئولية كل فرد . والرسول صلى الله عليه وسلم أوصبي بعدم تلويث الماء والتربة والهواء . والتلوث معناه إضافة عناصر غير مرغوب فيها سواء للهواء أو الماء أو التربة ، مما يسبب في النهاية إنعكاس سيئ على الإنسان (والحيوان والنبات). وموضوع البيئة هو مشكلة (وموضة) العصر فكمية الملوثات ونوعيتها سواء كانت صناعية أو زراعية قد زادت عن الحد، حتى إنها تكاد تؤثر على التوازن البيئي . وبالنسبة للتحلية فإن الناتج منها – بوجه عام – هو ماء مالح من نفس فصيلة الماء الداخل (و هو ماء البحر أو البئر) ، لكن بتركيز أعلى قليلا لذا فلا يوجد تلوث للبيئة من هذه الناحية (فلا توجد عناصر جديدة) . لكن صناعة التحلية مثلها مثل أي صناعة إذا إستخدمنا وقود لتسخين الماء وإنتاج البخار (أو توليد الكهرباء)، فإن عادم الإحتراق ومخلفات محطة تحويل الطاقة هو من الملوثات ، كذلك المخلفات الناتجة عن تنظيف مكونات وحدة التحلية من الرواسب Scale والتآكل corrosion، ومن الكيماويات المضافة لمنع الترسبات والتآكل ، يسبب أيضا تلوث (جزئي) للبيئة . وطرق معالجة ملوثات وحدة التحلية مثلها مثل معالجة معظم سوائل الصرف الصناعي ، سواء بإضافة كيماويات معادلة ، أو الترسيب أو التنقية بالفلاتر، ثم إعادة تصريفه إلى البحر أو حقنه في أبار، أو تجفيف الماء كاملاً حتى عادم صلب ثم دفنه. ويمكن تطوير وحدات التحلية لتستفيد من الطاقة المفقودة من عوادم المحركات (كالديزل والتوربينات الغازية waste heat recovery) أو إستخدام الطاقة الشمسية (solar energy) ، وطاقة الرياح (wind energy) أصدقاء البيئة، وهو ما يسمى بالطاقة المجانية ذات البيئة النظيفة (Clean Environment + Free Energy). كما يمكن مستقبلاً إستخدام طاقة الهيدروجين كوقود نظيف (فإحتراق الهيدروجين ينتج عنه فقط بخار ماء غير ملوث للبيئة)، وكل هذا يجب أن يدخل ضمن الإعتبار ات الإقتصادية و الفنية للتكنو لوجيا المختارة للتحلية.





5 تحلية المياه بنظرية التناضح العكسى 5.1تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية

تعتمد تكنولوجيات تحلية المياه بالأغشية عن وجود قوة دافعة للماء ، أو الملح للإنتقال عبر غشاء شبه نفاذ يسمح بمرور أحد المكونات مع ترك العنصر الآخر (الماء فقط أو الأملاح فقط).

وتنقسم تكنولوجيات التحلية (التجارية) بالأغشية إلى عدة طرق أهمها طريقتي التناضح العكسي والديلزة الكهربائية. وتظهر كلتا الطريقتين القدرة علي فصل الملح عن الماء بكفاءة . وتستخدم الأغشية بطريقة مغايرة في كلتا الحالتين . ففي حالة التناضح العكسي ، يستخدم الضغط كقوة دافعة لعملية فصل الماء عن الملح من خلال الغشاء بحيث يمر الماء العذب من خلال الغشاء ، تاركاً خلفه الأملاح (المحلول الملحي).أما في حالة الديلزة الكهربائية، فيستخدم الجهد الكهربي كقوة دافعة لتحريك وجذب الأملاح من خلال الغشاء إلي جهة الأقطاب الكهربائية بحيث يترك الماء العذب كماء منتج . وقد تم تطوير كلتا الطريقتين منذ بداية القرن الحالي غير أنهما لم يستثمرا تجارياً إلا خلال الثلاثين سنة الماضية . وتعتبر عمليتي التناضح العكسي والديلزة الكهربائية حديثة بالمقارنة مع الطرق الحرارية ، حيث يتم تقديمها تجارياً خلال السبعينات (1970).

5.2 التناضح العكسى

تلعب الأغشية في الطبيعة دوراً مهماً في فصل الأملاح . ولها تطبيقاتها في جسم الإنسان والحيوان والنبات . فأغلب عمليات إمتصاص العناصر الغذائية في الخلايا الحية لأجهزة جسم الإنسان والحيوان والنبات تستفيد من عملية التناضح . ومن الأمثلة الطريفة لعملية التناضح ، والتي يمكن للقارئ إجراءها ورؤية نتيجة هذه العملية هي عمل تجويف في أحد ثمرات البطاطس ووضع كمية من ملح الطعام الجاف داخل التجويف . سيجد القارئ إمتلاء التجويف بالماء المالح . أي أن الماء العذب أنتقل من خلال أغشية خلايا ثمرة البطاطس إلى الملح (أي من الجهة الأقل تركيزاً بالملوحة إلى الملح الأكثر تركيزاً بالملوحة) ، وهذه هي عملية التناضح. وتعرف عميلة التناضح العكسي بأنها عملية إنتقال عكسي للماء العذب من المحلول الأكثر تركيزاً إلى المحلول الأقل تركيزاً (إذا فصل المحلولين بغشاء شبه نفاذ) والغشاء الشبه نفاذ ، هو الذي يسمح بنفاذ أو مرور عنصر دون آخر ، أي مثلاً يسمح بمرور الماء دون السماح للملح بالمرور أو العكس .





5.3 وقت ظهور عملية التناضح العكسى


علي الرغم أن العملية الأسموزية كانت معروفة للكثير من منذ أكثر من مائة عام ، فإن تكنولوجيا استخدام الأغشية لمعالجة المياه تعتبر حديثة وكان أول إعلان لإستخدام التناضح العكسي هي براءة إختراع بنفس الإسم لإزالة عسر الماء بإستخدام أغشية فيروسيانيد علي مثبتات مسامية من البروسلين . وفي سنة 1952 أنتج في جامعة فلوريدا أغشية من أسيتات السيليوز لتحلية الماء بالتناضح العكسي . وكان من عيوب الغشاء المستخدم ضعف معدل الإنتاج للماء العذب لسمك الغشاء (وكان هذا تقريبا وقت ظهور تكنولوجيا الديلزة (أو الفرز الكهربي). وفي الخمسينات تم تطوير الأغشية لزيادة معدل مرور الماء مع إرتفاع معدل طرد الملح . وتم في الستينات إنتاج الأغشية مثل الملفوفة حلزونياً ، أو علي صورة أنابيب وغيرها ثم ظهرت في السبعينات أغشية الشعيرات الدقيقة المجوفة من البوليميد مع إستقرار إنتاج أغشية أسيبتات السيليوز . وقد كان تطوير الأغشية لإستخدامها لإزالة ملوحة المياه قليلة الملوحة أما الآن (ومنذ نهاية السبعينات) فقد تم تطوير الأغشية لتحلية المياه شديدة الملوحة كمياه البحر.

5.4كيفية إتمام عملية فصل الماء العذب بالتناضح العكسى

إذا وضعنا محلول ماء ملحي في جانب لغشاء شبه نفاذ والجانب الأخر ماء عذب ، فمن المعروف طبيعيا أن ينتقل (ينفذ) الماء العذب (الأقل تركيزاً) إلى المحلول الملحي (الأكثر تركيزاً) ، وذلك لإحداث التوازن أو التعادل في عملية التركيز . وهذه تعرف بعملية التناضح . ويستمر نفاذ الماء العذب في هذا الإتجاه ، وعليه يرتفع عمود المحلول الملحي لأعلى نتيجة زيادة كمية الماء بالمحلول باستمرار نفاذ الماء العذب ، شكل رقم 5-1 وبارتفاع عمود الماء يرتفع الضغط بجانب المحلول الملحي وتزداداً لذلك مقاومة نفاذ ومرور الماء العذب حتى يصل إرتفاع الضغط إلى قيمة تمنع من نفاذ الماء العذب تماماً ، عند هذا الضغط يحدث التوازن ويسمي هذا الضغط بالضغط الأسموزي .وقد إكتشف العلماء أنه يمكن عكس هذه العملية .أي أنه إذا أثرنا على المحلول الملحي بضغط أعلى من الضغط الأسموزي العذب من المحلول الملحي (الأكثر تركيزاً) في الإتجاه العكسي وينفذ إلى جهة الماء العذب من الماء الماء الماء العذب عن محلول الماء العذب من الماء الماء الماء الماء الماء المائر بن يوضع علية فصل الماء العذب عن محلول ملحي من خلال غشاء شبه نفاذ وذلك بضغط المحلول الملحي بضغط أعلى من الضغط الاسموزي ولا يحتاج الأمر إلي تسخين أو تغيير في الشكل بل يلزم أن يوضع المحلول الملحي (الماء المالح) تحت ضغط أعلى من الضغط الاسموزي لكي تتم عملية التناضح شكل رقم 5-1.







شكل رقم 5-1: عملية التناضح والتناضح العكسى.


ويعتمد قيمة الضغط الأسموزي علي عوامل عدة منها ، نسبة تركيز الملوحة للماء المالح ، وعلي نوعية الأملاح الذائبة ، وعلي درجة الحرارة ويتراوح الضغط الأسموزي لعنصر كالوريد الصوديوم (ملح الطعام) والذي يمثل 60% في الماء المالح بين 1 : 1.1 رطل / البوصة المربعة (أي حوالي 0.07 بار) لكل مائة جزء في المليون من الملح الذائب (أو واحد بار لكل 1430 جزء في المليون) ، شكل رقم 5-2 فمثلاً لماء بئر ملوحته 5000 جزء في المليون ، فإن الضغط الاسموزي له يساوى تقريباً جزء في المليون فإن الضغط الاسموزي له يساوى عربياً جزء في المليون فإن الضغط الأسموزي له حوالي (3.4 بار) ولماء بحر ملوحته 32000 جزء في المليون فإن الضغط الأسموزي له حوالي 320 رطل / البوصة المربعة (حوالي 22 بار).





إلا إنه يجب ملاحظة أن الضغط الحقيقي اللازم لعملية التناضح العكسي عادة ما يكون أكبر كثيراً من هذه الأرقام وذلك لإضافة الضغوط اللازمة للأتى:

- الفقد في الضغط اللازم لسريان ماء التغذية خلال مجمع الأغشية، والأنابيب ، والصمامات ، وغيرها.
- الزيادة في تركيز (ملوحة) الماء أثناء مروره بالأغشية (من غشاء لأخر) نتيجة إستخلاص الماء العذب منه.
 - الضغط الاستاتيكي لرفع الماء لخزانات الماء المنتج أو خزانات ماء الطرد.
- إحتمالات الإنسداد الجزئي للأغشية مع الزمن نتيجة ترسب العوالق والأملاح ، والمكونات العضوية ...إلخ.



شكل رقم 2-2: العلاقة بين تركيز محلول كلوريد الصوديوم والضغط الأسموزي.

ومن الناحية التطبيقية يتم ضخ مياه التغذية المالح في وعاء ضغط مغلق حيث يضغط الماء المالح ويدفع خلال مجموعة من الأغشية ، وعندما يمر جزء من الماء العذب عبر الغشاء تزداد ملوحة الماء المالح المتبقي، وعليه فان جزء من مياه التغذية الأكثر ملوحة يتم التخلص منها ، وبدون هذا التخلص فأن الإزدياد المطرد لملوحة مياه التغذية سوف يتسبب في مشاكل كثيرة ، مثل زيادة الترسبات ، وزيادة الضغط عبر الأغشية (لزيادة الضغط الأسموزي مع زيادة الملوحة)، وتتراوح كمية المياه المتخلص






منها بهذه الطريقة ما بين 20: 70 % من مياه التغذية اعتماداً على كمية الأملاح الموجود في مياه التغذية . وتسمي هذا المحلول بالمطرود . أما الماء العذب والذي نفذ من الأغشية فيكون الماء المنتج ويسمي هذا المحلول بالمطرود . أما الماء العذب والذي نفذ من الأغشية فيكون الماء المنتج ويسمي (Water Permeate or Product) ، شكل رقم 5-3.

وتحتاج هذه التكنولوجيا لعمليات معالجة أولية دقيقة لماء التغذية (لإزالة المواد العالقة من الطمي والرمال وغيرها) ، وكذلك إزالة وقتل وفصل الأحياء المائية الدقيقة (كالفطريات والبكتريا و الطحالب) وذلك للمحافظة على وحدة التحلية من إنسداد وتلف الأغشية ، كما يحتاج الماء المنتج إلى معالجة نهائية لضبط خواصه بما يناسب الخواص المطلوبة حسب الإستخدام (سواء ماء شرب ، أو مياه للغلايات البخارية، أو للإستخدام الصناعي والغذائي والطبي) . وعليه فمحطة التحلية تتكون من ثلاث نظم أساسية ، الأولى للمعالجة الإبتدائية، والثانية لفصل الماء العذب (بمجموع الأغشية) ، والثالثة للمعالجة النهائية، طبقاً لما هو موضح بالشكل رقم 5-4.








شكل رقم 5-3: نموذج مبسط لوحدة التناضح العكسي.







شكل رقم 5-4: النظم الثلاثة الأساسية لوحدة التناضح العكسى.


5.5 تكون الأغشية وطريقة عملها

الأغشية عبارة عن مواد طبيعية أو صناعية شبه نفاذة (Semi Permeable) أي تسمح بمرور الماء فقط دون الأملاح. وتتكون أغشية التناضح العكسي من مواد خاصة (مثل أسيتات السيليوز) أو البولي أميد ، أما علي شكل شعيرات (خيوط) مجوفة مثل خيوط شعر الرأس تقريبا (Fine Fibers أميد ، أما علي شكل رقم 5-5 ، ملفوفة علي شكل حرف U ، أو علي شكل ألواح حلزونية ملفوفة (Hollow) شكل رقم 5-5 ، ملفوفة علي شكل الأغشية بما يسمي بنظرية السريان بالإمتصاص الإنتقائي – بالخاصية الشعرية . أي أن طبيعة الغشاء تسمح بإمتصاص الماء فقط ورفض إمتصاص الأملاح.






وتعتمد قدرة الغشاء علي فصل الأملاح علي قطر المسام التي من خلالها يمر الماء الممتص. وتتراوح أقطار المسام من 1: 15 أنجستروم (أي 1: 15 × 10⁻⁹ متر) وهي أقل كثيراً من المرشحات الدقيقة (Micro Filteration) والتي تمنع الأحياء الدقيقة بالترشيح. والأشكال شكل رقم 5-6 شكل رقم 5-7 تبين نماذج هذه الأغشية.



شكل رقم 5-5: الشعيرات المجوفة الدقيقة لأغشية التناضح العكسي.








شكل رقم 5-6: أغشية الشعيرات المجوفة الدقيقة داخل وعاء الضغط.








شكل رقم 5-7: أغشية الألواح الحلزونية الملفوفة داخل وعاء الضغط.

5.6 مقارنة بين أغشية التناضح العكسي

تعتبر الأغشية قلب نظام التناضح العكسي. وهي تتكون من مواد رقيقة بسمك حوالي 0.04 : 0.01 ميكرون ، ومثبتة بمواد مسامية ليصل سمكها إلى حوالي 0.01 مم ، شكل رقم 5-8 وهي تختلف في قدرتها علي مرور الماء العذب وطرد الأملاح ، والأغشية لها القدرة علي منع مرور من 90% : 90% من المواد الغير عضوية ، وحوالي 100% من المواد العضوية (كالبكتريا ، والفيروسات) وغيرها (كالسيلكا) ويمر الماء العذب من خلال الفراغات بين الهيكل الجزيئ لمادة الغشاء عن طريق الإنتشار. وتستخدم مواد مثل أسيتات السيليوز (ومركباتها) والبروليميد كأساس للأغشية التجارية واجدول 5-1 يوضح الفرق بين كلا المادتين في الأغشية.







شكل رقم 5-8: مقطع مكونات الغشاء.

يتفق كلا من عمليتي التناضح العكسي ، والترشيح الدقيق في أنهما يفصلان الماء عما يحتوي من مكونات ، إلا أن الترشيح الميكروني يفصل المواد العالقة فقط ، في حين أن الترشيح الدقيق والترشيح المتناهي الدقة والتناضح العكسي ،يمكنهما فصل العناصر الذائبة . لذا تسمي أحيانا عملية التناضح العكسي . الجدول 5-1والجدول 5-2 يوضحان بعض الفرق بين عملية الترشيح أو التناضح العكسي . والجدول 5-3 يوضح خصائص أغشية الترشيح المختلفة ومقارنتها بالتناضح العكسي .





جدول 5-1: مقارنة مواد الأغشية.

البوليميد	أسيتات السيليوز	۴
معدل أقل لمرور الماء لوحدة المساحات	معدل مرتفع لمرور الماء العذب لوحدة المساحات	1
تستخدم في الأغشية الملفوفة حلزونيا والشعيرات الدقيقة	تستخدم في الأغشية الملفوفة حلزونيا، والشعيرات الدقيقة	2
المجوفة وغيرها	المجوفة وغيرها	
عمرها أطول من أسيتات السيليوز	عمرها أقل من البوليميد	3
حساس لوجود الكلورين	نقاوم وجود الكلورين الزائد حتى أقل جزء في المليون	4
مستقر في حدود الرقم الهيدروجيني 3 - 11	مستقر حتى رقم هيدروجيني بين 3.5 : 6.5	5
يقاوم البكتريا	حساس لهجوم البكتريا	6
يقاوم الإنهيار مع إرتفاع درجة الحرارة وعدم إنضباط	حساس لإمكانية إنهياره مع إرتفاع درجة الحرارة وعدم	7
الرقم الهيدروجيني	إنضباط الرقم الهيدروجيني	
نسبيا أعلي سعراً	نسبيا أرخص سعرأ	8

جدول 5-2: الفرق بين الترشيح (الدقيق) والتناضح العكسي.

التناضح العكسي	الترشيح	م
الضغط الأسموزي مرتفع حسب ملوحة الماء	الضغط الأسموزي صغير جدأ	1
الملوحة تزداد لفصل الماء العذب أثناء العملية	الملوحة لا تزداد مع الترشيح	2
هناك عوامل أخرى تسبب عملية فصل الأملاح	تفصل العناصر حسب حجمها	3
يمر الماء العذب ويبقي المحلول الملحي	تترسب العوالق المفصولة علي المرشح (الغشاء)	4
سريان الماء المالح موازي للغشاء	السريان عمودي علي المرشح لفصل العناصر منه	5
يحتاج إلى ضغط مرتفع لأداء العملية (أكثر من عشرة	الترشيح (حتى الدقيق) يحتاج لضغط منخفض (حتى 5	6
أمثال الترشيح الدقيق)	بار)	
يمكن إزالة العناصر ذات الوزن الجزئي الصغيرة .	لا يزيل إلا العناصر المذابة ذات الوزن الجزئي المتوسط	7





جدول 5-3: خصائص أغشية التناضح العكسي ومقارنتها بالأغشية الأخرى.

حجم مسام الأغشية	الضغط المستخدم (رطل/بوصة2)	المواد التي يمكن فصلها	المواد المستخدمة في صنع الأغشية	شكل الأغشية	الطريقة	۴
A (2000-50)	30-10	رواسب- غرویات	بولي سلفون- فلوريد كربون – كربون زجاج	أنبوبي-tubular	ترشیح رقیق Micro filtration	1
A(1000-10)	75-20	بروتینیات ومواد عضویة ذات وزن جزئي عالي	سيليوزية / أكريليك ولي سلفون / سيراميك	أغشية لا تماثلية شعيرات جوفاء دقيقةhff	ترشیح فائق Ultra Filtration	2
A(100-7)	150-50	أيونات ثنائية التكافؤ	بولي أميدات أروماتية . مشتقات كحولية بولي فينل	أغشية مستوية مركبة Flat Sheet Composites	ترشیح متناهی الدقة Nano Filtration	3
A(15 - 1)	300-150LB 600-350St br 1200-800Sw	كل ما سبق مع الأيونات أحادية التكافؤ	أسيتات سيلولوز. بولي أميدات اليفاتية. بولي أميدات أروماتية. بولي سلفرن بولي فيوران	لا تماثلية مستوية مركبات مستوية لا تماثلية شعيرات جوفاء	تناضح عکسي Reverse Osmosis	4





6 مكونات وحدة التناضح العكسى

تتكون وحدة التناضح العكسي أساساً، من مضخة ضغط مرتفع للحصول علي ضغط أعلي من الضغط الأسموزي، بالإضافة إلى مجمع الأغشية. لكن أكثر تفصيلاً تتكون ، من الأجزاء الأساسية التالية:

- أ- مكونات وحدة المعالجة الأولية لمياه التغذية
 - ب- مضخة ذات ضغط عال.
 - ج- مجمع أغشية.
 - د- مكونات وحدة المعالجة النهائية.

والشكل رقم 6-1 يبين وحدة تناضح عكسي ذات مرحلتين من مجمعات الأغشية . والمعالجة الأولية تعني تجهيز ماء التغذية لدخول مجمع الأغشية وذلك بإزالة العوالق ، ومنع ترسب الكائنات الحية ونموها علي الأغشية (وهي مهمة جداً لأن مياه التغذية ستمر عبر الممرات الضيقة للأغشية ، أثناء عملية فصل الماء العذب عن المحلول الملحي) . كما تشمل المعالجة الأولية كل من عمليات ضخ ماء التغذية ،الترويق (خاصة للمياه العكرة) ، والترشيح (الفلترة) ، وإضافة مركبات الكلور (مثل هيبوكلوريد الصوديوم) لقتل الأحياء الدقيقة بالماء ثم ترشيحها ، ثم إزالة الكلور الزائد (حتى لا يضر الأغشية) ، والترشيح الدقيق ، وإضافة حامض أو مواد كيميائية أخري لمنع الترسيب.


ويتبع عملية المعالجة الأولية ضغط الماء المالح عن طريق مضخة ذات الضغط العالي (أعلي من الضغط الأسموزي) لتوفر الضغط اللازم لعبور الماء العذب من خلال الأغشية وحجز الأملاح. وهذا الضغط يتراوح ما بين 17: 27 بار (ضغط جوي) لمياه الأبار، وبين (45: 80) بار لمياه البحر (حسب ملوحة الماء ومعدلات الإنتاج).

ويتكون مجمع الأغشية من عدد أوعية الضغط الأشكالشكل رقم 7-5 شكل رقم 8-5 شكل رقم 6-2 ، تبين أوعية الضغط والتي تحتوي علي مجموعة من الأغشية شبه النفاذه وهي مختلفة الأنواع والأشكال وكذلك مواد التصنيع . كما تختلف في مقدرتها علي مرور الماء العذب وحجز الأملاح كما سبق شرحه . وليس هناك غشاء محكم إحكاما كاملا في طرد الأملاح ، بل ينفذ جزء صغير من الأملاح مع الماء خلال الأغشية ، ولذلك توجد بعض الأملاح في المياه المنتجة بطريقة التناضح العكسي . ويمكن خفض ملوحة الماء المنتج بإستخدام مرحلة ثانية كما في الشكل رقم 6-1 . وتصنع أغشية التناضح العكسي من أشكال مختلفة . وهناك شكلان شائعان تجارياً وهما اللوح الحلزوني، والألياف / الشعيرات الدقيقة





المجوفة لتحلية كل من مياه الآبار ومياه البحر علي الرغم من إختلاف تكوين الغشاء الإنشائي ووعاء الضغط، وذلك إعتماداً علي المصنع وملوحة الماء المراد تحليته. وتستخدم الأغشية ذات الضغط المرتفع في تحلية المنخفض في تحلية مياه الآبار علي نطاق واسع، بينما تستخدم الأغشية ذات الضغط المرتفع في تحلية مياه البحار الأعلى ملوحة.



شكل رقم 6-1: مكونات وحدة تناضح عكسى من مرحلتين.


أما المعالجة النهائية فهي للمحافظة علي خصائص الماء وإعداده بالمواصفات المطلوبة للإستخدام . وربما شملت هذه المعالجة إزالة الغازات ، وتعديل درجة القلوية بضبط الرقم الهيدروجيني .

وبالإضافة إلى المكونات الأساسية السابقة ، يلزم للمحطة مصدر للطاقة الكهربية ، ومضخات مساعده (لضخ ماء التغذية ، والماء المنتج ، والكيماويات ، والرجيع المطرد) ، وكذلك خزانات وأنابيب لمياه





التغذية والماء المنتج وماء الرجيع ، وأجهزة القياس للمراقبة والمتابعة والتحكم ، وغير ذلك من المكونات المساندة لأي منظومة هندسية وقد تكون المحطة ذات مرحلة واحدة ، أو ذات مرحلتين حسب التصميم . كما قد يوضع توربين مائي عند مخرج الوحدة للإستفادة من الضغط المتبقي بعد إنتهاء عملية الفصل ، وإستعادة جزء من الطاقة للمساعدة في إدارة مضخة الضغط العالي وتوفير جزء من طاقتها المطلوبة ، ومن ثم خفض تكاليف الإنتاج.



شكل رقم 6-2: أوعية الضغط علي التوالي / التوازي.





7 أهم عناصر تقييم أداء وحدة التناضح العكسى

يتم التقييم الأولى لعملية التحلية بالتناضح العكسى على عدة معايير منها:

- 1- إنتاجية الوحدة (متر مكعب في اليوم)
- 2- جودة الماء المنتج (ملوحته بجزء من المليون)، ونسبة طرد الملح ، ونسبة إستعادة الماء العذب من الماء المالح .
- 3- سعر الوحدة الإبتدائي، وتكلفة التشغيل والصيانة، ومن ثم تكلفة إنتاج المتر المكعب من الماء المنتج.
 - 4- ضغط وقدرة مضخة الضغط العالى.
 - 5- معدل تغيير الأغشية . . . إلخ

ويمكن حساب فيض الماء العذب عبر الأغشية أي معدل السريان لكل متر مكعب من مساحة سطح الأغشية حسب الفرق بين ضغط التغذية وضغط الماء المنتج والضغط الأسموزي (لكل من ماء التغذية والماء المنتج) من المعادلة :-

Wa

ويعتمد الثابت (K1) يعتمد علي نوع مادة الأغشية ، وسمكها ، وشكل الغشاء . ويجب ملاحظة أن الضغط الأسموزي لماء التغذية يزيد بمرور الماء المالح خلال الأغشية ، حيث يسحب منه الماء العذب فيزداد تركيزه ، ومن ثم يزداد ضغطه الأسموزي . وقد يلاحظ من المعادلة أنه بزيادة ضغط ماء التغذية يزداد الإنتاج (Water Flux) . وهذا صحيح لكن لحدود معينة حيث أن بزيادة ضغط ماء التغذية يضغط علي الأغشية (ميكانيكا) ويسبب لها ما يسمي بالانضغاطية ، حيث تقل المسام ، مما يقاوم مرور الماء العذب ويقاوم زيادة الإنتاج . كما أنه بزيادة ضغط ماء التغذية وزيادة الإنتاج يقل معدل ماء الرجيع أي يزداد تركيز ملوحة الماء المالح ومن ثم يزداد الضغط الأسموزي (المقاوم) فلا يزداد الإنتاج . كما يمكن حساب فيض الملح عبر الأغشية Salt) والماء المنتج حسب المعادلة : -

Salt Fli

وعليه فإن من المتوقع أن الماء المنتج من ماء البحر سيكون أكثر ملوحة من الماء المنتج من ماء البئر . وتسمى النسبة بين معدل إنتاج الماء العذب إلى معدل دخول ماء التغذية المالح نسبة





(أو الإستفادة) وتتراوح بين 35 % ÷ 45 % لماء البحر ، وحوالي 85 %

الاستعادة

لماء الآبار أي

كما تسمي النسبة بين تركيز الماء العذب المنتج إلي تركيز ماء التغذية نسبة مرور الملح وهي تمثل ملوحة الماء المنتج والتي تصل إلى حوالي 10 % من ملوحة ماء للتغذية أي :-

Salt Pa

أما الفرق بين 100 % ونسبة مرور الملح فتسمي بنسبة طرد الملح Salt Regection والتي تصل إلى 90% أي :-





8 العوامل المؤثرة على أداء تشغيل تكنولوجيا التناضح العكسى

هناك عدة عوامل تؤثر علي تشغيل وحدات التناضح العكسي مثل ، معدل سريان المحلول، درجة المحلول ، أداء هيكل الغشاء ، وتركيز المحلول وغير ذلك . ويعتبر معدل سريان المحلول المحلول Brine Flow من العوامل الهامة المؤثرة علي جودة المحلول الماء المنتج وعلي أداء الغشاء . وهذه المعدلات عادة ما تحددها الجهة المصنعة (حسب دراستهم وتجاربهم) والسبب في أهمية هذا المعدل هو أن خروج الماء العنب من خلال الأغشية يترك بعض الأملاح أو المحلول الأشد تركيزاً قرب سطح الغشاء وتحتاج هذه الأملاح إلي أن تكسح بعيداً عن السطح حتى لا تقلل معدلات خروج الماء العذب نتيجة زيادة فرق التركيز (مما يزيد من الضغط الأسموزي) وهذا يحتاج إلى زيادة معدل سريان المحلول لكن الحدود لا تؤثر في إتلاف الغشاء . وزيادة تركيز المحلول قرب أسطح الأغشية يزيد من الضغط الاسموزي ومن ثم يقلل من معدلات خروج الماء العذب ، مما يلزم زيادة ضغط المحلول . كما يؤثر تركيز الأملاح سلباً علي أسطح الأغشية وعلي الأغشية نفسها، وقد تؤدي إلى سرعة إتلافها ، وكذلك تسبب في ترسب هذه الأملاح على أسطح الغشاء وإنسدادها .

وتؤثر درجة الحرارة أيضا علي أداء الأغشية (تؤخذ درجة حرارة 25⁵ م كمقياس في عملية التناضح العكسي). وزيادة درجة الحرارة قد تزيد من معدل خروج الماء العذب من الأغشية (نتيجة خفض اللزوجة للماء) إلا أن هذه الزيادة تقابلها زيادة في درجة تركيز المحلول مما يلزم رفع الضغط الأسموزي المقابل. وزيادة الضغط تؤثر علي إنضغاط الأغشية] Compaction ، مما يقلل من مرور الماء العذب. وما زالت التجارب العلمية مستمرة لمعرفة تأثير زيادة درجة الحرارة علي أداء وحدة التحلية والأغشية. ومن ناحية أخري يلزم ضبط الرقم الهيدروجيني لماء التغذية وإلا أثر ذلك علي الهيكل التركيبي الكيميائي لمواد الأغشية (Hydrolysis) ويزيد رفع درجة الحرارة من هذه الظاهرة.





9 المعالجة الأولية والنهائية لمياه التحلية و النظم المساعدة 1. والفرق بين التحلية ومعالجة المياه بوجه عام

معالجة المياه (Water Treatment) هو تعبير عام لمجموعة من العمليات تستهدف تحويل الماء الغير صالح للإستخدام (أي إلى ماء معالج). وتختلف عملية المعالجة حسب نوع المكونات الغير صالحة والمتواجدة بالماء ، وكذلك حسب نوع الإستخدام للماء المعالج . مثلا معالجة مياه الصرف الصحي ، غير معالجة مياه الصرف الصناعي ، وغير معالجة مياه السرف البحار ، وغير معالجة مياه البحار والأبار . كذلك معالجة أي من هذه المصادر السابقة تختلف حسب نوع الإستخدام للماء المناج . فالمياه المعالجة للري الزراعي ، غير المياه المعالجة بغرض فالمياه المعالجة للشرب ، غير المياه المعالجة للري الزراعي ، غير المياه المعالجة بغرض الإستخدام في التبريد الصناعي ، غير المياه المعالجة تتعدد عمليات المعالجة حسب نوع مصدر المياه ، وكذلك حسب نوع الإستخدام . إلا أن جميع عمليات المعالجة تتفق في الأساسيات و هي :

- أ- إزالة المواد العالقة بالماء.
- ب- إزالة المواد الذائبة بالماء.
- ج- إزالة الميكروبات والمواد السامة أو الحية والعضوية. وتختلف أهمية هذه المعالجات الثلاث حسب نوع مصدر المياه ، وكذلك حسب نوع الإستخدام للماء المعالج. وشكل رقم 9-1 يوضح مخطط عام لعمليات المعالجة بدأ بالمصادر ونهاية بالصرف مرورا بالتطبيقات

أما عمليات التحلية (إزالة الملوحة) ، فهي نوع خاص من عمليات المعالجة ، وهي خاصة بالماء المالح المتواجد بالبحار والآبار . ونظرا لأن التحلية نوع خاص من عمليات المعالجة للماء فهي تتفق مع عمليات المعالجة في أساسياته وهي:

- أ- إزالة المواد العالقة بالماء المالح.
- ب- إزالة المواد الذائبة بالماء (الأملاح)
- ج- إزالة الميكروبات والمواد السامة أو الحية والعضوية و تسمي عملية معالجة المياه الداخلة (مياه التغذية) لوحدة التحلية بالمعالجة الأولية (أو الابتدائية) لمياه التغذية . أما عملية معالجة المياه الخارجة (أو الناتجة) من وحدة التحلية بالمعالجة النهائية للماء المنتج .





2. والشوائب الموجودة بالماء ومشكلاتها

يعتبر الماء في حالته النقية خاليا من الطعم واللون والرائحة. لكنه من أعظم المواد قدرة علي الإذابة (تقريبا لكل شئ) فهو يذيب ويمتص الصخور، والتربة، والغازات، من الهواء والمخلفات الزراعية والصناعية والصحية وغيرها. لذا عادة ما يحمل العديد من الشوائب. وتنقسم الشوائب بالماء عادة إلى مواد عالقة، ومواد صلبة ذائبة أو غازات ذائبة.

والماء الطبيعي سواء المالح أو العنب يحتوي علي مواد عالقة تسبب له عكارة (Turbidity) وتجعل له لون ناتج من مروره بالتربة والصخور و المخلفات الصناعية من الزيوت وغيرها وكذلك تكون مواد عضوية وفطريات.

كما يحتوي الماء علي مواد صلبة ذائبة من ذوبان المعادن والأملاح الموجودة بالتربة والصخور. حيث تتكون الصخور مركبات مثل الحجر الجيري (Lime-Stone) أو (كربونات الكالسيوم) ، والجبس (كبريتات الكالسيوم) ، والسيليكا ، وملح الطعام (كلوريد الصوديوم) ومعادن مثل الحديد والمنجنيز ، والألمونيوم ، والنترات والفوسفات من المخلفات الصحية والزراعية.

والماء الذي يحتوي علي أملاح الكالسيوم والماغنسيوم يسمي ماء عسر (Hard Water) يصعب استخدامه للغسيل وإذابته للصابون وهي قابلة للترسب علي الأسطح مما يسبب مشكلات في عملية إنتقال الحرارة وسد الأنابيب.

كما يذيب الماء الهواء (يحتوي الهواء على 21 % أكسوجين ، 78% نتروجين، 1% من غازات أخري مثل ثاني أكسيد الكربون). وهذه الغازات تساعد في عملية تأكل المعادن في المنشات عامة والصناعة خاصة. كما يذيب الماء غازات مثل ثاني أكسيد الكبريت من المنتجات الصناعية والتي يكون حامض الكبريتيك ويسبب تآكل المكونات المعدنية.

ومن أهم المشكلات التي تسببها المواد العالقة والذائبة بالماء هي ترسب القشور في الأنابيب وعلي أسطح انتقال الحرارة وكذلك تآكل المواد ونمو البكتريا والأحياء الدقيقة.

9.3 معنى التوصيلية (Conductivity) والعوامل المؤثرة عليها


تقوم الأيونات في المحاليل بتوصيل الكهرباء . وتختلف قدرة الأيونات علي توصيل الكهرباء. والتوصيلة هي عكس المقاومة الكهربية . وحيث أن مقياس المقاومة هو أوم ohm كان مقياس





توصيله هو (Mho) ، ثم تحول إلى سيمنز وهو مقلوب المقاومة الكهربية لمحلول (عند درجة حرارة 25°م) بين قطبين مساحة كل منهم 1 سم والمسافة بينهما 1 سم .

وتتأثر التوصيلة بكل من درجة الحرارة ، تركيز المحلول ، مكونات المحلول . وعليه تتناسب التوصيله مع تركيز الأملاح الذائبة.



شكل رقم 9-1 مخطط لعمليات معالجة المياه

4. ومعنى عسر المياه

يعرف عسر المياه بوجود مركبات عنصري الكالسيوم والماغنسيوم أو كليهما في الماء (مثل مركبات الكربونات والبيكربونات والكبريتات والكلوريدات والنيترات للكالسيوم والماغنسيوم). وتؤدي أيضا مركبات كل من الحديد والألمونيوم والمنجنيز نفس الدور الذي تؤديه مركبات الكالسيوم والماغنسيوم من عسر للماء . إلا إن مركبات كل من الحديد والألمونيوم والمنجنيز توجد في الماء بنسب أقل كثيرا من مركبات الكالسيوم والماغنسيوم ، بحيث يمكن إهمال دروها نسبيا .





والماء العسر لا يرغي الصابون. ويسبب عسر الماء (تواجد مركبات الكالسيوم والماغنسيوم) إلى الترسبات علي أسطح المبادلات الحرارية عند تسخين الماء العسر مما تقلل من كفائتها. لذا يلزم التخلص من هذه المركبات بإستخدام ما يسمي بالميسرات (Softeners).

يمكن التخلص من مركبات الكالسيوم والماغنسيوم في الماء بإستخدام كيماويات ميسرة مثل الجير (Line) والصودا ، حيث نتفاعل مع المركبات العسرة إلى مركبات يمكن ترسيبها ومن ثم فصلها عن الماء (بالترشيح والترسيب).

كما تستخدم مادة الزيوليت (زيوليت صوديوم أو زيوليت كالسيوم) كميسر للماء بتبادل أيونات الكالسيوم أو الماغنسيوم مع الصوديوم وترسيب الصوديوم وفصله بمرشحات. والجدول رقم 9-1 يقسم الماء تبعا ً لدرجة العسر.

جدول رقم 9-1: تقسيم الماء تبعا لدرجة العسر

تركيز الأملاح بالجزء في المليون	درجة العسر
أقل من 50	ماء يسر
100 – 50	ماء متوسط العسر
300 – 150	ماء عسر
أكثر من 300	ماء شديد العسر

9.5 طرق تعقيم الماء للماء

يحتوي الماء علي البكتريا ، والطحالب ، والأحياء البحرية ، والتي قد تؤذي الإنسان أو قد يغير من طعم ولون ورائحة الماء . لذا يجب التخلص من هذه الأحياء الدقيقة بقتلها لتعقيم الماء . ويضاف الكلور لهذا الغرض ، ثم (بعد قتل هذه الأحياء) يتم تصفيتها بالترشيح من خلال المرشحات الدقيقة (الميكرونية) . ويضاف الكلور كمطهر علي صورة هيبوكلوريد (الصوديوم أو الكالسيوم) ويسمي تجاريا بالهيبو (هيبوكلوريد الصوديوم) (Sodium Hypochlorite NaOCl) أو هيبو كلوريد الكالسيوم ((Calcium Hypo Chloride) أو يضاف علي صورة كلور غاز (مسال) (Calcium Hypo Chloride)

في حالة الوحدات الصغيرة ، أو الحساسة من الناحية الصحية والطبية يمكن إستخدام غاز الأوزون (O2) أو الأشعة فوق البنفسجية (Ultra Violet -UV) والجدير بالذكر أن عملية التقطير الشمسي





(في الدورة المائية والمقطرات الشمسية) يتم التعقيم طبيعيا بالأشعة فوق البنفسجية من الشمس مباشرة.


6. 9 معنى المعالجة الأولية لمياه التغذية لوحدات التحلية

معالجة مياه التغذية الداخلية لوحدة التحلية Feed Water Treatment (سواء مياه البحار أو الآبار أو غيرها) تسمي بالمعالجة الأولية (أو الابتدائية) Pre -Treatment (ويتم معالجة هذه المياه أساسا لحماية وحدة التحلية والأجهزة بها من التآكل Corrosion ، ومن تراسب الأملاح Scale Deposits ، ومن عمليات ترسب العوالق والمواد العضوية Scale Deposits - Soft ألأملاح - Scale Deposits - Soft وتختلف عملية المعالجة الأولية حسب نوع ماء التغذية (بحر ، بئر ، أو غيره) ، وحسب تكنولوجيا التحلية المستخدمة (حرارية ، أغشية ، . . . الخ) . فقد يلزم لعمليات التحلية بالأغشية معالجة المواد العالقة والبحرية أكثر من الطرق الحرارية وذلك لمنع إنسداد شعيرات ومسامات الأغشية الدقيقة جدا . في حين أن الطرق الحرارية يلزمها معالجة الأملاح الذائبة أكثر من طرق الأغشية خوفا من ترسب هذه الأملاح علي سطح إنتقال الحرارة مع زيادة درجة الحرارة . والشكل رقم 9-2 يوضح التصور العام للعمليات المعالجة الأولية لمحطات التحلية . ففي محطات التحلية الحرارية تشمل المعالجة على :

- 1- شبكات تصفية عوالق البحر Screening System
- 2- إضافة الكلور (يضاف الكلور في ماء التغذية لقتل الأحياء الدقيقة).
 - 3- إضافة المواد الكيميائية (لتجميع العوالق الدقيقة Coagulants)
 - 4- عملية الترسيب Sedimentation
 - 5- عمليات إزالة العوالق الدقيقة (الترشيح الفلتره) .
- 6- عمليات إزالة العوالق الدقيقة جدا (الفلتره الدقيقة جدا أو الميكرونية)
- 7- إزالة الكلور الزائد قبل دخول الماء للأغشية (حتى لا يتلف الأغشية)، ومنه إلى مجمع الأغشية.







شكل رقم 9-2 التصور العام للعمليات المعالجة الأولية لمحطات التحلية

9.7 أهمية المعالجة الأولية على أداء وحدات التناضح العكسى

تعتبر جودة المعالجة الأولية من أهم العوامل المؤثرة علي نجاح عملية تشغيل وحدات التناضح العكسي، حيث أن ترسب أية عوالق علي الأغشية تؤدي إلي إنهيار أداء الأغشية وإنخفاض معدلات إنتاج الماء. وقد يتبع إنخفاض معدل الإنتاج إلي زيادة ضغط المحلول مما يتلف الأغشية ويقلل من عمرها الإفتراضي للعمل.

تشمل المعالجة الأولية العمليات الأساسية مثل الترشيح بإستخدام المرشحات الرملية ، ثم يتبع ذلك مرشحات اللباد (Cartridge Filters) في حدود 5 ميكرون ، ثم إضافة الحامض لضبط الرقم الهيدروجيني ، ولمنع الترسبات والتي تترتب ترسبات وتقليل معدل أكسدة الحديد وإضافة الكلور لقتل المواد العضوية الحية (ثم يزال الكلور تماما في أغشية البوليميد) حتى لا تؤثر على أداء





الأغشية . وتعتبر مكونات ونظم المعالجة الأولية لوحدة التحلية بالتناضح العكسي من الأجزاء المهمة جدا والمكلفة (فقد تصل إلى 60 % من التكاليف الشرائية للوحدة).

8. والكيماويات المضافة لعمليات التحلية

تتعدد الكيماويات المضافة لعمليات التحلية حسب الهدف منها . ولمعالجة المياه في محطات التحلية ، تضاف نسب محددة من بعض المواد الكيماوية مثل:


- 1- هيبو كلوريد الصوديوم ، أو سلفات النحاس، لتطهير الماء المالح.
- 2- باي سلفات الصوديوم لطرد الأكسجين من ماء التعويض ، ولإزالة الكلور الزائد.
 - 3- حامض الكبريتيك لضبط الرقم الهيدروجيني في الماء المالح.
- 4- مادة البلجارد (إسم تجاري لمركب كيميائي) لمنع الترسبات علي أسطح إنتقال الحرارة (في المحطات الحرارية).
- 5- كما يضاف هيبو كلوريد الصوديوم وهيبو كلوريد الكالسيوم لتطهير الماء المنتج ، كما يضاف الجير لضبط الرقم الهيدروجيني للماء المنتج . والجدول رقم 9-2 يبين ملخص لبعض المواد الكيماوية التي تضاف لمحطات التحلية الحرارية أثناء المعالجة الأولية والنهائية ، سبب إضافتها . والشكل رقم 9-3 يبين مواقع إضافة وحقن هذه الكيماويات.

جدول رقم 9-2: الكيماويات المضافة لوحدة التحلية.

سبب الإضافــة	الكيماويسات المضافة
لتطهير ماء التغذية (أو الماء المنتج) لتطهير ماء التغذية (أو الماء المنتج) لإزالة الكلور من ماء التغذية لمقاومة الترسبات (Anti Scale) لضبط الرقم الهيدروجيني ومقومة الترسبات	المعالجة الأولية: - هيبو كلوريد الصوديوم (الهيبو) - أو كبريتات النحاس - بأي سلفات الصوديوم - هيكسا ميتا فوسفات الصوديوم - حامض الكبريتيك
لتطهير الماء المنتج لضبط الرقم الهيدروجيني	المعالجة النهائية : - هيبو كلوريد الكالسيوم / الصوديوم - الجير
لضبط الرقم الهيدروجيني لمحلول التنظيف لضبط الرقم الهيدروجيني لمحلول التنظيف لإزالة الترسبات الكربونية والأكسيد لإزالة المواد العضوية والترسبات الميكروبيولجية للتطهير والمحافظة على الأغشية	- التنظيف: - هيدروكيد الأمنيا / الصوديوم - حامض الهيدروكلوريك - حامض الستريك / الفوسفوريك / الأوكساليك - فوسفات الصوديوم الثلاثي - الفورمالدهايد







شكل رقم 9-3 مواقع حقن الكيماويات في محطة تناضح عكسي


9.9مكونات منظومة الدخول Intake System والمعالجة الأولية لمياه التغذية

تتكون منظومة دخول مياه التغذية لوحدة التحلية من مجموعة من الأنابيب أو المجاري لدخول الماء المطلوب معالجته. ثم يتجه ماء التغذية من خلال شبكات (مصافي) لحجز العوالق الكبيرة (مثل الأعشاب)، ومنه إلى مضخات مياه التغذية، ومنها الي المروقات Clarifiers ، شكل رقم 9-4، وهي عادة ما تكون خزانات كبيرة تسمح بترسيب المواد العالقة الكبيرة الحجم نسبيا كالرمال والطمي، وقد يستخدم مواد مساعدة مثل كبريتات الألمونيوم – الشبة للمساعدة في تجميع العوالق الصغيرة (حيث تتميز كبريتات الألمونيوم بالقدرة على جذب العوالق الصغيرة وتجميعها حولها لتكون عوالق كبيرة) لتسهل ترسيبها . ثم يتم حقن الماء بالكلور (يضاف الكلور في ماء التغذية لقتل الأحياء الدقيقة – ثم يزال الكلور الزائد قبل دخول الماء للأغشية) ، وكذلك إضافة بعض المواد الكيميائية ضد ملتا- Anti-Corrosion or Corrosion) ، وضد التآكل (Anti Scalants) ، وينقل الماء بعد ذلك إلى مجموعة المرشحات الرملية متعددة المحتوي من الرمل والحصي الدقيق لترشيح الماء من العوالق ، شكل رقم 9-5، ثم مرشحات اللباد






Filters (لترسيب المواد العالقة الدقيقة كالفطريات الدقيقة) وفي وحدات التحلية بالأغشية قد تحتاج إلى المرشحات الدقيقة جدا Micro Filtration ، وفي وحدات التحلية الحرارية نحتاج إلى إزالة الغازات عن طريق طارد الغازات De-aerators ، شكل رقم 9-6 وعليه يكون ماء التغذية في وضع يسمح له بالدخول إلى وحدة التحلية .



شكل رقم 9-4 المروقات (Clarifiers)








شكل رقم 9-5 مرشحات رملية (متعددة المحتوي ، Multi Media)








شكل رقم 9-6 طارد الهواء (De-aerator)

و شكل رقم 9-7 يوضح نموذج أخر لمسار عملية المعالجة لمياه تغذية من نهر عذب سواء لإستخدامها كماء شرب ، أو في حالة دخولها وحدة أغشية ، أو في حالة دخولها لوحدة تبادل أيوني . والجدير بالذكر أن منظومة المعالجة الأولية لمياه التغذية تحتاج أيضا إلى المكونات الأساسية لأية منظومة هندسية مثل المضخات ، والمرشحات ، والمبادلات الحرارية ، وأجهزة القياس والتحكم ، وغيرها من المكونات.







شكل رقم 9-7 تصور عام لمحطة معالجة مياه كاملة

9.10 العكارة Turbidity و طرق علاجها

تنتج العكارة من وجود مواد عالقة بالماء مما يمنع صفاءها ، ويمنع مرور الضوء أو انكساره . وهذه المواد قد تكون طمي أو رمل أو بكتريا أو غيرها . وتقاس العكارة بكمية تشتت الضوء الساقط عمودي علي كمية من الماء . وتقاس بوحدات (NTU) Naphalmetric Turbidity . وهي نسبة التشتت للضوء بالنسبة لعينة قياسية .

والعكارة بما تحتويه من مواد عالقة تسبب ترسبات وإنسدادات على الأنابيب المار بها الماء وكذلك تآكل المكونات بها . وعلاج العكارة (أو المواد العالقة) هي الترسيب والترشح الرملي أو الميكروني .






9.11 إختبار SDI

يعتبر إختبار SDI (المواد العالقة بماء التغذية) من أحد المعايير الهامة للمحافظة علي كفاءة وحدة التحلية (خاصة بالأغشية). والإختبار المسمي SDI = Silt Density index ، وهو اختبار لتحديد نسبة المواد العالقة في الماء ، وعلي أساسه تحدد حجم عمليات المعالجة الأولية المطلوبة لمياه التغذية والخاصة بإزالة المواد العالقة . ويتكون جهاز هذا الإختبار ، شكل رقم 9-8 ، من مرشح (0.45 ميكرون) ومقياس ضغط ، وصمام . ويتم الإختبار عند ضغط 1.2 بار . والإختبار عبارة عن ترشيح كمية من ماء التغذية تعادل 1000 مللي لتر من خلال مرشح جديد ويقاس الزمن اللازم للترشيح (1000 . ويترك بعد ذلك ماء التغذية ليمر خلال المرشح لمدة 1000 دقيقة (يسبب إنسداد جزئي للمسام ، ومن ثم يقل معدل مرور الماء) . ثم يعاد قياس الزمن اللازم لمرور 1000 مللي لتر الماء خلال المرشح (1000 مللي كنر الماء خلال المرشح (1000 مللي .

$$SDI = (1 - T_1/T_2) \times (100 / 15)$$

وعندما يكون الزمن T_2 أكبر أربعة مرات من الزمن T_1 يكون مقياس T_1 الما قيمة الزمن T_1 يكون مقياس T_1 المرشح هي T_1 الله SDI التي تسبب إنسداد المرشح هي T_1 ولمنع إنسداد أغشية وحدة التحلية (في حالة أغشية التناضح العكسي والملفوفة حلزونيا) يلزم أن يكون قيمة مقياس العكارة T_1 و أقل أن يكون أقل من T_2 في حالة الأغشية الشعيرات المجوفة . ويلزم إجراء عملية هذا القياس والاختبار لماء التغذية أكثر من مرة (يفضل ثلاث مرات) في اليوم الواحد .



شكل رقم 9-8: إختبار العكارة (SDI)

9.12 أنواع المرشحات (الفلاتر) المستخدمة في وحدات التحلية

تعتبر عملية الترشيح (الفلتره) الفعالة جزءا هاما وضروريا في وحدات تحلية وتنقية الماء . وتنقسم المرشحات الي مجموعتين أساسيتين :

الأولى المرشحات الرملية Sand Filters





الثانية المرشحات الخرطوشية (ذات الخراطيش) Cartridge Filters .

وتوجد أنواع وأشكال وأحجام متعددة لكلا المجوعتين ، ويمكن عرضهما بصورة مبسطة كما يلى :

Sand (Media) Filters المرشحات الرملية 9.12.1

تعتبر المرشحات الرملية من المرشحات الأساسية والفعالة لكثير من وحدات تحلية المياه . وتتشابها جميعها في طريقة وفكرة العمل باستثناء المادة الوسيطة المستخدمة داخل المرشح . ويصنع جسم المرشح من الصلب أو من الخيوط البلاستيكية المقواه بالزجاج (Fiber Glass) . ولجسم المرشح فتحات لدخول الماء الخام وأخري لخروج الماء المرشح ، شكل رقم 9-5. كما يحتوي كل مرشح علي مجموعة من المواسير والصمامات التي تمكن من تحقيق عملية الغسيل العكسي Back Wash للمرشح عن الحاجة . كما يوجد داخل المرشح شبكة للتوزيع المنتظم لسريان الماء . والمادة الوسيطة للمرشح هي مجموعة طبقات من الحصي Gravel والرمل Sand بدرجات مسامية مختلفة حسب درجة نقاوة الماء المطلوبة .

2.12.2 المرشحات الخرطوشية Cartridge Filter

تتكون هذه المرشحات من جزئين هما خراطيش الترشيح Cartridge والوعاء الحاوي لها . ويصنع الوعاء الحاوي أما من مادة الصلب الذي لا يصدأ أو من لدائن (بلاستيك) من البولي بروبلين والبولي كربونيت القادر علي تحمل ظروف الإستعمال القاسية والتغييرات المتكررة للحرارة والضغط . تورد الخراطيش حسب المواصفات المطلوبة لنقاوة الماء وتتراوح دقة الخراطيش بين 5 إلى 30 ميكرون (الميكرون جزء من المليون من المتر) . ويمكن إستبدال الخراطيش بسهولة عند إنسداده بالمواد الدقيقة والعالقة بالماء و يتم معرفة ذلك بارتفاع فرق الضغط للماء بين الدخول والخروج (Differential).

9.12.3 مرشحات أخري

تستخدم بعض المرشحات الأخرى مثل مرشح الكربون المنشط Activated Carbon Filter، والذي يعمل علي التخلص من الكلور الزائد والروائح الغريبة بواسطة الإمتصاص الكيماوي . كما يستخدم مرشح إزالة الحديد Iron Removal Filter ، للتخلص من الحديد بواسطة الأكسدة والترشيح وتبطن الأجزاء الداخلية المعرضة للماء بالإبوكسي لمنع التآكل ما أمكن ذلك وأما السطوح التي يتعذر تبطينها بالإبوكسي (كالصواميل والمسامير ، وغيرها) فتصنع من مواد مقاومة للتآكل .





المعالجة النهائية Post Treatment للمياه المنتجة من وحدة

9.13 التحلية

كثيرا ما تنتج محطات التحلية ماء غير صالح للإستخدام المباشر (سواء للشرب، أو الاستخدامات الأخرى)، مما يلزم معالجة هذا الماء المنتج وضبط خواصه وتوصيله الي الخواص المناسبة للإستخدام. ومن بعض الخواص اللازمة لضبط الماء المنتج هي:

- 1. الطعم ، والرائحة .
 - 2. درجة حرارته.
- 3. العوالق الدقيقة والميكروبات.
 - 4. نسب الأملاح الذائبة.
- القلوية و الحامضية والرقم الهيدروجيني pH .
 - 6. قدرته علي التأكل (للمعادن).

فعلي سبيل المثال ، فإن الماء المقطر والمنتج من المحطات الحرارية يكون شرهة للتفاعل ويسبب تأكل المعادن التي يمر بها مثل (أنابيب نقل وتوزيع الماء ، والمضخات ، والخزانات ، وغيرها) . ويمكن تقليل شراهة الماء المقطر بإضافة نسبة أملاح قليلة للماء (لتصل إلى حوالي 50 جزء في المليون) . ويتم ذلك بخلط جزء صغير من ماء البحر أو البئر ثانية بالماء المنتج . وأثناء مرور الماء المنتج (في طريقها للخزانات) يتم حقن وخلط الماء المنتج بنسب محددة (حسب معدلات سريان الماء المنتج) من الجير (بكربونات الكالسيوم) ، وغاز ثاني أكسيد الكربون ، وماء البحر ، ومحلول هيبو كلوريد الصوديوم . وتوجد عادة أجهزة مراقبة وقياس لنسب الأملاح والكلور الزائد والرقم الهيدروجيني وغيرها لضبط كميات الحقن للوصول للمواصفات المطلوبة .

وفي ماء التقطير المنتج للشرب يضاف جزء من الجير (بيكربونات الكالسيوم) مع الماء المنتج لضبط نسبة الأملاح به ، ولتأثيره الجيد في طعم الماء وفي زيادة نسبة الكالسيوم ، وكذلك لضبط الرقم الهيدروجيني في الماء المنتج من وحدات الضغط الإسموزي العكسي أما بالنسبة للاعتبارات الصحية لمياه الشرب ، فإن المواصفات المطلوبة تحدد أقصي نسب للمواد السامة والمواد العضوية والبكتريا والأملاح والطعم وغيرها.





9.14 النظم المساعدة لمحطة التحلية والغرض منها

يتكون أي مصنع أو محطة تحلية من مجموعة من النظم بعضها أساسي Main Systems ، والأخر مساعدة (Auxiliary Systems) . وتتكون كل منظومة من مجموعة من المكونات ، والآلات ، متصلة بأنابيب ومواسير . والنظم المساعدة تدعم عمل النظم الأساسية لرفع كفاءتها وتامين سلامتها . ومن أمثلة النظم المساعدة في محطات التحلية الحرارية (علي سبيل المثال) :

1- منظومة دخول ماء البحر (Intake System)

تمد هذه المنظومة المحطة بماء البحر سواء التبريد ، أو كمصدر ماء تغذية للمحطة . كما أنها تجهز هذا الماء بالمعالجة الأولية ليصبح صالحا لدخول المحطة .

2- منظومة معالجة الماء المنتج (Post Treatment)

تعالج هذه المنظومة الماء المنتج من الوحدة ليصبح صالح للإستخدام سواء كماء شرب أو غيره . وتضاف العناصر اللازمة للحصول على الماء المطلوب .

3- منظومة إزالة المعادن (Demineralized Water System

تحتاج الغلايات البخارية إلى ماء خالي تماما من المعادن والأملاح حتى أن ماء المحطات الحرارية (التقطير) تحتاج إلي إزالة أملاحها . وهذا هو الهدف من هذه المنظومة . كما يستخدم الماء الخالي من الأملاح في عمليات تبريد المكونات الحساسة مثل كراسي المضخات والتوربينات والضواغط وتحتوى المنظومة على مبادلات أيونية ومرشحات وغيرها .

4- منظومة الهواء المضغوط (Compressed Air)

تمد هذه المنظومة الهواء المضغوط لعدد من المكونات مثل أجهزة القياس Pneumatic، والغلايات (لتذرير الوقود السائل ، وتنظيف الأنابيب) وغير ذلك . وتحتوي المنظومة علي ضاغط ومبردات وخزانات هواء مضغوط .

5- منظومة مكافحة الحرائق Fire Fighting System تمد المحطة بالماء اللازم لإطفاء الحرائق.







9.15 المكونات المساعدة المستخدمة في محطات التحلية

تتكون النظم المساعدة والأساسية من مجموعة الآلات Equipment والمكونات Components المتصلة فيما بينها بواسطة الأنابيب والمواسير Pipes ، وتشمل هذه المكونات:

- 1- آلات دوارة Rotating Equipment لدفع السوائل والغازات مثل المضخات والمراوح والضواغط شكل رقم 9-9و شكل رقم 9-10
- 2- آلات ثابتة Equipment Stationary ، مثل المبادلات الحرارية شكل رقم 9-11 ، الخزانات والمبادلات الأيونية .
- 3- المحركات Drivers ، مثل التوربينات البخارية ، التوربينات الغازية ، محركات الديزل ، الموتور الكهربائي ، شكل رقم 9-12 .
- 4- المكونات المساندة Ancillary Compose ، مثل مصائد البخار ، فواصل الرزاز ، المرشحات والمصافى ، شكل رقم 9-13
 - 5- أجهزة القياس والتحكم ، أجهزة القياس والضغط ، درجة الحرارة وسريان الموائع وغيرها .
- 6- المواسير وملحقاتها مثل الصمامات ، والوصلات ، والمساند ، ووصلات التمدد ، شكل رقم 9-14






شكل رقم 9-10 مضخة ترددية

شكل رقم 9-9 مضخة طاردة مركزية











شكل رقم 9-11 نموذج المبادلات الحرارية (مبرد زيت)




شكل رقم 9-12 الآلآت الدوارة وإتصالها بالمحركات









شكل رقم 9-14: صمامات Valves

10 أهم المشاكل التي تواجه عمليات التحلية

10.1 التآكل

10.1.1 تعريف التسآكل

هو انهيار المنشآت المعدنية نتيجة حدوث تفاعلات كيميائية و كهر وكيميائية بين المنشأ المعدني و الوسط المحيط به حيث يتحول الفلز من الحالة الذرية إلى الحالة الأيونية القابلة للذوبان في الماء و التآكل يؤدي لخفض كفاءة المعدة و انهيارها كما يؤدي إلى تلويث الناتج و يزيد من التكلفة الإقتصادية للوقاية منه و لعمليات الإحلال و التجديد للمعدات التالفة كما يؤدي إلى إهدار الثروة المعدنية و حدوث الحوادث و الانفجارات.





وتتآكل المعادن بدرجة عالية في مياه البحر عموماً, و تتفاقم مشاكل التآكل في المياه المالحة في وحدات إعذاب المياه المالحة و تتعرض الإنشاءات المعدنية في هذه الحالات لكل أنواع التآكل غالباً أي التآكل العام (المنتظم) و الجلفاني و الإجهاديالخ و أن كانت خطورة كل هذه الأنواع تتفاوت حسب نوع المعدن, و طبقاً للمعالجات الحرارية و الميكانيكية التي تتعرض لها, كما تختلف حسب ظروف التشغيل.

و يعتبر ماء البحر وسطاً شرساً يهاجم الكثير من المعادن وذلك لعوامل كثير منها التركيز العالية للأملاح و على الخصوص وفرة أيون الكلور يد (نحو 0.55 عياري) و موصليته الأيونية العالية ووفرة الأكسجين الذائب (نحو 10 أجزاء في المليون) اللازمة لإتمام التفاعلات الكاثودية في عملية التآكل . و تساهم قلة وجود بعض المواد المثبطة لتفاعلات المواد المسببة للتآكل في ماء البحر مثل الفوسفات و السليكات و الكربونات و الهيدروكسيل في زيادة مقدرته على مهاجمة المعادن و على أن وجود بعض الأيونات المسببة للقشور مثل البيكربونات و بعض الكائنات البحرية على السطوح الا أنه تنشأ عن ذلك مشاكل متعددة .

و تؤدي ظروف التشغيل في محطات إعذاب المياه الملحة (بالتقطير) إلى تفاقم مشاكل التآكل و تنوعها و من العوامل التي تساهم في ذلك إرتفاع درجة الحرارة و إنخفاض الأس الهيدروجيني (المعالجة الحمضية) و زيادة تركيز أيونات الكلوريد و تسرب الهواء إلى النظام المخلخل ووجود الغازات غير المتكثفه مثل ثاني أكسيد الكربون و التآكل البخاري و يستدعي ذلك أن يكون مهندس التشغيل (و التصميم قبل ذلك) على دراية كاملة بتغيير هذه العوامل من خلال أجهزة القياس و التسجيل التي تساعد في مراقبة كيمياء الماء المركز خلال مراحل الإعذاب المختلفة .

و يستحسن أن يكون مهندس التحلية على وجه الخصوص على دراية كاملة بالأسس العلمية و الهندسية لإختيار المواد اللازمة لتصنيع المعدات و الأنابيب و أجهزة القياس و التحكم و كذالك القواعد السليمة لإجراء الوصلات و اللحامات و تأثير ذلك على إحتمالات التعرض للتآكل.

10.1.2 أنواع التآكل في المياه المالحة

10.1.2.1

يعتبر التآكل العام (المنتظم) من أكثر أنواع التآكل شيوعاً في ماء البحر إذ يكون معدل الذوبان متجانساً وتقريباً على سطح المعدن و يعزي 30 % تقريباً من حالات التآكل في ماء البحر إلى التآكل المنتظم و نظراً لدور غاز الأكسجين في إتمام التفاعل الكاثودي فإن توافر الأكسجين في ماء البحر





يعجل التآكل المنتظم و تقاسي المعادن من التآكل المنتظم بمعدلات متقاربة في الأنواع المختلفة من مياه البحر على الرغم من إختلاف درجة الملوحة و العوامل البيولوجية و الإختلاف الطفيف في درجات الحرارة و من المعروف أن معدل التآكل يتزايد مع التركيز الملحي حتى 3 % تقريباً (أي 30.000 جزء في المليون) ثم لا يتأثر كثيراً بزيادة التركيز.

و يشيع هذا النوع من التآكل مع سبائك الصلب الخفيفة الكربون و النحاس و سبائكه و يعتبر الصلب الكربوني العادي أقل المعادن مقاومة للتآكل المنتظم و يؤخذ في الاعتبار سماح تآكلي قدرة 10 مم في سمك الجدار الصلب لغرف التبخير الوميضى في محطات الإعذاب على مدي عمر الغرفة الإفتراضي (25سنة) و يوضح الجدول رقم 10-1 متوسط معدلات التآكل المنتظم لبعض المعادن في ماء البحر.

جدول رقم 10-1: متوسط معدلات التآكل المنتظم لبعض المعادن في ماء البحر.

معدلات التآكل ميكرومتر / سنة	المعدن
300 – 80	الصلب الكربوني العادي
200 – 60	الحديد الزهر
60 – 20	النحاس الأصفر
30 – 15	البرونز
50 – 10	برونز الألومنيوم
80 – 10	النحاس
50 – 5	سبيكة النحاس نيكل 90 – 10
أقل من 2.5	سبيكة النحاس نيكل 70 – 30
أقل من 1	صلب لايصدأ
أقل من 1	سبيكة نيكل - كروم

10.1.2.2

ينشأ التآكل الجلفاني من الازدواج الجلفاني بين المعادن المختلفة في وحدات الإعذاب حيث تكون كل الوحدات و الأجزاء المعدنية موصلة كهربائياً بالأرض و بسبب الموصلية العالية لماء البحر (وقد تتسبب الازدواج مع لا فلز مثل الكربون في حدوث التآكل الجلفاني لأن الكربون موصل جيد و يصلح حاملا لغاز الأكسجين مما يسهل التفاعل الكاثودي) و تتأثر شدة تيار التآكل الجلفاني بعاملين هما فرق الجهد بين الكاثود و الأنود و النسبة بين مساحتي سطح كل منهما و عندما تكون مساحة سطح الكاثود / مساحة سطح الأنود كبيرة فإنه يكفي فرق الجهد في حدود 0.3 فولت لإحداث تيار تآكل جلفاني مؤثر و تلافياً لزيادة شدة تيار التآكل على الأنود فإنه ينبغي أن تكون مساحة سطح الأنود كبيرة جداً بالنسبة لمساحة سطح الكاثود .

وتوجد عدة أنواع من التآكل الجلفاني كالآتي:






1- خلايا فرق التركيز في الأكسجين.


و تنشأ في حالة وجود فرق في تركيز الأكسجين على الأجزاء المختلفة للجسم المعدني و الآتي بعد أمثلة عملية على التآكل نتيجة إختلاف تركيز الأكسجين.

أ- شكل رقم 10-1 يوضح تآكل ماسورة حديد تحت مستوى الموج.




شكل رقم 1-10 - تآكل ماسورة حديد تحت مستوى الموج.

ب- شكل رقم 10-2 يوضح تآكل داخلي لخط أنابيب



شكل رقم 10-2 تآكل داخلي لخط أنابيب.

ج- شكل رقم 10-3 يوضح تآكل قاعدة السفن.




شكل رقم 10-3 تآكل قاعدة السفن.

د- شكل رقم 10-4 يوضح تآكل أوعية تخزين المياه








شكل رقم 10-4 تآكل أوعية تخزين المياه

2- خلايا المعادن الغير متماثلة

- أمثلة عملية للخلايا المزدوجة bimetallic cell
- أ- الحديد أقل نبلاً من البرونز أي أكثر نشاطاً منه لذلك يعمل كأنود قطب موجب و البرونز يعمل ككاثود أي قطب سالب شكل رقم 10-5 يوضح الخلايا المزدوجة.




شكل رقم 10-5 الخلايا المزدوجة

ب- - يعمل النحاس كقطب سالب (كاثود) لأنة أكثر نبلاً من الألومنيوم الذي يعمل كقطب موجب شكل رقم 10-6 يوضح الخلايا المزدوجة في المبادلات.








شكل رقم 10-6: الخلايا المزدوجة في المبادلات.

ج- يعمل النحاس بخليتين إحداهما مع الحديد و هي الأقل و الأخرى مع الألومنيوم و هي الأكثر و ذلك لزيادة فرق الجهد عنه في خلية الحديد و النحاس شكل رقم 10-7 يوضح عددة خلايا في نفس التطبيق.




شكل رقم 10-7: عددة خلايا في نفس التطبيق.






3- خلايا فرق الإجهاد.



أ- تحدث خلية جلفانية نتيجة فرق الإجهاد بين لحام الحديد و الجسم الإستانلس شكل رقم 10-8 يوضح فرق الإجهاد بين الإستانلس والنحاس.

شكل رقم 10-8: فرق الإجهاد بين الإستانلس والنحاس.



ب- مضخة بعامود من الحديد و مروحة من الاستاناس نتيجه لفرق الجهد بينهما تنتج خلية جلفانية، شكل رقم 10-9 يوضح فرق الإجهاد داخل المضخة.

شكل رقم 10-9: فرق الإجهاد داخل المضخة.

4- شرح الخلايا المتكونة نتيجة إختلاف تركيز الأكسجين (Differential Aeration Cells). Steal (O2 poor area) / electrolyte (ماء البحر) steal (O2 rich area) التفاعلات التي تتم


anode (O2 poor area) أ- القطب الموجب

ب- القطب السالب cathode (O2 rich area) بالقطب السالب






شكل رقم 10-10 يوضح الخلايا المتكونة نتيجة إختلاف تركيز الأكسجين



شكل رقم 10-10: الخلايا المتكونة نتيجة إختلاف تركيز الأكسجين.

5- تجربة معملية توضح تأثير إختلاف الأكسجين المكون للخلية الجلفانية طبقاً للشكل رقم 10-11 و نلاحظ تحرك الجلفانومتر مما يدل على وجود خلية كهربائية



شكل رقم 10-11: تأثير إختلاف الأكسجين المكون للخلية الجلفانية.

10.1.2.3

يعتبر التآكل الإنتقائي من أنواع التآكل في السبائك حيث يتآكل المكون النشيط (القاعدي) للسبيكة بمعدل أعلى بكثير من المكون الأكثر خمولاً و المثال المباشر على ذلك هو الإفقار الزنكي (في سبيكة النحاس الأصفر المكونة من 70 % نحاس و 30 % زنك) و يحدث ذلك في كثير من السبائك و يعرف أحياناً بالإفقار السبيكي أو النض الانتقائي فهناك الإفقار النيكلي و الإفقار الألومنيومي و الإفقار الكوبالتي ... الخ .





و يعتبر الإفقار الزنكي من أهم الأنواع هنا و قد يكون منتظماً أو موضعياً و قد أدي هذا النوع من التآكل الإنتقائي في ماء إلى دراسة تطوير النحاس الأصفر بهدف الحصول على سبائك أكثر مقاومة للتآكل الانتقائي في ماء البحر و في أنابيب المبادلات الحرارية و المكثفات في منشآت الإعذاب و تؤدي إضافة القصدير (1 %) و الزرنيخ (0.03 – 0.05 %) و الفسفور و الانتيمون إلى تحسين خواص النحاس الأصفر لهذه الاستخدامات و يتوفر ذلك في سبائك النحاس الأصفر الأميرالي (70 نحاس 29 زنك 1 قصدير) و الأميرالي الزرنيخي (70 نحاس 29 زنك 1 قصدير) و السبيكة (77 نحاس 21 زنك 2 ألومنيوم 0.03 زرنيخ)

و تعتبر الجرفتة أي التآكل الجرافيتي أحد أنواع التآكل الانتقائي و أن كانت التسمية تشير إلى عكس ما يحدث إذ تعنى هذه الظاهرة ذوبان الحديد انتقائياً في الصلب و الحديد الزهر تاركاً الجرافيت الأمر الذي يؤدي إلى تغير لون السطح بشكل واضح و تحول المعدن إلى مادة هشة إسفنجية و قد يحدث التآكل الانتقائي على النطاق الميكروسكوبي كما هو الحال في تآكل الحدود الحبيبة في بعض أنواع الصلب الذي لا يصدأ بمعدلات أعلى من جسم الحبيبات و يمكن التحكم في التآكل الانتقائي بطرق متعددة منها التخلص من غاز الأكسجين الذائب و الوقاية الكاثودية و السبك .

10.1.2.4 التآكل النقري


يعتبر التآكل النقري تآكلا غير منتظم ينشأ عنه تكون نقرة صغيرة على سطح المعدن و هو شائع الحدوث في كثير من المعادن في أوساط المياه المالحة و بالخصوص الصلب الذي لا يصدأ و الصلب العادي ة إلى درجة أقل في النحاس الأصفر و الحديد الزهر و غيرها و هو نوع فريد من التآكل يعزي إلى وجود أيون الكلوريد في بيئة التآكل و إلى العيوب السطحية من المعدن مثل الشروخ و الشوائب ... الخ و قد تؤدي العوامل المتعلقة بالسطح المعدني و بيئة التآكل إلى البدء اللحظي لعملية التنقير ثم تأخذ عملية التنقير و نموها مداها بسرعة لا متناهية و قد تأخذ عملية بدء التكون فترات طويلة جداً قد تصل إلى عدة سنوات ولكن متى بدأت فإن العملية (عملية الذوبان و استمرار التنقير) تكون آلية الحفر.

و تنمو النقر عادة في اتجاه الجاذبية الأرضية أي أنها تتكون و تنمو إلى أسفل على السطوح الأفقية و في أحوال قليلة تنشأ على السطوح الراسية و نادراً ما تنمو إلى أعلى على السطوح الأفقية على السقوف مثلاً





و يعطي الشكل القادم توضيحاً مبسطاً لنقرة تكونت على سطح فلز M عند غمره في محلول ملح مهوى من كلوريد الصوديوم حيث يحدث تآكل سريع للمعدن في قاع النقرة في حين يتم إختزال الأكسجين (التفاعل الكاثودي) في المناطق السطحية المجاورة للنقرة و تستمر العملية بنشاط حيث يميل أيون



شكل رقم 10-12: التآكل النقري.

الكلوريد إلى الإنتشار صوب قاع النقرة لمعادلة أيونات الفلز الموجبة و بالتالي فإن تركيز كلوريد الفلز MCl يتزايد في النقرة مما يؤدي إلى تزايد معدل الذوبان أي التفاعلات الأنودية (في قاع النقرة) و التفاعلات الكاثودية (على حافتها) و يتأثر معدل تكون النقر و نموها بعوامل متعددة ذات علاقة بوسط التآكل و المعدن المعرض للتآكل و لقد بينا أن أيون الكلوريد ذو خطر عظيم وهو موجود بوفرة في ماء البحر و إلى حد أقل في الماء الأخضم و تعتبر كلوريدات الفلزات الثقيلة كالحديد و النحاس أكثر شراسة في هذا الصدد من مركبات كلوريد الصوديوم و الكالسيوم على سبيل المثال شكل رقم 10-12.

و تؤثر سرعة سريان وسط التآكل على معدل التنقير سلبياً أي كلما زادت السرعة قل معدل التآكل و تكون المعدلات عالية جداً في المياه الراكدة و يتضح ذلك في الصلب الذي لا يصدأ في المنشآت البحرية ووحدات تقطير الماء الملح. و تتأثر المعادن المستخدمة في المياه الملحة بظروف إنتاجها و السبائك المضافة و المعالجة الحرارية و التشغيل على البارد و الإجهادات المختلفة ...الخ ومن المعلوم أن معالجة الصلب الذي لا يصدأ باستثارة حساسيته عند 510 – 787 مئوية يؤدي إلى تدهور مقاومة للتنقر أما إذا عولجت بطريقة السقاية المعروفة بالتسقية المحلولية عند حوالي 1093 مئوية فإن مقاومتها للتنقر تتحسن إلى حد كبير.

و لا تستخدم الطرق التقليدية (النقص في الوزن و فقد السمك إلى آخره) في قياس معدل التنقر بل يستدل على ذلك بقياس عمق النقرة (متوسط العمق و العمق لأقصى) وقطرها و كثافة التنقر (أي عدد النقر في وحدة المساحات) .

و يوضح جدول رقم 10-2 معدلات التنقر لبعض المعادن في ماء البحر





ومن السبائك المقاومة للتآكل بالنقر سبيكة الصلب الذي لا يصدأ 316 المضاف إليها الموليبدنوم و سبائك النيكل و التيتانيوم و غيرها .

جدول رقم 2-10: معدلات النقر لبعض المعادن في ماء البحر الراكد (أو بطئ الحركة).

معدلات التآكل ميكرومتر / سنة	المعدن	
800 – 400	الصلب العادي	
1000 – 500	صلب متبق على سطحه قشور الأكسيد نتيجة الدلفنة	
300 – 100	حدید ز هر	
300 – 100	النحاس	
300 – 150	النحاس الأصفر	
150 – 30	سبیکة نحاس - نیکل	
1800 – 1500	صلب لا يصدأ	
1800 – 50	حدید زهر أو ستیتي	
مقاوم	المتيتانيوم	
مقاوم	سبيكة النيكل ــ موالبدنم ـ كروم	

10.1.2.5 التآكل التحاتي

و التآكل التحاتي و هو التآكل المتسارع للمعادن نتيجة السريان السريع لوسط التآكل على سطح المعدن و ينشأ عن ذلك السحج أو البلي مقترناً بالتفاعلات الكيميائية الأمر الذي يؤدي إلى إزالة بعض الأجزاء السطحية من المعدن أو من طبقة الأكسيد الواقية (كما يحدث في الصلب الذي لا يصدأ و الألومنيوم و الرصاص) و تعتمد مقاومة المعدن للتحات على خواص طبقة الأكسيد و تماسكها و مدي مقاومتها للتأثيرات الميكانيكية الناجمة عن حركة المائع السريع و على سبيل المثال أن التيتانيوم يعد من أكثر المعادن مقاومة للتحات و ذلك لمقاومة طبقة أكسيد التيتانيوم [Tio2] العالية للبلي .

و يتميز هذا النوع من التآكل بظهور التموجات (waves) والأخاديد (grooves) و الثقوب الدائرية على سطح المعدن وفي نمط إتجاهي (directional pattern) و تشيع هذه الصورة من التآكل في المعدات المستخدمة في الأوساط الملحة ذات السريان العالي مثل الانحناءات (bends) و الكيعان (elbows) و المقاطع التائية (tees) و الصمامات و الطلمبات و الدفاعات المروحية (agitated vessels) و الأوعية المقلبة (agitated vessels) و أنابيب المبادلات الحرارية و نصال التوربينات (turbin blades) و الفوهات ...الخ و لا تتزايد





معدلات التحات كثيراً — عادة — قبل وصول المائع إلى سرعة معينة تعرف بالسرعة الحرجة يوضح الجدول رقم 10-3 : تأكل لبعض المعادن المستخدمة في ماء البحر عند السر عات المتنوعة.

جدول رقم 10-3: تآكل لبعض المعادن المستخدمة في ماء البحر عند السر عات المتنوعة.

معدلات التآكل ملئ جرام / ديسميتر / يوم		المعدن	
8.1 متر / ث	1.2 متر / ث	0.3 متر / ث	المعقل
254	72	34	الصلب العادي
270	_	45	حدید ز هر
343	2	1	برونز السيلكون
170	20	2	النحاس الأصفر الأميرالي
339	1	4	البرونز الهيدرولي
280	2	7	برونز
236	_	5	برونز الألومنيوم (10 % ألومنيوم)
105	_	2	النحاس الأصفر – ألومنيوم
199		5	90 نحاس , 10 نيكل , 0.8 حديد
199	_	2	90 نحاس , 10 نيكل , 0.8 حديد
39	أقل من 1	أقل من 1	90 نحاس , 10 نيكل , 0.8 حديد
4	أقل من 1	أقل من 1	سبيكة المونل
أقل من 1	صفر	1	صلب لا يصدأ نوع 316
3	_	أقل من 1	هيستلوي
صفر	_	صفر	التيتانيوم

و هناك أنواع متعددة من التحات منها:

1- التحات الدوامي (turbulent corrosion):

الناتج عن الدفق الدوامي و هو شائع الحدوث في مدخل أنابيب المكثفات و المبادلات الحرارية و يسمي inlet tube corrosionحيث ينحصر التآكل في عدة سنتيمترات عند مدخل الأنبوبة.

2- التآكل الارتطامي (impingement corrosion):

و ذلك في المناطق التى تحول فيها سريان المائع مثل الكيعان و المقاطع التائية و الانحناءات و نصال التروبينات البخارية و دفاعات الطلمبات و القفاسات (فاصلات السوائل المسحوبة) .

3- التآكل التكهفي (cavitation corrosion)





و هو الناتج عن تكون الفقاعات البخارية و انهيارها قرب سطح المعدن (بسبب الفرق في الضغط الهيدرودينامي) مما يؤدي إلى تحطيم الطبقية الأكسيدية الواقية و هو شائع الحدوث في التوربينات الهيدرولية ورفاسات البواخر و دفاعات الطلمبات ...الخ.

: (fretting corrosion) التآكل الاحتكاكي -4

ذلك ينشأ بالاحتكاك الاهتزازي و الانزلاق بين السطوح المعرضة للأحمال في أوساط التآكل و ذلك يحدث عادة في الأجزاء الذاتية الحركة و المكنات ...الخ و يكون التآكل في هذه الحالة على هيئة نقر و أخاديد.

5- التآكل الفجوى:

و يحدث التآكل الفجوي على سطح المعادن في المناطق الضيقة التى يتعذر وصول الأكسجين إليها (أو يصل بكميات ضئيلة) و تصبح بذلك أنودات في حين تكون الكاثودات هي باقي سطح المعدن المحيط بها و التى يتوفر فيها الأكسجين و يحدث ذلك في الشقوق و الفجوات و الصدوع الصغيرة و تحت قشور الأكسيد الصلبة و تحت الرواسب الملحية و الشوائب و القاذورات الصلبة الملتصقة على السطح و تسمي هذه المناطق مناطق التهوية التفاضلية . و في هذه الظروف تكون شدة التيار الأنودي عالية جداً و ذلك لصغر مساحة الأنودات (قاع شرخ شعري مثلا) و لذا فإن معدل ذوبان المعدن يكون عالياً جداً و قد يؤثر هذا التيار الأنودي (في ماء البحر) إلى الثقب التام لجزء سميك من الصلب في هيكل سفينة في خلال عام واحد و يلاحظ هذا النوع من التآكل عملياً في السطوح الداخلية لمسامير الربط و البرشام أي الملامسة للسطح المعدني و في الوصلات المشفهة و تحت طقات الربط و تحت الحشيات و تحت الرواسب الملحية و في البطانات المعدنية التى تتم باللحام النقطي و تتعرض سبائك الألومنيوم و النحاس و الصلب و غيرها لهذا النوع من التآكل .

6- التآكل بين الحبيبي

ينشأ التآكل بين الحبيبي في المعادن و السبائك التى تكون فيها الحدود الحبيبية نشيطة جداً بالنسبة إلى باقي جسم الحبيبات و هنا تتكون خلايا جلفانية بين هذه الأجزاء (الأنودات) و باقي السطح و تؤدي إلى معدل تآكل بين حبيبي عال وقد يرجع نشاط الحدود الحبيبية إلى تركيز الشوائب بها أو إلى تركيز (أو نقص) أحد إضافات السبك و على سبيل المثال فإن وجود الحديد بكميات ضئيلة في الألومنيوم يؤدي إلى إنعزالة على الحدود الحبيبية للألومنيوم وإلى زيادة النشاط الحبيبي و كذلك فإن تركيز الزنك على مناطق الحدود الحبيبية في النحاس الأصفر يكون أعلى من تركيزة في جسم الحبيبات أما في حالة الصلب الذي لا يصدأ (النوع 304: 18 – 8) فإنه يعاني من الإنضاب الكرومي إذا عولج حرارياً بالاستثارة عند 510 787 مئوية حيث يؤدي المعالجة إلى ترسيب






كربيد الكروم على الحدود الحبيبية الأمر الذي يؤدي إلى نضوب هذه المناطق من الكروم أو حرمانها بالكامل منه (يصل التركيز أحياناً إلى صفر %) و بالتالي تصبح مناطق أنودية نشيطة شديدة الميل إلى التآكل و تعالج هذه الظاهرة في الصلب الذي لا يصدأ بمعالجته حرارياً عند نحو 1093 مئوي ثم تسقيتة في الماء أو بإضافات عناصر السبك الشرهة للكربون مثل التيتانيوم و التانتالوم و الكلومبيوم حيث تمتص الكربون الزائد تاركة الكروم و يمكن كذلك تحسين خواص هذا النوع من الصلب بالتخلص من الكربون حتى تصبح نسبته أقل من 0.02 % .

7- التآكل البكتيري اللاهوائي

يحدث التآكل البكتيري اللاهوائي في بعض المياه الملحة التي تقل بها نسبة الأكسجين الذائب المحتوية على البكتيريا اللاهوائية التي تسبب تأكلا في بعض المعادن و بعض هذه البكتريا له القدرة على اختزال الكبريتات إلى كبريتيد الهيدروجين الذي يسبب تأكل سبائك النحاس حيث يؤدي الغاز إلى تكوين قشرة مسامية من كبريتيد النحاس على سطح المعدن، شكل رقم 10-13 يوضح التآكل البكتيري اللاهوائي



شكل رقم 10-13: التآكل البكتيري اللاهوائي.

8- التفلق التأكلي الإجهادي:

و يعتبر التفلق التآكلي الإجهادي نوعا شائعا من الانهيار التآكلي في مياه البحر عند تعرض المعدن لإجهاد الشد أثناء إستخدامه أو متخلفاً عن عمليات سابقة مثل اللحام و قد يكون الإجهاد إستاتيا أو ديناميا و لا تسبب إجهادات الضغط هذا النوع من التآكل بل تزيد من مقاومة المعدن له

و العناصر الثلاثة الرئيسية لنشأة التآكل الإجهادى هي المعدن و الوسط المحيط به و إجهاد الشد الفاعل أو المتخلف . وقد يكون سوء إختيار المعدن و سوء التصميم والمعالجة الحرارية و تجهيز





السطوح من العوامل التى تساهم في التفلق التآكلي الإجهادي ووجود أيون الكلوريد (وأحياناً القلوية تسبب ما يعرف بالتفلق القلوي) ضروري لحدوث التفلق إضافة بالطبع إلى عناصر إجهاد الشد لمشار إليها سابقاً.

و تتعرض جميع أنواع المعادن المستخدمة في ماء البحر و منشآت إعذاب المياه لهذا النوع من التآكل و منها الصلب العادي و الصلب السبائكي و الصلب الذي لا يصدأ بأنواعه ويساعد وجود غاز النوشادر على قيام التفلق في النحاس الأصفر و تتعرض أنابيب النحاس الأصفر الألومنيومي المستخدمة في الغلايات لهذا النوع من التآكل و تعتبر سبائك النحاس النيكلية من أكثر المعادن مقاومة له.

و يعزي هذا النوع من التآكل إلى تكون حفرة أو نقرة بالتآكل عند أحد العيوب السطحية على المعدن مثل شق شعري مثلا حيث تتكون خلية جلفانية يكون فيها قاع الشق هو الأنود و تحت التأثير المشترك لتفاعل الذوبان الأنوي المتسارع و تركيز إجهاد الشد عند طرف الشق الشعري فإنه سرعان ما ينتشر بالتشوه اللدن للمعدن و ينتج عن ذلك تعرية مساحات جديدة من السطح تعرضها للتآكل فيزيد معدل التآكل وتركيز الإجهادات وهكذا (و تزداد الإجهادات تركيزاً بطبيعة الحال كلما استدق طرف الشق الشعري) و تسهم الإجهادات في تمزيق الأكسيد الواقية التي قد تتكون في الشروخ في حالة المعادن السلبية.

9- كلال التآكل:

يحدث كلال التآكل عندما تتعرض المعادن للإجهادات المترددة أو الدورية في وسط التآكل و بالذات في أوساط المياه الملحة حيث يقل حد التحميل كثيراً وقد يصل إلى الصفر و يتأثر كلال التآكل بعوامل متعددة تتعلق بالبيئة (تركيز الكلوريد, الأس الهيدروجيني – درجة الحرارة) و على مدى الإجهاد و نوعه و تردده و قد ثبت أن مجرد تعرض المعدن لبخار ماء البحر أو تلوثه به أو غمرة لفترة زمنية قصيرة يقلل كثيراً من الزمن اللازم للأنهيار الكلالي.

10.1.3 العوامل التي تؤثر في معدلات التآكل في المياه الملحة

10.1.3.1 تأثير الأكسجين الذائب

من المعروف أن الأكسجين يؤدي إلى زيادة معدلات التآكل عموماً للصلب بأنواعه و سبائكة و كذلك النحاس و سبائكة حيث يساعد الغاز على إتمام تفاعل التآكل الكاثودى و معدلات تآكل الصلب العادي في ماء البحر العادى (المهوى) و ماء البحر المنزوع الهواء عند درجات الحرارة المختلفة و لذا تتخذ





إجراءات نزع الهواء في منشآت الإعذاب بالتقطير لضمان إبقاء تركيز الغاز في حدود من 5 – 10 أجزاء في المليون كذلك فإنة تتخذ ضمانات عدم تسرب الهواء إلى المعدات تحت الضغط المخلخل أو ضغط هذا التسرب إلى الحد الأدنى و في وحدات التبخير الومضي فإن احتمالات التسرب تكون عالية و يستدعي ذلك المراقبة الجيدة لكيمياء الأجاج و تحديد أماكن التسرب و قد يستدعي الأمر تقليل نسبة الأكسجين في الماء عند معدلات تقل عن جزء واد في المليون كما هو الحال في مياه الغلايات التي يلزم معالجتها كيميائياً بمركبات الهيدرازين و كبريتيد الصوديوم على سبيل المثال.

ولقد ثبت علمياً وجود علاقة بين معدلات التآكل (العام) الصلب العادى و كمية الأكسجين الذائب في ماء البحر و يمكن وضعها في المعادلة الآتية :

معدل التآكل (مم /السنة) =

حيث :

تركيز الأكسجين بالجزء في المليون .

U: - سرعة سريان المائع (سم / ثانية).

Sc :- عدد شميدت و هو يعتمد على لزوجة المائع و حرارته النوعية و موصليته الحرارية .

و قد أتضحت هذه المعادلة من مقارنة نتائج التآكل العملية بالمعدلات التي تم تقدير ها طبقاً لهذه العلاقة .

و على الوجه العموم فإنه يلزم ضمان خفض نسبة الأكسجين الذائب تحت 20 جزاء في البليون لتحاشي التآكل المتسارع لكل من الصلب بأنواعه (العادي , السبائكي , الذي لا يصدأ) و كذلك لسبائك النحاس ووجود نسبة في حدود 10 أجزاء في البليون قد يكون مفيد في حالات الصلب الذي لا يصدأ للمساعدة في تكون طبقة الأكسيد اللافعالة الواقية و قد ثبت عملياً أن معدل تآكل النحاس قد أزداد إلى ثلاثة أضعاف بزيادة تركيز الأكسجين من 20 إلى 100 جزء في البليون عند 105 درجة مئوية و يعتبر الأكسجين الذائب في الماء مفيداً في حالات بعض المعادن مثل الألومنيوم الذي





لا يتأثر بوجود غاز الأكسجين حتى 1000 جزء في البليون و كذلك التيتانيوم الذي لا يتأثر مقاومته للتآكل بوجود الأكسجين حتى بنسب عالية .

و قد أظهرت خبرات التشغيل في بعض وحدات الإعذاب بالمملكة العربية السعودية أن مشاكل التآكل تقل كثيراً بل تكاد تكون منعدمة مع المراقبة الجيدة لكيمياء الأجاج و مثال على ذلك الوحدة (جدة - 8) بمدينة جدة بالمملكة السعودية حيث تكون نسبة الأكسجين الذائب بعد مرحلة نزع الهواء في حدود 8 - 8 جزء في البليون و حيث تجري المعالجة بعد هذه المرحلة بكبريتيت الصوديوم لتصل إلى المدى 8 - 8 جزء في البليون مع مراقبة إحتمالات التسرب أما في الوحدات القديمة (الخبر , جدة - 8) فإنه بعد تشغيل إستمر حوالي عشر سنوات تفاقمت مشاكل التآكل بدرجة خطيرة لعدم إمكان التحكم في نسب الأكسجين الذائب (وصلت أحياناً إلى أكثر من جزء في البليون) و قد إستدعي ذلك إعادة تركيب أنابيب المكثفات و أجزاء أخرى .

10.1.3.2 تأثير غاز ثائي أكسيد الكربون الذائب

يساعد وجود ثاني أكسيد الكربون في ماء البحر على ازدياد معدل التآكل الصلب في وحدات الإعذاب لذلك تتخذ إجراءات نزع الكربون و نزع الهواء و التنفيس بكفاية تضمن ألا يتجاوز الغاز الذائب 3 – 5 أجزاء في البليون و لقد أوضحت خبرات التشغيل في وحدات الإعذاب بجدة بالمملكة العربية السعودية ارتفاعا خطيراً في معدلات التآكل عندما تعدت نسبة ثاني أكسيد الكربون الذائب 12 جزاء في المليون.

10.1.3.3 تأثير الأس الهيدروجيني

تتزايد معدلات تآكل الصلب الكربوني و الصلب الذي لا يصدأ و النحاس و سبائكه كلما انخفضت قيمة الأس الهيدروجيني للأجاج و تقل كثيراً مقاومة سبائك الصلب و سبائك النحاس للتآكل الهيدروجيني 4.5 أما الألومنيوم و سبائكه فإن خطورة التآكل تتزايد كثيراً تحت الأس الهيدروجيني 4.من ثم تجري المراقبة الجيدة لكيمياء الماء الملح الساري في أجزاء وحدة الإعذاب المختلفة و خصوصاً عقب المعالجة بالحمض و عقب نزع الكربون و الهواء و المعادلة بالصودا و عند عمليات تنظيف القشور بالحمض أو بماء البحر المحمض .. الخ , و يجب إلا يقل الأس الهيدروجيني عن 7 عقب التنظيف بالحمض و عقب عمليات نزع الهواء أما المخلوط الملح المدار فإن الأس الهيدروجيني له يكون في حدود 7.6 – 7.8 مع إبقاء حوالي 10 أجزاء في المليون قلوية مختلفة و ذلك ضمان لتقليل احتمالات التآكل في أنابيب المكثفات





و يوضح تأثير الأس الهيدروجيني على معدلات التآكل للصلب الكربوني العادي و لإحدى سبائك النحاس في الظروف الموضحة من سرعة التيار و درجة الحرارة ... الخ ومن الملاحظ أن معدلات التآكل في ماء البحر العادي (المحتوي على مكونات القشور) أقل من معدلة في ماء البحر المعالج بالحمض و المنزوع منه ثاني أكسيد الكربون أن زيادة سرعة سريان التيار يؤدي إلى زيادة معدلات التآكل عند نفس الأس الهيدروجيني .

10.1.3.4 تأثير درجة الحرارة

يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة معدلات التآكل عموماً وقد وجد أن معدل تآكل الصلب الكربوني العادي يزداد بنسبة 50 % في ماء البحر صيفاً (25 – 29) درجة مئوية عند فصل الشتاء (9 – 12)درجة مئوية بالرغم من إنخفاض نسبة الأكسجين الذائب في فصل الصيف و عند السرعة 1 متر / ثانية فإن معدلات التآكل تتضاعف خمس مرات برفع درجة حرارة ماء البحر من 60 إلى 120 درجة مئوية وذلك في وجود 10 أجزاء في البليون من غاز الأكسجين الذائب و ينطبق ذلك على السبائك الأخرى الحديدية و غير الحديدية و يوضح الشكل تأثير ارتفاع درجة حرارة معدلات تآكل عدد من سبائك النحاس

10.1.3.5 تأثير سرعة سريان تيار الماء

تأثير سرعة التآكل بسرعة سريان الماء وقد تؤدي زيادة السرعة إلى زيادة معدل التآكل و قد يبدأ ذلك التزايد بعد سرعة محددة تعرف بالسرعة الحرجة و تساعد السرعة في بعض الأحيان على تقليل معدلات التآكل و تتوقف علاقة السرعة بمعدلات التآكل على عدة عوامل منها:

- 1) تأثير السرعة في زيادة معدلات إمداد السطح المعدني بالأكسجين اللازم للتفاعل الكاثودي فمن الملاحظ أن الصلب الكربوني العادي (النوع 1010) لا يتأثر بزيادة السرعة حتى 25 متر/ثانية في غياب الأكسجين الذائب في حين تتزايد عند التركيزات العالية للأكسجين و في ماء البحر العادي
- 2) تأثير السرعة في معدل توفير مثبط التآكل على سطح المعدن (و في حالة الأنظمة المغلقة) فمن المعروف أنه يمكن استخدام كميات أقل من نيتريت الصوديوم Nano2 مثبطا للتآكل في حالة ماء الصنبور كلما زادت سرعة دوران المياه على السطح المعدني.
- 3) تأثير السرعة على طبقة الأكسيد الواقية (أو غيرها) إذ قد يؤدي ازدياد السرعة إلى تمزق هذه الطبقة و تعرية سطح المعدن (سبائك النحاس عموماً) و قد تؤدي إلى تحسبن خواص الصلب الذي لا يصدأ النوع 316 (الحديد مع: نيكل كروم موليبدنوم كربون





واطئ) الذي تتزايد مقاومته للتآكل كثيراً عند سر عات أعلى من 1 متر / ثانية أما فلز التيتانيوم فإن الطبقة الواقية على سطحه شديد الصلابة و التماسك و لا تتأثر مقدرتها على الحماية من التآكل – مطلقا بإزدياد سرعة التيار .

- 4) تأثير السرعة في إزالة الطبقات الملحية الراسبة و إزالة الإتساخ قد يؤدي إلى معدلات أقل للتآكل الحفري و التآكل النقري و ذلك في الصلب الذي لا يصدأ 316 و سبائك النيكل .
- و على سبيل المثال فإن معدلات التآكل عند سرعة 37 م/ ثانية للصلب الذي لا يصدأ 316 هي 0.01 مم / سنة و للسبيكة 90 نحاس 10 نيكل هي 0.6 مم / سنة أما الصلب الكربوني العادي فتصل إلى 3.5 مم / سنة و قد أظهرت خبرات التشغيل في وحدات الإعذاب أنه:
 - (أ) ينبغي إلا تقل سرعة سريان الماء في الأنابيب عموماً عن 1 متر / ثانية تفادياً لمشاكل الاتساخ .
 - (ب) يفضل أن يكون السر عات في حدود 1.2 3 متر / ثانية في أنابيب المكثفات و المبادلات الحرارية, و تكون السر عات المناسبة للمعادن المستخدمة كما يلي:-
 - 1) النحاس الأصفر 1.2 Cu Zu 30 متر / ثانية.
 - 2) النحاس الأصفر الأميرالي 1.5 Cu Zu 28Sn متر / ثانية .
 - 3) نحاس أصفر ألومنيوم 2.5 Cu Zu 20 A1 متر / ثانية .
 - 4) سبيكة النحاس النيكلي 3 Cu Ni 10 Fe متر / ثانية .
 - 5) سبيكة النحاس النيكلي 3.5 Cu Ni 30 Fe Mn متر / ثانية .
- (ج) تكون السر عات خلال المضخات و الصمامات (باستثناء الدفاعات المروحية) أقل من 20 متر / ثانية و يعتبر البرونز و حديد الزهر الأستينيتي ملائما لذلك .
- (د) تكون السر عات على دفاعات المضخات في حدود 30 م / ثانية و يعتبر الصلب الذي لا يصدأ النوع 316 و سبائك النيكل نحاس (المونيل) من أنسب المعادن لذلك .
- (ه) إذا تجاوزت السرعة 40 متر / ثانية فإنه ينبغي استخدام فلز التيتانيوم أو سبائك النيكل كروم – موليبدنوم .

10.1.3.6 تأثير الكلورة

يحقن ماء البحر المغذي لوحدات الإعذاب بغاز الكلوريد (و تسمي العملية الكلورة) و ذلك للقضاء على الكائنات البحرية التي تنمو في ظروف التشغيل (حرارة) مسببة عمليات الاتساخ و انسداد الأنابيب ...





الخ و تكون الكلورة إما مستمرة أو على فترات متقطعة (بمعدل أعلى في هذه الحالة و تعرف بالكلورة الصدمية) و يؤدي الغز المتخلف في كلتا الحالتين إلى تصاعد في معدلات تآكل معدات الصلب و سبائك النحاس و الألومنيوم و يوضح الشكل تأثير تخلف 3 أجزاء من الكلور في المليون إثر المعالجة الصدمية على معدلات تآكل الصلب و سبيكة الأميرالي و ذلك خلال فترة الكلورة و ما بعدها بقليل.

وقد ثبت أن الغاز المتخلف حتى في حدود 0.3 جزاء في المليون يؤدي إلى تآكل أنابيب التنفيس (الصلب الذي لا يصدأ النوع 3.4 و النوع 316) و قد أثبتت الدراسات التى أجريت في محطات الإعذاب بجدة – حيث لوحظت هذه الظاهرة أن الكلور المتخلف بهذه النسب الضئيلة يؤدي في ظروف التشغيل عند الأس الهيدروجيني المنخفض إلى تصاعد غاز البروم الموجود في ماء البحر مسبباً ظاهرة التآكل البرومي و قد عولجت هذه المشكلة في محطات جدة بنجاح بمعاملة الأجاج بكبريتات الصوديوم Na2 So3 للتخلص من الكلور المتخلف.

10.1.3.7 تأثير غاز كبريتيد الهيدروجين و النوشادر

قد يؤدي التلوث بغاز كبريتيد الهيدروجين H2S إلى زيادة معدلات تآكل سبائك النحاس في الأجزاء غير المنفسة أو قبل التنفيس أما النوشادر فيؤدي إلى زيادة طفيفة في معدل تآكل الصلب و سبائك النحاس في الأماكن المنفسة و غيرها.

10.1.4 التآكل الجلفائي في وحدات الإعذاب

الخلايا الجلفانية بأنواعها المختلفة في وحدات إعذاب المياه و يرجع ذلك إلى استخدام أنواع متعددة من السبائك التي قد يكون سبق تعرضها لعمليات ميتالورجية مختلفة (من معالجة حرارية و تشغيل على البارد ينشأ عنه إجهادات مختلفة , وكذلك اللحامات , و الأحمال الناتجة عن التشغيل) و اتصال الأجزاء المعدنية المختلفة بعضها ببعض و بسبب تعرض هذه السبائك للوسط الملح المتغير الخواص (غاتركيز ملحي – حرمان من الأكسجين – تسرب الهواء ...)

لذا فإنه يفضل أن يكون مهندس الإعذاب على إلمام كاف بمبادئ التآكل و احتمالات التآكل الجلفاني و التسلسل الجلفاني للسبائك و الفلزات المستخدمة في ظروف التشغيل السائدة في وحدة الإعذاب و علية أن يأخذ في حسبانه إمكانية احتمال نشوء خلايا جلفانية ذات فرق جهد عال و أن يراعي نسبة مساحة السطح الكاثودي إلى السطح الأنودي بحيث تكون أصغر ما يمكن عملياً و من المعروف أن فرقاً في الجهد الجلفاني في حدود 0.3 فولت مع مساحة كاثودية كبيرة و أنودية صغيرة يؤدي إلى معدلات عالية للتآكل و مثالا على ذلك فإن اتصال أنبوب رقيق من الصلب بلوح من النحاس أو سبائك النحاس يعطى





از دواجا جلفانياً سيئا يؤدي إلى تآكل شديد للصلب و يجب أن يراعي قواعد الاتصال الجلفاني السليمة في الوصلات و الخزانات و صناديق المياه ... الخ

و يوضح الشكل جهود التآكل في ماء البحر عند سرعة تتراوح بين 2.5-4 متر / ثانية, 50 – 80 درجة مئوية لمعظم السبائك المستخدمة في منشآت إعذاب ماء البحر.

10.1.5 التآكل في المياه الساكنة

تعتبر مياه البحر الساكنة من أسواء الأوساط التى تؤدي إلى التآكل الشديد لسبائك النحاس و سبائك النيكل و أنواع الصلب غير القابل للصدأ و قد ظهرت صورة متعددة من التآكل في السبائك النحاس مثل تآكل النقر و تآكل الجلفاني و خلايا التركيز الأكسجيني و التآكل الانتقائي و التفلق التآكلي الإجهادي ...الخ و تظهر هذه الصور من التآكل بكثافة في مراحل الاستخدام الأولي للسبائك و على وجه الخصوص في مداخل محطات الإعذاب (السطوح الخارجية المعرضة للماء الساكن) كما تظهر بجدة في وحدات الإعذاب عند توقف التشغيل المتكرر لذا فإنه يراعي سرعة صرف الماء العذب من الوحدة (و بالذات غرف التبخير الومضي و غيرها) و يتبع ذلك الغسيل بالماء العذب الناتج ثم التجفف السريع و يجري التجفف عادة بالضغط الهواء الجاف أو النتروجين أما إذا كان التوقف لفترات طويلة فإن الغسيل يتم بماء خلو من الكلور و محتوي على مانعات التآكل .

10.1.6 التآكل بوساطة الماء العذب (المنتج)

يتمتع الماء العذب (المنتج) من وحدة الإعذاب بشراهة زائدة للتأكل و يكون لديه المقدرة على مهاجمة المواد الإنشائية المستخدمة في التخزين و التوزيع , إذ يذيب الجير الحر في الخرسانة مثلا و يساعد على سرعة انهيارها كما يذيب هذا الماء القشور الملحية المترسبة على مواسير الصلب و يؤدي إلى معدلات تأكل تتجاوز 25 % مم في السنة و قد تؤدي مقدرة الماء على إذابة الحديد إلى تلونه باللون الأحمر (الصدأ) و بالذات مع توافر غاز الأكسجين الذائب و ترجع شراهة الماء إلى خلوة تقريباً من الايونات الذائبة لذا فإن إضافة بعض الأملاح بكميات ضئيلة إلى الماء تكبح جماحه و تقال من مقدرته على إذابة المعادن و المواد الإنشائية و تحدد نوعية هذه الأملاح و كمياتها طبقاً لظروف كل وحدة إعذاب و ظروف المنطقة المستهلكة للماء و من الإضافات المعروفة (بكميات ضئيلة مقدرة) كربونات الصوديوم و جير سليكيات الصوديوم و الفوسفات و كلوريد الكالسيوم ... الخ و تعتبر كربونات الكالسيوم من أقوي مانعات التآكل المستخدمة مع الماء المنتج و في هذه الحالة قد تجري المعالجة بخلط الماء بكميات مقدرة من الماء العسر و إذا لم يتيسر ذلك فإنه يجري تحضير كربونات الكالسيوم بتمرير غاز ثاني أكسيد الكربون على الجير الحي.





10.1.7 مراقبة التآكل

تجري مراقبة التآكل في وحدات الإعذاب بقياس معدلاته (أو التنبؤ بها) في مختلف أجزاء الوحدة بطرق كيفية أو كمية ومن المعروف أن هناك طرقا متعددة لقياس معدل التآكل منها مستخدم في أغراض البحوث مثل الفقد الوزنى, التغير في الخواص الضوئية في الطبقة السطحية, أو اختزال طبقة الأكسيد المتكونة أو قياس تركيز الأيونات الفلزية الذائبة, و الطرق الكهروكيميائية, ... الخ و من هذه الطرق ما يصلح لقياس معدلات التآكل اللحظي (التقريبي) أثناء التشغيل و قد يستخدم قياس الفقد الوزنى في المعادن المتآكلة لحساب معدلات التآكل في وحدات الإعذاب التجريبية, لجميع المعلومات عن مقاومة المعاد للتآكل في ظروف التشغيل ووضع أسس اختيارها و تجري هذه الطريقة بوضع العينات الإختبارية في جيوب اختبار في مواضع مختارة من دائرة الإعذاب و قياس النقص الوزنى على فترات محددة م تستغرق هذه الطريقة فترات طويلة, و تعطي معلومات دقيقة نسباً أما الطرق المستخدمة عملياً لقياس معدل التآكل اللحظى في محطات إعذاب المياه فمنها:

أولا: - قياس تركيز أيونات المعادن في الأجاج في مواضع مختلفة من دائرة الإعذاب عند لضرورة و قياس تركيزات المعادن في الأجاج المطرود بصفة دورية و كذلك الماء المنتج إذ تعطي هذه التركيزات دلالات على معدلات التآكل و من المتوقع طبعا أن تتغير هذه المعدلات طبقاً لتغيير درجات الحرارة و عامل التركيز , و تسرب الأكسجين ... الخ و يتوقع أن تكون المعدلات عالية نسبياً في مراحل حقن الحرارة و أنابيب المبادلات الحرارية و صناديق المياه .. الخ و قد وجد من خبرات التشغيل , أنه يمكن التنبؤ بمعدلات تآكل سبائك النحاس و حسابها بمعرفة تركيز أيوناته في الأجاج , و قد استنبطت معدلات حسابية تحكم العلاقة بين التركيز و معدل التآكل أما في حالة الحديد فتشير دراسات متعددة إلى أن تركيز أيوناتة في الأجاج يعطي دلاله عامة على التآكل و لكنة لا ينبىء عن معدل هذا التآكل و ذلك لتراقم جزاء كبير من نواتج تآكل الحديد على هيئة طبقة غير واقية من الأكسيد و الهيدروكسيدات (أو الأكاسيد المائية) تتراكم على سطح المعدن , مثلا يحدث في غرف التبخير .

و إذا أخذنا تركيز أيونات النحاس في الأجاج المطلوب و كمؤشر لمعدلات التآكل فإنه ينبغي أن يكون في حدود 7 – 10 أجزاء في المليون (عندما يكون تركيز الأكسجين 20 – 30 جزء في البليون) إذا كانت معدلات التآكل في الحدود المقبولة أما إذا تجاوز ذلك بكثير فإن ذلك يعد دلاله على ارتفاع معدل الزوبان و قد سجلت حالات وصل فيها هذا التركيز إلى ما يناهز 300 جزء في





المليون (محطة جدة – 1 بعد حوالى عشر سنوات من التشغيل), وقد تم حينذاك تغيير أنابيب المكثفات و المبادلات الحرارية و صناديق المياه ... الخ

ثانيا: - الطرق الكهروكيميائية لقياس معدلات التآكل اللحظية في المعدات و الأجهزة و هي متعددة و منها تكنيك مقاومة الاستقطاب و تقوم على أسس وضع مسابر مراقبة التآكل على شكل الكترودات من نفس المعدن المراد مراقبة معدل تآكله معرضة للتآكل الحر, ثم قياس التيار الكهربائي اللازم تسليطه على هذه الإلكترودات, حتى يتغير جهد الإلكترود بمقدار 10 – 20 ملي فولت و يمكن من خلال تصميم الدائرة الإلكترونية لمسبر القياس ترجمة قيمة التيار إلى معدل التآكل اللحظي للمعدن و قياسه و تسجيله مباشرة و عادة ما توزع مسابر مراقبة التآكل في المناطق المعرضة للبخار.

و تجدر الإشارة إلى أن طرق القياس الكهروكيميائية تساعد على معرفة معدلات التآكل من النوع المنتظم أو العام فقط و تعطي بعض الدلالة على تآكل النقر و لكنها لا تمكن من الاستدلال على معدلات الأنواع الأخرى من التآكل المتوقع حدوثها في دائرة الإعذاب مثل التفلق التآكلي الإجهادي, التأكل الحفري, و بين الحبيبي, الإنضاب الزنكي و التحات,الخ.

10.1.8 التحكم في التآكل

تتخذ الإجراءات اللازمة في وحدات الإعذاب بهدف التقليل من أخطار التآكل إلى أدنى حد ممكن في ظروف التشغيل, و حالات التوقف المتكرر و الدائم و على العموم فإنه تتبع الطرق التقليدية المعرفة لتحاشي التآكل أو التقليل قدر الإمكان من أضراره, و قبل مناقشة التطبيق العملي هذه الوسائل في وحدات إعذاب الماء الملح, فإنه ينبغي تحديد العوامل و الظروف التى تؤدي إلى نشوء مشكلة التآكل أو إلى تعاظم أخطارها و من هذه العوامل و التغيرات ما يلي :-

- تغير ملوحة ماء البحر.
- ارتفاع عامل التركيز في الأجاج المدار .
- ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الحقن الحراري .
- تراكم المغازات الأكالة غير المتكثفة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون, لعدم كفاية نظام نزع الكربون و نزع المواء و التنفس لا ينبغي أن يتعدي ثاني أكسيد الكربون 3-6 أجزاء في المليون.





- ارتفاع نسبة الأكسجين الذائب لنقص كفاية نظام نزع الهواء و احتمالات تسرب الهواء للداخل لا ينبغي أن يتعدى الأكسجين 10 20 جزاء في المليون .
 - ارتفاع نسبة تلوث ماء البحر بكبريتيد الهيدروجين, النوشادر, و نواتج الاضمحلال العضوي.
- وجود كميات كبيرة من الكلور المتخلف و احتمالات قيام مشاكل التآكل البرومي في نظام التنفس تبعاً لذلك .
- اتباع نظام التحكم في القشور التى تؤدي إلى تفاقم مشاكل التآكل (المعالجة بالحمض ة انخفاض الأس الهيدروجيني تبعاً لذلك) .
 - زيادة كميات المواد الصلبة المعلقة في ماء البحر .
 - عدم ملائمة المعادن و السبائك المستخدمة في بعض المعدات.
 - تأثير الإزدواجات الجلفانية بين المعادن, و نسبة مساحة السطوح الكاثودية إلى الأنودية.
 - عدم كفاية مثبطات التآكل المضافة .
 - تكرير توقف التشغيل و الاضطرابات الناشئة عن ذلك .
- القراءات غير الدقيقة لأجهزة القياس نتيجة عدم المعايرة الدورية لها, أو وضع هذه الأجهزة في غير الأماكن الملائمة و بعد ذلك على سبيل المثال قراءات درجات الحرارة و الأس الهيدروجيني و معدلات السريان, وأجهزة مراقبة التآكل, ... الخ

10.1.9 طرق الوقاية من التآكل

10.1.9.1 الوقاية الكاثودية


تعتبر الوقاية الكاثودية (Cathodic Protection) من أهم طرق الوقاية من التآكل وأكثرها استخداما . وتعتمد علي جعل المادة المراد حمايتها من التآكل كاثودا في خلية كهربية (وذلك بتسليط تيار كهربائي مباشر عليها) أو خلية جلفانية بتوصيلها بإلكترود من مادة نشيطة تقوم بدور الأنود .

وفي كلتا الحالتين فإن تيار التآكل الذي يسري في الجزء المراد حمايته ، ينعدم تقريبا ، وتكون المادة في حالة حصانة دينامية حرارية من التآكل .





وتعرف الطريقة الأولي بتكنيك التيار المسلط (Impressed Current Technique) وتعتمد علي تمرير تيار كاثودي معاكس لتيار التآكل . ويوضح الشكل رقم 10-14 الأساس النظري للوقاية الكاثودية ، حيث يمثل io تيار التآكل لمعدن ما ، والذي يتناقص تدريجيا مع تسليط تيار كاثودي علي هذا المعدن ، فعند تسليط جهد كهربائي كاثودي مباشر E1 (أي تيار ii) يتناقص تيار التآكل كما هو موضح ، وتكو الوقاية من التآكل هنا جزئية ، أما عند زيادة الجهد المسلط إلي E2 (أي تيار كاثودي مسلط ii) فإن تيار التآكل يتلاشي تماما ، وتصبح الوقاية كلية . وقد أظهرت الممارسات أنه ينبغي تسليط جهد كاثودي أكثر قليلا من E2 لضمان تنشيط التآكل تماما . ولكن ينبغي ألا يزيد كثيرا عن ذلك لتفادي مشاكل الضرر الناشئ عن تصاعد غاز الهيدروجين النشيط (Damage Hydrogen) ، حيث يؤدي في أحيان كثيرة إلي نوع آخر من التآكل ، إلي جانب تقصف المعدن طبقاً لشكل رقم ح14-10



شكل رقم 10-14: الوقاية الكاثودية.

ويوضح الشكل رقم 10-15 تطبيقا عمليا لطريقة التيار لمسلط لحماية الأنابيب المدفونة تحت الأرض محيث يوصل الطرف السالب من مصدر التيار المستمر إلي الأنابيب المراد حمايتها والطرف الموجب إلي الإلكترود المساعد الذي قد يكون من الجرافيت أو الصلب ، ويكون مدفونا علي مسافة مناسبة من الإنشاءات المطلوب حمايتها .

وتطبق هذه الطريقة لحماية الكثير من الإنشاءات والمعدات ، ومنها الأنابيب المدفونة ، المكثفات ، خزانات المياه ، والمعدات الكيمائية ، ومعدات إعذاب البحر .


وتعرف وسيلة الحماية الكاثودية ضد التآكل الثانية بتكنيك الأنود الأضحية (الذواب) (Sacrificial) وقيها يوصل الجزء المطلوب حمايته من التآكل بالكترود مساعد anode technique) من مادة أكثر منه أنودية في السلسلة الجلفانية (الجدول الجلفاني) ، حيث





تتكون خلية جلفانية ويكون الجزء المطلوب حمايته هو الكاثود ، ويصبح في حالة مناعة من التآكل و يعرف الإلكترود المساعد حينئذ بالأنود الأضحية . وأكثر المعادن شيوعا في الإستخدام كأنود أضحية هو الماغنسيوم وسبائكه ، وإلي حد أقل الزنك والألمونيوم . وعلي سبيل المثال فإن توصيل الزنك بالحديد يؤدي إلي تكون خلية جلفانية ، يصل جهد دائرتها المفتوحة إلي 1.2 فولت (يصل إلي 1.3 فولت في ماء البحر) . ويوضح الشكل رقم 10-16 رسما تخطيطيا لاستخدام أنود الماغنسيوم الأضحية لحماية الأنابيب المدفونة في الأرض .

وتستخدم هذه الوسيلة استخدامات واسعة ، منها حماية غلايات البخار وسخانات المياه والمكثفات ، وأبراج نزع الكربون ، والسفن والإنشاءات البحرية ، وفي منشآت إعذاب المياه الملحة والصناعات الكيميائية .



شكل رقم 10-15: الحماية الكاثودية لخط أنابيب بالتيار المسلط.


10.1.9.2

تعتمد الوقاية الأنودية (anodic protection) علي تعويض المعدن أو السبيكة لتيار أنودي يؤدي إلى تكوين طبقة من الأكاسيد السلبية الواقية علي سطحه تقلل من معدل التآكل ، وهي غير شائعة الاستعمال كثيرا إلا في بعض الصناعات الكيميائية ، حيث تطبق علي بعض الفلزات التي تتمتع بخاصة تكون الأكاسيد السلبية (passive oxide films) ، مثل فلز التانتاليوم في صناعات حمض الهيدروكلوريك .





ومن عيوب هذه الطريقة إمكان حدوث تأكل نتيجة انهيار الطبقة السلبية ، كما ان بعض الأيونات مثل أيون الكلوريد يؤثر في كفاية هذه الطبقة ويؤدي إلى إفسادها أحيانا .



شكل رقم 10-16: الحماية الكاثودية لخط أنابيب بإستخدام الأنود الأضحية.

جدول رقم 10-4 : أمثلة لمثبطات التآكل المستخدمة في نظم مختلفة.					
التركيز	مانع التآكل	وسط التآكل	النظام		
حتي P H = 8 5 – 10 أجـــزاء فـــي المليون	الجير متعدد الفوسفات	الماء	نظم البلدية		
حتى P H = 8 10 أجزاء في المليون 10 – 20 جـــزءا فـــي المليون	الجير متعدد الفوسفات السليكات	الماء	once (مرة واحدة through		
0.1 – 0.1 1 – 0.1 1% + %1 متغیر	الكرومات النيتريت بورات الصوديوم بـــورات الصــوديوم + ميركــابتو بنزوتيازول فوسفات الصوديوم + نتريت الصوديوم	الماء الجليكول/الماء ماء البحر	نظم التبريــد(معــاد الــدوران) circulating		
10 أجزاء في المليون 10 – 20 جـــزء فـــي المليون	الفوسفات السليكات	الماء الساخن	التسخين والغسيل		
نسبة صغيرة 0.05 %	نيتريت الصوديوم مانعات عضوية	الجازولين	خطوط الأنابيب		
نسبة صغيرة 0.05 % 0.1 – 1 %	نيتريت الصوديوم مانعات عضوية مانعات عضوية	البترول الأحماض	تنكــات التخــزين storage tanks التخليل pickling		





مثبطات التآكل

10.1.9.3

مثبطات التآكل (corrosion inhibitors) هي إضافات كيميائية عضوية أو غير عضوية تضاف بنسب ضئيلة جدا قد تصل إلي أجزاء في المليون إلي وسط التفاعل (وبعضها إضافات غازية تستخدم في أحوال التآكل الغازي والبخاري) حيث تؤدي إلي إعاقة التفاعلات الأنودية أو تثبيطها أو إيقافها (وتعرف بالمثبطات الأنودية) أو إعاقة التفاعلين معا.

ومن أمثلة هذه المثبطات مركبات الفوسفات والكبريتات والكرومات والسليكات والبنزوات والنتريت والبورات . . . الخ . و يبين الجدول رقم 10-4 أمثلة لبعض المثبطات المستخدمة عمليا .

10.1.9.4

وتستخدم وسيلة الطلاء المعدني (metal coating) اساسا لتغطية سطوح الصلب، وفي بعض الأحيان لتغطية المعادن غير الحديدية، وتستخدم في الطلاء فلزات خاملة (أو سبائك) مثل الكروم والنيكل والرصاص والذهب والتيتانيوم والبلاتين والصلب اللاصدئ . . إلخ، وقد تستخدم فلزات نشيطة مثل الزنك والكادميوم، والألمونيوم . . . إلخ، وهناك طرق متعددة للتغليف أو الطلاء منها علي سبيل المثال التشكيل الساخن (hot forming) الغمر الساخن (hot dipping) التصفيح الكهربائي (cladding) السمنتة (cladding) التخليف (cementation) الرش المدفعي ويتنيات أخري غير ذلك .

ومن أكثر طرق الطلاء المعدني شيوعا الطلاء بالزنك ، أو الألمونيوم أو القصدير ،حيث يستخدم الأول فيما يعرف بجلفنة الصلب (steel galvanized) . والصلب المجلفن (steel galvanized) هو صلب طري مغطي بطبقة من الزنك ، وذلك بطريقة الغمر الساخن في أغلب الأحوال ، أو بالطرق الكهروكيميائية ، ويستخدم الطلاء الألومنيومي مع الصلب في حالة تعرضه لوسط من مياهد البحر . ويستخدم القصدير في تغطية رقائق الصلب (وأحيانا رقائق النحاس) لإنتاج الصفيح أي الصلب المقصدر (tin plate of steel) ، وفيه تكسب طبقة القصدير الصلب مقاومة فائقة للأكسدة الجوية وللتآكل في الأوساط المائية المستخدمة في معلبات الأغذية والمشروبات المحفوظة (tin cans) . والطريقة الشائعة للطلاء هي الغمر الساخن وذلك بعد إعداد سطح رقائق الصلب وتنظيفه جيدا (والتنظيف بالحمض – الدلفنة – علي البارد – الغسل – التخمير . . . إلخ) ثم يغطي بطبقة من القصدير بسمك قد يصل إلي 25 ميكرونا . كما تستخدم طرق الترسيب الكهروكيميائي كذلك في أحوال متعددة .





10.1.9.5 الطلاء الكيميائي

هناك أنواع متعددة من الطلاء الكيميائي (chemical coating)فمنه علي سبيل المثال الطلاء العضوي مثل المطاط أو البلاستيك بأنواعها المتعددة من تيفلون ، أبوكسي ، نيوبرين . . . الخ ، كما أن الطلاء قد يتم بالأسمنت ، والميناء والزجاج وغير ذلك من المواد الكيميائية غير العضوية . وهناك طرق للطلاء بالتحويل الكيميائي (chemical conversion coatings) أي تحسين مقاومة سطح الفلزات للتآكل بمعالجة الطبقة السطحية كيميائيا ، بهدف جعلها مماثلة في مقاومتها للتآكل للمعادن الخاملة . ومن هذه الطرق ، المعالجة بالكرومات (chromate treatment) وتطبق علي كثير من الفلزات (مثل الألومنيوم والزنك والكادميوم والمغنيسيوم والنحاس) بمعالجتها بمحاليل الكرومات بطرق تؤدي إلى تحويل السطح إلى طبقة واقية مكونة من خليط من أكاسيد الكروم و أكاسيد المعدن المغطى .

وتستخدم المعالجة الفوسفاتية (phosphat treatment) في طلاء ألواح الصلب, وذلك بمعالجتها بحمض الفوسفوريك أو محاليل تحتوى على فوسفات الزنك والمغنسيوم تؤدى إلى إزالة صدأ الحديد وتكون طبقة عازلة من مركبات الفوسفات. وتعتبر الأنودة (والمعالجة الأنودية anodizing) من طرق الطلاء الكهروكيميائى, وفيها تتكون طبقة من الأكاسيد العازلة على سطح المعدن عند جعله أنودا في خلية كهربائية. ومن الفازات الشائع معالجتها بهذه الطريقة الألومنيوم, والتيتانيوم, والتانتالوم.

10.1.9.6

يعتبر استخدام البويات (paints) من الطرق السهلة والشائعة لحماية المعادن من التآكل , وذلك إذا سمحت ظروف التشغيل المعرضة لها من درجات الحرارة والضغط ووسائل التآكل ... الخ . ومن البديهي أنه ما دام طلاء البوية بعزل المعدن عن الوسط المحيط به , فإنه كلما زادت مقاومة البوية لنفاذية الأكسجين والماء , زادت كفايتها الوقائية , وتساعد الصبغات (pigments) والمواد المائئة (fillers) المضافة إلى البويات على إعاقة نفاذية الأكسجين والماء . كما يضاف إلى البويات عادة بعض المركبات المثبطة للتآكل .

وينبغي تجهيز سطوح المعادن جيدا قبل معالجتها بالبويات وذلك بإزالة القشور (descaling) والتخلص من الدهون (degreasing) والتجفيف بأستخدام الوسائل الميكانيكية والمذيبات العضوية والأحماض والقلويات . . . الخ . حسب نوع المعدن المعالج ، والبوية المستخدمة .





10.2 القشور 10.2.1 تعريف القشور

القشور هي رواسب معدنية تتكون علي الأسطح الصلبة في المعدات الصناعية ، وتعتبر القشور ذات أهمية خاصة في تنقية المياه المالحة حيث تظهر في معظم العمليات المستخدمة حاليا في الصناعة . ففي عمليات التقطير يمكن أن تكون القشور علي أسطح أنبوب المبخر ، أما في طرق الأغشية فتتكون القشور علي أسطح الأغشية التي تعمل كمناخل أيونية . ويؤدي وجود القشور إلي صعوبات في التشغيل ونقص في الكفاءة . ففي التقطير ، مثلا ، تقلل القشور معدل إنتقال الحرارة خلال الأسطح الموجودة عليها . أما في الديلزة الكهربائية والتناضح العكسي ، فإنها – أي القشور – تسد الأغشية وتزيد المقاومة الكهربائية أو الهيدرولية ، وإستهلاك الطاقة . ولهذا يعتبر منع ترسب القشور جزءا متكاملا مع تصميم وتشغيل وتكاليف هذه العمليات . وغالبا ما تثبت ضرورة المعالجة المسبقة للمياه الملحة قبل عملية إزالة الأملاح ، حيث تساعد المعالجة المسبقة علي إزالة أو التقليل من تركيز الأيونات التي يمكن أن تدخل في مكونات القشرة .

وتستخلص القشور مكوناتها من المياه الخام ، ما لم يكن هناك تآكل مصاحب لترسيب القشور ، وفي هذه الحالة ، تصبح نواتج التآكل (مثل أكسيد الحديد) جزءا من القشور المترسبة . ويعتمد تركيب القشور علي مكونات المياه الخام وظروف التشغيل ولقد كشفت الإختبارات الكيمائية والمعدنية للقشور المترسبة في محطات معالجة المياه وفي الغلايات عن عدد كبير من المركبات في القشور المختلفة . وعادة ما تحتوي القشور في محطات تنقية المياه علي المركبات الكيمائية التالية : أكسيد الماغنسيوم وكربونات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم ولقد وجدت هذه المركبات في أشكال صلبة مختلفة إما خالصة أو علي هيئة خليط . وتتكون القشور عندما تتعدي ذوبانية هذه المركبات حد السماح . وتتسبب أملاح الكالسيوم والماغنسيوم في عسر الماء .

10.2.2 الذوبانية


تختلف ذوبانية الأملاح المختلفة في مياه البحر والمياه المالحة إختلافا كبيرا ويبين الشكل رقم 10-17 ذوبانية ثلاثة من الأملاح الموجودة بكثرة في هذه المياه كدالة رياضية لدرجة الحرارة. ولقد تم الحصول علي هذه البيانات بإذابة آلف جرام من المياه العذبة مع كميات من هذه الأملاح لتحديد أكبر كمية من الأملاح يمكنها الذوبان في المياه عند درجات حرارة معينة.

ومن الواضح أن كلوريد الماغنسيوم و كلوريد الصوديوم (الملح المألوف) يذوبان بدرجة عالية في الماء ويمكن تركيز مياه البحر الطبيعية إلى حوالي عشر حجمها قبل أن يصل تركيز كلوريد الصوديوم إلى





درجة التشبع . ولا يتم تركيز المياه الخام عادة إلى هذه الدرجة ما لم يكن هناك رغبة في إستخلاص الملح أو كلوريد الماغنسيوم . ولهذا ، فإن الأملاح ذات الذوبانية العالية لا تدخل عادة ضمن مكونات القشور التي تتكون في محطات تنقية المياه . وتزيد ذوبانية كل من كلوريد الماغنسيوم والملح العادي . مع زيادة درجة الحرارة . ويطلق علي هذا الذوبان ، الذوبان الطبيعي علي الرغم أن حدوث العكس معتاد نسبيا . وعليه . فإن ذوبانية كبريتات الكالسيوم المبينة أيضا في شكل رقم 10-17 تقل بزيادة درجة الحرارة بعد 38 درجة مئوية (ذوبانية مقلوبة لهذا المدى من درجة الحرارة) وتزيد ذوبانية كلوريد الصوديوم بنسبة قليلة (كنسبة مئوية) مع زيادة درجة الحرارة .



شكل رقم 10-17: ذوبانية كلوريد الماغنسيوم وكالوريد الصوديوم وكبريتات الكالسيوم في الماء.

ويشير كل من منحنيات الذوبانية فيشكل رقم 10-17 إلى محلول من نوع واحد من الملح في الماء مع أن معظم المياه الطبيعية تحتوي على أنواع كثيرة من الأملاح المختلفة . ويؤثر وجود بعض الأملاح الأخرى غالبا على ذوبانية كل ملح . فمثلا ، تزداد ذوبانية كبريتات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم وتقل ذوبانية كلوريد الماغنسيوم في محلول مركز من كلوريد الصوديوم بالمقارنة بالذوبانية في المياه العذبة . ويزيد وجود كلوريد الماغنسيوم ذوبانية كبريتات الكالسيوم بدرجة كبيرة . لذا ، يلزم عند تعيين حد الذوبانية أن يؤخذ في الحسبان وجود الأملاح المذابة الأخرى . وعندما تفصل المياه العذبة من المياه المالحة فأنه من الطبيعي أن يزيد تركيز الأملاح مما يجعل واحد أو أكثر من الأملاح يصل إلى حد





التشبع . وعلى ذلك ، فإن تسخين المياه المشبعة بملح ذي منحنى ذوبانية مقلوب ، مثل كبريتات الكالسيوم ، يجعل التركيز يتعدى حد السماح للذوبانية حتى بدون غلى الماء - لأن ذوبانية مثل هذه الأملاح عند درجات الحرارة العالية أقل منها عند درجة حرارة الجو . وفي كلتا الحالتين فإنه يتم الحصول على محاليل فوق مشبعة ، أي محاليل تحتوى على أملاح بكميات أكثر من حد الذوبانية . وبالرغم من عدم إستقرار المحاليل فوق المشبعة فإنه ليس من الضروري أن تترسب الأملاح الصلبة في الحال من هذه المحاليل. ولكن ، عندما تلامس هذه المحاليل بلورة من مادة صلبة معينة ، فإن كل المواد الصلبة المذابة فوق حد التشبع تترسب في الحال . وقد وجد أن كل من بلورات الملح في المحلول فوق المشبع وبلورات العديد من المواد الصلبة يمكن أن تكون مركزا للتبلور ولقد فسر تكون القشور منذ سنوات في عمليات التقطير على أساس منحنى الذوبانية المطلوب لكثير من المعادن الداخلة في تكوين القشور . ولقد وضحت الأسباب علي أساس أن ذوبانية مكونات القشور عند سطح أنابيب التسخين تقل عنها في معظم المحلول ، مما يعجل بالوصول إلى حالة فوق التشبع عند السطح ، وبالتالي يحدث الترسيب في الحال على السطح الصلب ومن المعروف الآن أن التشبع فوق العادي هو واحد فقط من مستلزمات ترسيب القشور وتوجد مراكز التبلور ما لم يكن المحلول في حالة فوق التشبع بدرجة كبيرة فإذا وجدت مراكز التبلور هذه على سطح التسخين ، فإن القشور سوف تترسب على هذا السطح أما إذا وجدت مراكز التبلور في منطقة أخرى فان ترسيب المواد الصلبة من المحلول فوق المشبع سوف يحدث في تلك المنطقة . وللتخلص من مشكلة القشور لنوع معين من الماء الخام ، فإنه يجب أن نسأل أو لا تحت أي ظروف لدرجة الحرارة والتركيز تصبح المياه الخام غير مستقرة ، أي تصبح الظروف مواتية ومشجعة لتكوين القشور . وفي المعتاد يمكن منع تكون القشور بالآتي :

- (1) تصميم العملية بحيث لا يمكن أن تتوفر الظروف التي تساعد علي تكوين القشور في أي مكان في وحدة إزالة الملوحة.
- (2) بالتحكم في درجة فوق التشبع مع مراعاة أن يتم ترسيب المواد الصلبة فقط بعد أن تترك المياه الجهاز.


ولحل مشاكل القشور ، يجب أن تؤخذ كل مشكلة بمفردها ، أي كعلاقة القشور بالآتي :

- (1) مكونات المياه الخام.
- (2) عملية إزالة الملوحة المقترحة.





ولقد حدد و. ف لنجلير ومعاونوه Coworkers And Langelier بجامعة كاليفورنيا في بركلي ، البيانات الأساسية لحدود السماح للمحاليل التي تحتوي علي أملاح لتكوين القشور وسنناقش هذه الأعمال بإيجاز في فقرات قادمة.



شكل رقم 10-18: التمثيل التخطيطي لتكون القشور في وحدة التقطير.

تكون القشور في مقطر . يسخن بخار الماء المغلي الماء الملح الساري إلى اعلى الأنابيب فيغلي الماء الملح ويتصاعد البخار متجها إلى المكثف . وتتكون القشور علي الأسطح الداخلية وتتكون القشور علي الأسطح الداخلية للأنابيب مما يقلل قطر الأنابيب وبالتالي تقل الحرارة المنقولة خلال جدران الأنابيب ويمكن أيضا عكس إتجاه سريان الماء الملح .

وبالرغم من إهتمام هذه الأبحاث أساساً بتكوين القشور في محطات التقطير ، إلا أن هذه الأبحاث تحتوي علي كثير من النتائج التي يمكن تعميمها علي طرق المعالجة الأخرى .

ويبين شكل رقم 10-18 التمثيل التخطيطي لتكون القشور في وحدة التقطير . ويسري الماء الخام خلال أنابيب تسخن ببخار الماء المغلي . ويمكن أن تتكون القشور حينئذ داخل الأنابيب . أما إذا كان التسخين بلهب مباشر ، فإن إحتمال تكون القشور يزيد نتيجة إرتفاع درجة حرارة الأنابيب ، وبالتالي تزيد درجة






فوق التشبع للأملاح ذات منحنيات الذوبانية المقلوبة ، مما يعجل بترسيب هذه الأملاح علي سطح الأنابيب الساخنة . وعلاوة علي ذلك ، فإن درجات الحرارة العالية تجعل القشرة صلبة جدا ومن الصعب إزالتها ، وهذا لا يحدث في غلاية توليد البخار حيث يستخدم ماء غير عسر لا يحتوي علي الأملاح التي تكون القشور . ويعود البخار المتكثف إلى الغلاية حيث يستخدم مرة ثانية لتوليد البخار لتجنب دخول أية مواد مكونة للقشور إلي الغلاية . أما الكمية الصغيرة من المياه التي تستخدم لتعويض الفقد من الدائرة المغلقة للبخار المغلي والبخار المتكثف ، فيجب أن تكون من ماء غير عسر أو من ماء منزوع الملوحة.

10.2.3 ذوبانية ملح كبريتات الكالسيوم

تحدد ذوبانية كبريتات الكالسيوم بحاصل ضرب التركيز الجزيئي الجرامي Cca و كليونات الكالسيوم والكبريتات ، وعلي التوالي ولا يتساوي هذان التركيزان بالضرورة ، فعلي سبيل المثال ، يحتوي ماء البحر علي كبريتات الماغنسيوم وكبريتات الكالسيوم ولكن التركيز الجزيئي الجرامي بالكبريتات يزيد عن ثلاثة أضعاف التركيز الجزيئي الجرامي للكالسيوم ويسمي حاصل الضرب Cca بالكبريتات الكالسيوم في المحلول تحت الدراسة . Cso4 حاصل الضرب الأيوني product لكبريتات الكالسيوم في المحلول تحت الدراسة . وترتفع قيمة تركيز الأيونات وحاصل الضرب الأيوني بإستخلاص الماء النقي من المحلول ويوضح شكل رقم 10-10 هذه الزيادة كدالة في درجة التركيز بدءاً بماء بحر متوسط (الخط المنكسر) وتشير درجات التركيز : 2 و 3 و 4 إلى تبخير نصف وثاثي ، وثلاثة أرباع الماء علي التوالي من ماء البحر المتوسط . ولقد تم حساب الخط المنكسر الموضح بالرسم من التركيزات الأولية للكالسيوم والكبريتات في مياه بحر متوسطة وذلك لتفادى حدوث أي ترسيب .



شكل رقم 10-19: علاقة درجة التركيز للمحلول بتكوين القشور.





ويعرف المحلول المشبع من كبريتات الكالسيوم بأنه المحلول الذي يحتوي علي أعلي قيمة ممكنة لحاصل الضرب الأيوني في محلول مستقر عند درجة حرارة معينة . وتعرف أعلي قيمة هذه بناتج الذوبانية لكبريتات الكالسيوم الذوبانية لكبريتات الكالسيوم Solulubility Product يوضح شكل رقم 10-19 ناتج الذوبانية لكبريتات الكالسيوم Caso4 ويعتمد ناتج الذوبانية هذا نسبيا علي تركيزات الأيونات الأخرى الموجودة في مياه البحر مثل الصوديوم والماغنسيوم والكلور يد وعليه يتغير ناتج الذوبانية بعض الشيء مع درجة التركيز وتمثل جميع النقاط الواقعة أسفل هذا الخط محاليل غير مشبعة وهي محاليل مستقرة ناتج الذوبانية لحالتين من كبريتات الكالسيوم في ماء بحر ملح مركز عند درجة 100 مئوية وتأتى ذوبانية نصف الهيدرات أعلي من ذوبانية كبريتات الكالسيوم ويوضح الخط المنكسر زيادة حاصل الضرب الأيوني Cca × so4 بزيادة تركيز ماء البحر . وتناظر القيمة [Log[cca × Cso4] - ناتج ذوبانية قدرة 10-3 أو 4.4 جرام من كبريتات الكالسيوم لكل لتر من مياه البحر

ولا تترسب أي قشور منها . أما جميع النقاط فوق الخط فتمثل تركيزات فوق التشبع ، وهي بالتالي تمثل محاليل غير مستقرة وقابلة لترسيب القشور ، ويمكن لهذه المحاليل أن تظل في حالة فوق التشبع لعدة ساعات.

و ممكن أن توجد كبريتات الكالسيوم علي هيئة نصف الهيدرات ($CaSO_41/2H_2O$) الصلبة ، حيث يشارك فيها كل جزيئين من كبريتات الكالسيوم جزيئا من الماء . وتذوب نصف الهيدرات أفضل من كبريتات الكالسيوم اللامائية ، كما هو واضح من ناتج الذوبانية في شكل رقم 10-19. وعمر المحاليل فوق المشبعة لنصف الهيدرات قصير نسبيا قبل أن تبدأ نصف الهيدرات الصلبة في الترسب . وتعرف المنطقة الموجودة فوق ناتج الذوبانية لنصف الهيدرات في المحاليل تحت الدراسة ، بمنطقة تكون القشور .

والعوامل السابقة هامة جدا ، إذا ما رغبنا في تقطير مياه البحر بدون ترسب قشور كبريتات الكالسيوم . وفي هذه العملية ، يتبع حاصل الضرب الأيوني الخط المنكسر في شكل رقم 10-10 في إتجاه السهم . وبتركيز مياه البحر إلى ثلثي حجمه الأصلي (أي بدرجة تركيز حوالي 1.5) ، يساوي حاصل الضرب الأيوني وناتج ذوبانية كبريتات الكالسيوم اللامائية . و بإستمرار التبخير ، قد تترسب كبريتات الكالسيوم اللامائية . ويمكن إستمرار عملية التقطير بأمان مالم توجد بذور تشجع وتحث على حدوث التبلور . ولكن إذا ما تبخر ثلثا الماء (درجة تركيز 3) وبدأ حاصل الضرب الأيوني يزيد عن ناتج ذوبانية كبريتات الكالسيوم اللامائية ، فإنه تبدأ خطورة تكون القشور . وفي مثل هذه الحالة ينصح بطرد الماء الماح عندما يصل إلى هذا التركيز .





ويوصف الاستقرار عند درجات حرارة أخري برسومات بيانية مماثلة ولكنها تختلف بعض الشيء في قيمها العددية لناتج الذوبانية.

10.2.4 هيدروكسيد الماغنسيوم

لا يعتمد إستقرار المياه المالحة بالنسبة لقشور كبريتات الكالسيوم علي ملوحة المياه، ولكن العكس صحيح لقشور هيدروكسيد المغنسيوم و كربونات الكالسيوم. ويترسب النوعان الأخيران من القشور من مياه متعادلة أو قلوية كما يمكن إذابة هذه القشور بالأحماض التي لا يمكنها إذابة كبريتات الكالسيوم.


والمعروف عن ذوبانية هيدروكسيد المغنيسيوم يقل بكثير في دقته بالمقارنة بما يعرف عن ذوبانية كبريتات الكالسيوم . كما أن ناتج ذوبانية هيدروكسيد المغنيسيوم يساوى 2 (CMg X (COH) عند درجة 25 مئوية يقدر بحوالي 10 –11 جزئ جرامي مكعب لكل لتر مكعب . وبطريقة أخري عندما يزيد حاصل ضرب تركيز أيونات المغنيسيوم مع مربع تركيز أيونات الهيدروكسيد عن 10 –11 يبدأ ترسيب هيدروكسيد المغنيسيوم .

ولنأخذ ، علي سبيل المثال ، ماء بحر متوسط له COM = COM = 0.054 = COM = 0.054 = COM = 0.054 = COM ماء بحر متوسط له يوم يكون حاصل الضرب الأيوني جرامي لكل لتر حيث قيمة * الأس الهيدروجيني <math>COM = 0.000 (COM = 0.000) COM = 0.000 COM = 0





والماء السابق عند نقطة P1 مستقر بالطبع عند درجة 60 مئوية ولكن بزيادة التركيز إلى 3600 جزء في المليون (نقطة P2) مع المحافظة على قيمة الأس الهيدروجيني ثابتة – كما هو موضح بالخط المنكسر بالشكل ، فإن المحلول يصل إلى حالة التشبع وأية زيادة أخري في التركيز تعطى محلولا .



شكل رقم 10-20: علاقة قيمة حد السماح للذوبانية بقيمة الأس الهيدروجيني لماء البحر.

علاقة الإستقرار لهيدروكسيد الماغنسيوم في ماء البحر عند درجة 60 و 100 مئوية المنطقة علي يمين الخط المعني تمثل فوق التشبع أي يكون المحلول غير مستقر وبالتالي تترسب قشور هيدروكسيد الماغنسيوم الخطوط P1 P3 و P1 P2 تمثل تبخير ماء بحري متوسط الخواص عند قيمة ثابتة للأس الهيدروجيني وبزيادة الأس الهيدروجيني علي التوالي (لاحظ أن المحور الأفقي يشير إلى قيمة الأس الهيدروجيني مقاسه بعد تبريد المحلول إلى 25 درجة مئوية ولا تقاس قيمة الأس الهيدروجيني عند درجة 60 أو 100 مئوية) مأخوذ عن لنجلير وأخرين غير مستقر ومن المستحيل تركيز المحلول مع ثبات قيمة الأس الهيدروجيني في عمليات التقطير لأن المحول يفقد ثاني أكسيد الكربون . نتيجة لتنكك الأيونات البيكربونات :

$$HCO_3^- \rightarrow CO_2^+ + OH^-$$





وبناء علي ذلك يزيد تركيز الهيدروكسيد وكذلك قيمة الأس الهيدروجيني مما يغير تكوين المحلول خلال خط يميل إلى اليمين مثل P1 P3 حيث نصل إلي التشبع أسرع مما لو ثبت مقدار الأس الهيدروجيني كما وضح سابقا.

و لفقدان ثاني أكسيد الكربون خلال التبخير أهمية بالغة في ترسيب قشور كربونات الكالسيوم .

10.2.5 كربونات الكالسيوم.

كربونات الكالسيوم ضعيفة الذوبان جدا في الماء فالذوبانية حوالي 0.01 جرام لكل لتر عند درجة 25 مئوية ويمكن لهذه الذوبانية أن تزداد بكثرة بإضافة حمض وحتى الأحماض الضعيفة مثل حمض الكربونيك له فاعلية في تحسين هذه الذوبانية ويتكون حمض الكربونيك وبإذابة ثاني أكسيد الكربون في الماء وكلما أرتفع ضغط ثاني أكسيد الكربون كلما تحسنت الذوبانية فعند ضغوط 1 و 10 و 50 ضغطا جويا تصبح الذوبانية وتقل ذوبانية بإنخفاض درجة الحرارة .

وتوجد كثير من المياه الطبيعية ومنها مياه البحر مشبعة بكربونات الكالسيوم وبتسخين هذه المياه تترسب بعض مكونات الكالسيوم حتى إذا لم يفقد أي من غاز ثاني أكسيد الكربون من المحلول وحتى إذا لم يكن هناك أي تبخير . وبالطبع ، يسبب تسخين الماء عمليا فقد ثاني أكسيد الكربون من الماء . ولهذا السبب بالإضافة إلى التزايد المستمر في التركيز بتبخير الماء ، تترسب قشور كربونات الكالسيوم .

وتسمي هذه القشور – عادة – بالقشور اللينة ولقد إكتشفت هذه القشور وحوربت منذ بداية عهد الغلايات البخارية وهي أول القشور التي تبدأ في الترسب من الماء العذب ويحدد إستقرار أي مياه بالنسبة لهذا النوع من القشور بدلالة ناتج الذوبانية Cca X Cco3 لتركيز أيون الكالسيوم وأيون الكربونات عند التشبع ومن السهل نسبيا تحديد تركيز أيونات الكالسيوم بالتحليل الكيميائي الذي لا يمكن إستخدامه لتحديد تركيز أيونات الكربونات والتي تتفاعل جزئيا مع أيونات الهيدروجين وتنتج أيونات البيكربونات البيكربونات الهيدروجين المناسبة المناسب

$$CO_2^- + H^+ \leftrightarrow HCO_3^+$$

ويعتمد إستمرار هذا التفاعل علي تركيز أيونات الهيدروجين كما نري من معادلة الإتزان. وتقل قيمة الأس الهيدروجيني لمعظم المياه المالحة عن 9 مما يجعل التفاعل في هذه المياه مكتملا تقريبا. ويمكن





القول إن تركيز أيونات الكربونات صغيرة جدا ، وبدلا من بذل أية محاولة لقياسها ، فإنه من المناسب تحديد تركيز كل من أيونات البيكربونات والهيدروجين ، والتي يمكن استخدامها عند أية درجة حرارة لتحديد تركيز أيونات الكربون بدون أي لبس . ويمكن تعيين تركيز أيونات البيكربونات بالمعايرة البسيطة باستخدام حمض . أما تركيز أيونات الهيدروجين ، فيعين بقياسات حرارية أو بقياسات كهربائية . لهذا ، تعطي الرسوم البيانية لاستقرار الماء بالنسبة لكربونات الكالسيوم بدلالة هذين المتغيرين ، بالإضافة إلى تركيز أيونات الكالسيوم ، كما هو موضح في شكل رقم 10-21.

ويفصل كل خط في الشكل بين المنطقة المستقرة (اليسار) والمنطقة غير المستقرة (اليمين) للماء عند تركيز معين من أيونات البيكربونات ويشار إليها هنا بالقلوية ويعبر عنها بوحدات مليجرام كربونات كالسيوم لكل لتر والقلوية هي ببساطة تركيز أيونات البيكربونات (بالمليجرام لكل لتر) مضروبة في الرقم 82ر0 ومن الرسومات البيانية ، يمكننا أن نرى ما إذا كان ماء ما مستقرا بالنسبة لكربونات الكالسيوم عند درجتي 60 و 100 مئوية أم لا . فمثلا خذ نقطة P1 في شكل رقم 10-21 والتي تمثل ماء بحر أسه الهيدروجيني يساوي 8.1 وتركيز كالسيوم مقداره 400 مليجرام لكل لتر . ولقد أظهرت التحاليل الكيماوية أن القلوية الكلية لماء البحر هذا حوالي 117 مليجرام / لتر ويعبر عنها ككربونات الكالسيوم . وكما هو واضح من الرسم ، تأتي النقطة إلي اليمين من خط القلوية 117 مليجرام / لتر . ولما كان ماء البحر المتوسط غير مستقر عند هذه الدرجة من الحرارة ، فإن قشور كربونات الكالسيوم في العادة تترسب منه . ويسمي الفرق بين قيمة الأس الهيدروجيني للعينة وقيمتها لمناظرة للتشبع (عند نفس القيم لتركيز الكالسيوم والقلوية الكلية) بدليل التشبع .

وتوضح الرسوم البيانية لإستقرار كربونات الكالسيوم عند درجتي 60 و 100 مئوية إنخفاض الإستقرار بزيادة درجة الحرارة مع إستخدام البحر في كل الرسمين و بإستخدام أنواع أخري من المياه لها مكونات مختلفة ، يطرأ تغير طفيف علي علاقات الإستقرار نتيجة تأثير المكونات التي لا تترسب مثل الصوديوم والبوتاسيوم والتي تكون في العادة صغيرة ما لم تكن التركيزات مرتفعة جدا.

وبأخذ نتائج الإستقرار لكل من كبريتات الكالسيوم و هيدروكسيد الماغنسيوم وكربونات الكالسيوم في ماء البحر يمكن إستنتاج الأتي: تترسب قشور كربونات الكالسيوم عند درجات حرارة منخفضة نسبيا (مثل 60 5 م) لأن ماء البحر مشبع عمليا بكربونات الكالسيوم. وتتكون قشور هيدروكسيد المغنيسيوم عند درجات الحرارة المرتفعة أو عندما يتشبع ماء البحر نسبيا بهذا الملح. وبترسيب هيدروكسيد الماغنسيوم ينتج حمض مما يكبح ترسيب كربونات الكالسيوم:






$Mg_2^+ + 2H_2O \rightarrow Mg (OH)_2 + 2H^+$

أما خطورة تكوين قشور كبريتات الكالسيوم فتبدأ عند درجة 100 ه وفقط إذا تركز ماء البحر إلي تأثي حجمه ، وتزداد هذه القشور شدة إذا تبخر ثلث آخر . لذا، فإنه ليس من المستغرب أن تتكون القشور المتكونة في مقطرات ماء البحر التي تعمل عند درجات حرارة منخفضة (حتى درجة 60مئوية الساما من كربونات الكالسيوم أما في الوحدات التي تعمل ما بين درجتي 60 و 100 مئوية فتتكون فيها القشور من خليط من كربونات الكالسيوم . و هيدروكسيد الماغنسيوم ، وتزداد نسبة هيدروكسيد الماغنسيوم بإرتفاع درجة الحرارة . ولقد أظهرت تحاليل المقطرات التي تعمل عند درجات حرارة أعلى من 100 درجة مئوية أن القشور المتكونة بها تحتوى على نسبة مرتفعة من كبريتات الكالسيوم التي تزداد نسبتها بإرتفاع درجة الحرارة . ولا يعتمد معدل تكوين القشور علي درجة فوق التشبع للمكونات فقط وإنما يعتمد كذلك على عوامل أخري كثيرة ، مثل ، بنيان السطح وغالبا على شكل الدوران وعدد مرات تغيير الماء الملح في المقطر ، وكل هذه القواعد ومدي إعتماد تكوين القشور علي درجة حرارة التشغيل تقريبية بحتة .

وعلي سبيل المثال ، تحتوي في العادة عينات القشور المتكونة في مبخرات الإنضاط الحراري thermo compression evaporators التي تعمل عند درجة 100 مئوية علي هيدروكسيد الماغنسيوم مع إختفاء كربونات الكالسيوم من العينة كليا . ويبدو هذا كأن كربونات الكالسيوم قد تكون موجودة في محلول فوق التشبع أو على الأقل تكون معلقات دقيقة لمدة أطول من هيدروكسيد الماغنسيوم








شكل رقم 10-21: علاقة الرقم الهيدروجيني امياه البحر وع تركيز الكالسيوم عند درجة 60 منوية.

علاقة استقرار كربونات الكالسيوم لقلويات مختلفة: (أ) عند درجة 60 مئوية، (ب) عند درجة 100 مئوية. تم حساب الخطوط لماء بحر متوسط الخواص، وهي سارية لأنواع الماء الأخري ذات التكوين المماثل. ويشير كل خط إلي ماء بقلوية معينة. وتمثل المنطقة علي يمين الخط المعني درجة فوق التشبع، أي محلول غير مستقر، وبالتالي يتوقع ترسيب قشور كربونات الكالسيوم. وتعرف القلوية في الرسم بوحدات (مليجرام كربونات الكالسيوم لكل لتر) وتمثل النقطة P1 تركيز الكالسيوم وقيمة الأس الهيدروجيني بين النقطتين P1 و P2 وقيمة الأس الهيدروجيني بين النقطتين P1 و كوالي قحوالي 5.5 وهو يمثل دليل التشبع. مأخوذ من لانجلير و أخرين.





أما في الماء الأخضم بخصائصه المختلفة ، فإن مناطق درجات حرارة الأنواع المختلفة من القشور



شكل رقم 10-22: علاقة الرقم الهيدروجيني امياه البحر وع تركيز الكالسيوم عند درجة 100 مئوية.

تختلف طبقا لتركيزات الأيونات في الماء.

10.2.6 منع التقشر

بالرغم من وجود العديد من الطرق لمنع التقشر (تكون القشور) في عمليات التقطير، إلا أن معظمها باهظ التكاليف. ويعتمد إختيار الطريقة الصحيحة على الأتي:

- 1- طبيعة الماء الخام.
- 2- ظروف تشغيل العملية.

أما في حالات إزالة الملوحة الأخرى فيعرف القليل فقط عن منع تكون القشور .

ويمكن تصنيف طرق منع تكون القشور في التقطير إلي عدة تقسيمات :





- 3- تصميم الوحدة والعملية بحيث لا توجد أية فرصة لتكون القشور من المحلول فوق المشبع قبل مغادرته للوحدة .
 - 4- إزالة الأملاح المكونة للقشور قبل عملية التقطير (إزالة العسر) .
- 5- إضافة كيماويات مثل الأحماض وذلك لمد مدى درجات الحرارة الذي يكون فيه الماء مستقرا
- 6- إضافة مركبات لتأخير ترسيب القشور مثل البوليفوسفات ، أو لتسمح بترسيب القشور اللينة السهل إزالتها بدلا من تلك التي تلتصق بالأسطح الصلبة.
 - 7- حدوث الترسيب في أبراج خاصة سهلة التنظيف.

وأهم عامل في منع التقشر هو إختيار اقل درجة حرارة ممكنة للتشغيل لأن حالة فوق التشبع تزداد بارتفاع درجة الحرارة ، ولسوء الحظ تحتاج عادة هذه الطريقة للتشغيل إلي معدات كبيرة ومن الضروري الوصول إلي أفضل تكلفة اقتصادية وذلك بالتوازن بين خفض تكون القشور وتكلفه التشغيل من جهة ، وانخفاض قيمة رأس المال المستثمر من جهة أخري . وبالطبع ، هناك تأثير كبير للتصميم وظروف تشغيل العملية علي تحديد أفضل وضع إقتصادي ، ويفضل الأسطح الملساء لإنتقال الحرارة لأنها تعطي نويات قليلة للبلورة ويبدو من المعقول أن ينخفض زمن بقاء الماء في الوحدة إلي الحد الأدنى ، وإلا توجد أية جيوب حيث يصبح الماء ساكنا . ومن المفيد أيضا المحافظة على سر عات عالية لدوران الماء الملح .

ويلزم في بعض الأحيان إزالة عسر الماء الملح قبل الإزالة الكاملة للأملاح. ومع بعض الأستثناءات، فإن الماء الملح يعتبر عسرا نسبيا، كما أن تكلفة كل من كيماويات المعالجة ومحطات إزالة العسر مرتفعة إلي حد ما. ويحتوي ماء البحر بالتقريب علي حوالي 6 كيلو جرامات من الأملاح العسرة (ممثلة في كربونات الكالسيوم) لكل متر مكعب. (يمثل هذا حوالي 50 مثلا أعلي من الموجود في المياه السطحية المعالجة في محطات البلدية) وتقدر كمية الكيماويات اللازمة لإزالة العسر بقيمة مقاربة لمقدار الأملاح. وعليه، تستهلك محطة إنتاجيتها حوالي 5000 متر مكعب يوميا حوالي عدة عشرات من الأطنان من الكيماويات يوميا، بالإضافة إلي وجود محطة كبيرة لإزالة العسر. وفي بعض الأحيان، يمكن الاستفادة من الكالسيوم والماغنسيوم في انتاج كيماويات قد تكون مطلوبة في نفس المنطقة التي تتطلب إزالة ملوحة مياه البحر بها عندئذ تصبح إزالة العسر لكمية محدودة مجدية إقتصاديا خصوصا للماء الأخضم والذي له عسر أقل من مهاه البحر.





وتأتي طريقة حقن الحمض لخفض قيمة الأس الهيدروجيني كواحدة من أرخص طرق منع تكون القشور . ويمثل هذا في شكل رقم 10-21 و شكل رقم 10-22 بالحركة إلي يسار النقطة التي تمثل مكونات الماء لخفض قيمة الأس الهيدروجيني وبالتالي تصبح في منطقة أكثر استقرار . وعلي أي حال ، ليس هناك أي تأثير عملي لحقن الحمض علي درجة فوق التشبع لكبريتات الكالسيوم ، إلا إذا استخدم حمض الكبريتيك حيث تزداد درجة التشبع فعليا بإضافة أيونات الكبريتات مع الحمض ، أما إذا كان الماء المستخدم هو ماء البحر ، فإن هذه الزيادة تهمل بالمقارنة بتركيز الكبريتات الموجودة أصلا .

ويمكن إستخدام حمض الكبريتيك أو حمض الهيدروكلويك الرخيص الثمن ، ولكن هناك عيباً رئيسيا وهو أن الجرعات الزائدة قد تسبب مشاكل تآكل . وفي المنشآت الكبيرة قد يكون أجدي أن نتحكم في قيمة الأس الهيدروجيني بإستخدام أجهزة لحظية ذات تغذية مرتدة devices feedback . أما في الإنشاءات الصغيرة فتستخدم الأحماض الضعيفة ، مثل حمض السيتريك ، بالرغم من أن هذه الأحماض أكثر تكلفة . كما يمكن بدلا من استخدام محاليل صحية للأحماض أن تستخدم محاليل من الأملاح التي تتفكك جزئيا إلى أحماض بالتميؤ عند وضعها في محاليل مائية ، مثل محاليل كالوريد الحديديك بمعدل حوالي 150 جراماً من كلوريد الحديديك السداسي الجزيئات التجاري لكل طن من ماء البحر . ولقد أمكن التحكم بسهولة في الجرعة بالإنتاج الكهروليتي لكلور يد الحديديك في الموقع مباشرة في مياه البحر . وفي هذه العملية، تستخدم أنودات الحديد للتضحية بالإذابة في مياه البحر مكونة أو لا حديدوز ثم بعدئذ كالوريد الحديديك .

ولقد وجد الكثير من المركبات التي يمكنها تأخير ترسيب القشور بدلا من منعها ، ويعتمد إختيار المنتج المناسب علي طبيعة المياه وظروف التشغيل . ولقد وجد الكثير من طرق معالجة القشور القديمة بالخبرة وليس بالبحث . وهناك قصة مشهورة ، ولكنها غير مؤكدة ، عن إستخدام النشأ كمانع لتكون القشور . فمنذ عدة سنوات مضت ، يقال إن عدداً من العمال قاموا بصيانة غلاية كبيرة جدا ثم قرروا تناول غذاؤهم داخل جسم الغلاية ، وسهوا ترك أحدهم بعض البطاطس داخل الغلاية وقاموا بعد ذلك بتشغيل الغلاية . ولقد لوحظ بعد ذلك تكون قشور لينة خلال التشغيل التالي للصيانة ، كما أمكن تشغيل الغلاية لفترة أطول قبلما تبدأ عملية التنظيف مرة أخرى .

ولقد استخدمت خلطات من نشا الذرة ، والصودا وفوسفات ثنائية الصوديوم عديد disodium في معالجة الماء لعدة سنوات وأثبتت كفاءتها . ولقد وجد أن خليطا من ثلاثي عديد فوسفات الصوديوم sodium tri-polyphosphate مع مشتقات حمض السلفونيك الخشبية ، وإسترات الجلايكولات متعددة الألكيلين esters of poly-alkaline glycols مناسبة





للإستخدام ، خصوصا لخفض تكون القشور في التقطير الفجائي لماء البحر بشرط ألا تزيد أقصي درجة حرارة للماء الملح عن 86 مئوية . وتعادل الجرعة حوالي 5 جزء في المليون في ماء البحر ، أي يعادل 10 جرام لكل متر مكعب من الماء العذب بفرض تبخير نصف الماء من الماء الملح . وتلعب تقنية معالجة المياه التقليدية ، والتي تطورت جيدا في المائة عام الماضية ، دورا هاما في تخطيط وتشغيل محطات إزالة الملوحة . وبدلا من إستخدام عديد الفوسفات ، وهي محاليل متعددة الإلكتروليتية غير عضوية عصوية وبدلا من إستخدامها كمانع جيد لتكون القشور ، مثل الأحماض العضوية الذوابة في الماء أن تبشر بإمكانية إستخدامها كمانع جيد لتكون القشور ، مثل الأحماض الكربوكسيلية المتبلمرة . carboxylic acids polymeric .

ويعتمد تأثير معظم المواد الإضافية لمعالجة تكون القشور علي ظواهر رغوية. وبالرغم من أن إضافة عديد الفوسفات تكون مركبات ذوابة من الكالسيوم، إلا أن الكميات التي تضاف من هذا العامل للمعالجة ضئيلة جدا مما يصعب معه شرح تأثيرها بهذه الطريقة. ومن المعتقد أن فاعلية كالوريد الحديديك في معالجة تكون القشور تسببها جزئيا المركبات الرغوية للحديد التي تتكون بالتحلل المائي hydrolysis والتي تعمل كواق رغوي لتأخير ترسيب مركبات القشور.

ومن المعتاد في كثير من الأحيان ، وضع بذور من المعادن التي تكون القشور في المياه الملحة المغلية في كثير من الصناعات الكيميائية . وتعمل هذه البذور كنويات لتكوين حماة Sludge لينة في السائل بدلا من تكون القشور علي الأسطح الصلبة . وكمثال علي ذلك ، فإنه يمكن منع تكون قشور كبريتات الكالسيوم في مبخرات إنتاج الملح المعتاد بوضع بلورات كبريتات الكالسيوم معلقة في السائل . وليس من اللازم إستخدام بذور مماثلة لمعادن القشور ، ويمكن إستخدام مساحيق عديدة كنويات . وتعتمد طريقة الإتزان التلامسي (Contact Stabilization) علي قاعدة مماثلة . ففي هذه الطريقة يسحب الماء الملح فوق المشبع من المبخر قبلما يتاح له الوقت لترسيب القشور . ثم يعود الماء الماح مرة أخري إلى المبخر . وتنظيف فرشة التلاصق على فترات متناوبة .

ويمكن في بعض الأحيان خفض تكاليف إزالة القشور بإستعمال تصميمات خاصة للمعدات ، مثل إستخدام عناصر تسخين من النوع القفصي (basket type) ذي صفيحة من معدن المونل بها أخاديد عميقة . ويتكثف البخار داخل القفص مما يؤدي إلي تسخين ماء البحر خارجه . وبعدما تترسب كمية معينة من القشور علي السطح الخارجي للقفص يتم إحلال سريع لماء بارد بدلاً من الماء الملح الساخن . وكنتيجة لهذا التبريد المفاجئ تنكمش الأخاديد مما يزيل علي الأقل جزءاً من القشور القصيفة(Brittle Scale).





11نبذة تاريخية عن التناضح العكسى

تعتبر هذه الطريقة من أنجح الطرق حالياً ومن أحدثها في مجال تحلية مياه البحر وتصلح أساساً لجميع أنواع المياه حتى 55000 جزء/ مليون.

ولقد أكتشفت ظاهرة التناضح منذ زمن بعيد ولكنها لم تستغل إلا منذ فترة وجيزة ويرجع الفضل الأكبر لإكتشاف ظاهرة التناضح إلى شاب فرنسي سنة 1895 م .

حيث كان هذا الشاب من مُدمني شرب النبيذ وكان يُعِدَهُ في منزله وذات مرة وضع محلول النبيذ المركز في إناء وقام بتغطية هذا الإناء بغطاء من الجلد ووضعه في برميل مياه لحفظه وبعد فترة وجد أن النبيذ قد زاد حجمه وقل تركيزه ولم يجد هناك أي ممر لمرور المياه من خارج الإناء إلى داخله وهنا أكتشف أن هذا الغطاء الجلد هو الذي سمح بمرور المياه الأقل تركيز إلى محلول النبيذ الأكثر تركيزاً.

ومن تلك اللحظة زادت الأبحاث العلمية لاستغلال هذه الظاهرة العلمية لإنتاج المياه العزبة من مياه البحار والمحيطات.

وتعتمد أجهزة التناضح العكسي وخاصة الأجهزة ذات الأغشية على هذه الظاهرة وذلك باستخدام الأغشية وتعتبر التناضح العكسي هي من أوسع الطرق انتشاراً في المجال المدني و العسكري حيث أنها تعمل على مصادر مختلفة من المياه من حيث المصدر ودرجة الملوحة التي تصل الملوحة فيها من 25000 جزء / مليون.

وسوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيل والتدقيق لأنه سيتم إدخال الحاسب الآلي على هذه المحطات وسوف نشرح فيما بعد أهمية استخدام الحاسب الآلي في السيطرة والمحافظة على أفضل أسلوب للتشغيل والحصول على مياه عالية الجودة.






12 الفرق بين التناضح الطبيعي والتناضح العكسي

12.1 تعريف التناضح

فالتناضح هي ظاهرة طبيعية معروفة من قديم الأزل والغشاء الذي يحمل هذه الظاهرة يسمى بالغشاء الأسموزى فإذا وضع هذا الغشاء الإسموزى نصف أو شبه النفاذ بين محلولين أحدهما ذو تركيز أعلى من الآخر فإن المياه تنتقل من المحلول الأقل تركيزاً إلى المحلول الأعلى تركيزاً ويستمر انتقال المياه حتى يتساوى تركيز الأملاح في كلا المحلولين كما يظهر في شكل رقم 1-1.



شكل رقم 12-1: طاهرة التناضح الطبيعية.


وتضح هذه الظاهرة في الطبيعة في عملية إنتقال الماء من التربة الي النبات.

حيث أن تركيز المحلول الملحي داخل جذور النبات أعلى من تركيز المحلول الملحي داخل التربة مما يؤدى إلى إنتقال الماء من التربة إلى النبات فيما تعرف بظاهرة التناضح أو الضغط الأسموزي للنبات.

12.2 التناضح العكسى

هي انتقال المياه من المحلول الأعلى تركيزاً إلى المحلول الأقل تركيزاً تحت تأثير ضغط خارجي أعلى من الضغط الإسموزى للمحلول المركز ويزداد انتقال المياه عبر الغشاء كلما زاد تأثير هذا الضغط كما في شكل رقم 2-12.

ومن الواضح أن الضغط الإسموزى يزيد كلما زاد الفرق بين تركيز الأملاح في المحلولين على جانبي الغشاء . ولقد أجريت عدة تجارب عديدة لقياس الضغط الإسموزى لماء البحر في مواجهة الماء العذب ؛ فوجد أن هذا الضغط يساوى psi1 لكل 100 جزء في المليون ملوحة وهذا يعنى أن مياه البحر التي ملوحتها 25000 جزء / مليون لها ضغط أسموزى يساوى psi 35000 تقريباً.



شكل رقم 12-2: عملية التناضح العكسى.

لذلك لنجاح عملية التناضح العكسي يتطلب

ذلك أن نستخدم ضغطاً يزيد على الـ psi 350 من ناحية ماء البحر وبقدر الزيادة في هذا الضغط يزداد تدفق المياه من ناحية المياه الحلوة ومن ثم زيادة الكفاءة الإنتاجية.





13مميزات وخصائص تكنولوجيا التناضح العكسى

- أ. تعمل عند درجات حرارة منخفضة ، لذا يقلل من التآكل والتسريبات.
- ب. ملوحة الماء المنتج من تحلية ماء البحر من 300: 500 وهي تناسب مياه الشرب.
- ج. مرونة سعة الوحدات من عدة لترات إلى مئات الآلاف من المتر المكعب في اليوم.
 - د. تحتاج إلى طاقة كهربية فقط.

محطات التحلية التى تعمل بنظرية التناضح العكسى

والآن وبعد أن استعرضنا فكرة عمل الأغشية لا بد أن نتعرف على فكرة عمل محطة التحلية ومسار المياه فيها بدءاً من المياه المالحة حتى وصول المياه للمستهلك.

مكونات محطة التحلية التقليدية

- 1. مضخة تغذية بمياه البحر
- 2. نظام حقن محلول الكلور (للمياه المالحة).
- 3. نظام حقن محلول المادة المروبه (للمياه المالحة).
 - 4. نظام حقن محلول الحامض (للمياه المالحة).
- 5. نظام حقن محلول مانع الترسيب للأملاح (للمياه المالحة).
 - 6. فلتر رمل متعدد الطبقات.
 - 7. فلتر قطن حتى 5 ميكرون.
 - 8. مضخة ضغط عالي.
 - 9. أغشية تحلية مياه البحر
 - 10. مضخة المياه المنتجة.
 - 11. خزان المياه المنتجة.
 - 12. نظام حقن محلول الكلور (للمياه المعالجة).
- 13. نظام حقن محلول كربونات الصوديوم (للمياه المعالجة).

13.1 أنواع الأغشية المستخدمة في التحلية على حسب درجة إزالة العوالق والأملاح

Micro filtration الترشيح الدقيق أو الترشيح الميكروني 13.1.1

ويتراوح حجم مسام الأغشية فيه من 1- 10 ميكرون ويحتاج إلى ضغط 1- 5 بار ويقوم بإزالة الرواسب والغرويات ومثال على ذلك الفلتر القطني 5 ميكرون.

Ultra Filtration الترشيح فائق الدقة 13.1.2

ويتراوح حجم مسام الأغشية فيه من 0.05 - 0.005 ميكرون ويحتاج إلى ضغط 5 ÷ 10 بار ويقوم بإزالة الرواسب والغرويات والبروتينات والمواد العضوية ذات الوزن الجزئي العالي والطحالب والبكتريا.





Nano Filtration (الترشيح الناقة (الترشيح متناهي الدقة)

ويتراوح حجم مسام الأغشية فيه من0.005-0.005ميكرون ويحتاج إلى ضغط 10-20 بار ويقوم بإزالة الرواسب والغرويات والبروتينات والمواد العضوية ذات الوزن الجزئي العالي و الأيونات ثنائية التكافؤ.

Reverse Osmosis التناضح العكسى 13.1.4

ويتراوح حجم مسام الأغشية فيه من0.0001-0.001ميكرون ويحتاج إلى ضغط 20÷80 بار ويقوم بإزالة الرواسب والغرويات والبروتينات والمواد العضوية ذات الوزن الجزئي العالى والأيونات ثنائية التكافؤ والأيونات أحادية التكافؤ.

جدول رقم 13-1: جدول يوضح خصائص أغشية الترشيح المختلفة ومقارنتها بالتناضح العكسي

شكل الأغشية	المواد التي يمكن فصلها	الضغط (بار)	حجم المسام (میکرون)	أنواع الأغشية
أنبوبي	رواسب وغرويات	5-1	10÷1	ترشیح رقیق Micro filtration
أغشية على شكل شعيرات جوفاء دقيقة	رواسب-غرويات وبروتينيات ومواد عضوية ذات وزن جزئي عالي والطحالب والبكتريا	10 -5	÷ 0.05 0.005	ترشیح فائق Ultra Filtration
أغشية مستوية مركبة	رواسب وغرويات وبروتينيات ومواد عضوية ذات وزن جزئي عالي والطحالب والبكتريا والأيونات ثنائية التكافؤ	20 -10	÷0.005 0.0005	ترشيح متناهي الدقة Nano Filtration
أغشية مستوية مركبة وملفوفة في شكل حلزوني	رواسب وغرويات وبروتينيات ومواد عضوية ذات وزن جزئي عالي والطحالب والبكتريا والأيونات ثنائية التكافؤ والأيونات أحادية التكافؤ	80 -20	÷ 0.001 0.00001	التناضح العكسي Reverse Osmosis

13.2 الفرق بين عمليتي الترشيح الدقيق والتناضح العكسي

يتفق كلاً من عمليتي التناضح العكسي ، والترشيح الدقيق في أنهما يفصلان الماء عما يحتوي من مكونات ، إلا أن الترشيح الميكروني يفصل المواد العالقة فقط، في حين أن الترشيح الدقيق والترشيح المتناهي الدقة والتناضح العكسي ، يمكنهما فصل العناصر الذائبة، و جدول رقم 2-13 يوضح بعض الفرق بين عملية الترشيح والتناضح العكسي.





جدول رقم 13-2: الفرق بين الترشيح الدقيق والتناضح العكسى.

التناضح العكسي	الترشيح الدقيق	۴
الضغط الأسموزي مرتفع حسب ملوحة الماء	الضغط الأسموزي صغير جداً	01
الملوحة تزداد لفصل الماء العذب أثناء العملية	الملوحة لا تزداد مع الترشيح	02
يمر الماء العذب ويبقي المحلول الملحي	تترسب العوالق المفصولة علي الغشاء.	03
سريان الماء المالح موازي للغشاء	السريان عمودي علي المرشح لفصل العناصر منه	04
يحتاج إلى ضغط مرتفع لأداء العملية (أكثر من عشرة أمثال الترشيح الدقيق)	الترشيح (حتى الدقيق) يحتاج لضغط منخفض (حتى 5 بار)	05
يمكن إزالة العناصر ذات الوزن الجزئي الصغيرة .	لا يزيل إلا العناصر المذابة ذات الوزن الجزئي المتوسط	06

13.3 أهم الأنظمة المستحدثة في أنظمة المعالجة الأولية لتحليه مياه البحر Ultra Filtration نظام الترشيح فائق الدقة

وهى أغشية على شكل شعيرات جوفاء دقيقة يتراوح حجم مسام الأغشية فيها من 0.00-0.00 ميكرون ويحتاج إلى ضغط 5- 10 بار حيث تقوم بإزالة الرواسب والغرويات والبروتينات والمواد عضوية ذات الوزن الجزئي العالى والطحالب والبكتريا.

13.3.2 مميزات أغشية الترشيح فائق الدقة 13.3.2

- 1- لــه قــدرة أعلــى علــى إزالــة الشــوائب حيــث يقــوم بإزالــة الرواســب والغرويــات والبروتينــات والمــواد العضــوية ذات الــوزن الجزئــي العــالي والطحالــب والبكتريــا يــتم تركيبــه بــين خــط البحـر ووحـدة التحليــة مباشــرة، شــكل رقــم 13-1يوضــح الشــكل العام لوحدة الترشيح فائق الدقة.
- 2- لا يحتاج إلى فلاتر رماية أو قطنية حيث تقوم الأغشية بمنع مرور الرواسب والغرويات والبروتينات والمواد العضوية ذات الوزن الجزئي العالى.
- 3- لا يحتاج إلى نظام حقن كلور أولى وإزالته حيث يتم حيث تقوم الأغشية بمنع مرور والطحالب والبكتريا حيث يتراوح حجم مسام الأغشية فيها من 0.00- 0.005 ميكرون أي أقل من حجم الخلية الطحلبية أو الخلية البكتيرية.
 - 4- مادة الصنع للأغشية تتحمل كلور حرحتى 5000 جزء في المليون.
 - 5- انخفاض معدل تكلفة التشغيل على المدى الطوبل.
- 6- صغر المساحة المطلوبة لأعمال تركيب النظام ولا تحتاج إلى أعمال مدنية مكلفة.







شكل رقم 13-1: شكل وحدة ترشيح فائق الدقة (Ultra Filtration).

(Dissolved Air Floatation) DAF المذاب 13.3.3 نظام الطفؤ بواسطة الهواء المذاب

وهو نظام معالجة لمياه البحر المحتوية على نسبة عالية من الزيوت.

DAF نظریة عمل نظام 13.3.3.1

تعتمد نظرية عمل النظام على مبدأ ارتفاع قوة التماسك للزيوت مع العوالق الموجودة بالمياه وانخفاض كثافة الزيوت عن كثافة المياه.

DAF مكونات نظام 13.3.3.2

حوض خراساني كبير الحجم مقسم إلى ثلاث غرف

- 1- غرفة الخلط : (والتي تحتوي على خلاط سريع الحركة ليتم خلط الماء بالزيوت).
- 2- غرفة التعويم : (حيث يتم دفع هواء من أسفل الغرفة ليتم إزاحة الزيوت وما تحتويه من عوالق إلى سطح حوض الفصل بفعل وزنها الجزئي الأقل من الماء).
- 3- غرفة الفصل : (حيث يتم تجميع الزيوت والعوالق السطحية وإمرارها السي مجرى تجميع إلى الخارج ويتم سحب الماء المعالج بعد تنقيته من الزيوت إلى الفلتر الرملي لتبدأ مرحلة المعالجة الأولية التقليدية).

شكل رقم 2-13 يوضح طريقة عمل نظام (DAF).


DAF خطوات عمل نظام 13.3.3.3

1- يتم سحب ماء البحر بواسطة مضخة التغذية إلى الغرفة رقم (غرفة الخلط) حيث يتم خلط الماء بالزيوت من خلال تقليب السريع.





- 2- يمر الماء بعد الخلط الجيد للماء مع الزيوت من فتحة أسفل الجدار الفاصل بين غرفة الخلط وغرفة التعويم.
- 3- يتم دفع هواء مضغوط ومختلط بماء مفاتر مع مسار الماء المار من غرفة الخلط ليتم إزاحة الزيوت وما تحتويه من عوالق إلى سطح حوض الفصل بفعل وزنها الجزئى الأقل من الماء.
- 4- يتم تجميع الزيوت والعوالق السطحية بواسطة جهاز تجميع إلى فتحة استقبال بغرفة الفصل وسحب الماء المعاج من الزيوت من فتحة أسفل الجدار الفاصل بين غرفة التعويم وغرفة الفصل.



شكل رقم 13-2: طريقة عمل نظام (DAF).


13.4 مكونات وحدة معالجة مياه البحر بالتناضح العكسي

ومن المعروف أن أي محطة تحلية بالتناضح العكسي تتكون من الثلاث مراحل الآتية:

كما هو موضح شكل رقم 13-3

- 1- مرحلة المعالجة الابتدائية وفيه يعالج الماء من الشوائب والبكتريا والمواد العالقة.
 - 2- مرحلة التحلية الذي يتم فيه فصل الأملاح من الماء.
 - 3- مرحلة المعالجة النهائية.






شكل رقم 13-3: مكونات وحدة تحليه مياه البحر بالتناضح العكسى.

13.4.1 مرحلة المعالجة الابتدائية (الأولية)

وجدير بالذكر أن ماء التغذية المستخدم في كل تكنولوجيات التحلية يحتاج لعمليات معالجة أولية للماء لإزالة المواد العالقة (من الطمي والرمال وغيرها) وكذلك إزالة الغازات الذائبة الدقيقة (كالفطريات والبكتريا والطحالب). وتساعد عملية المعالجة الأولية لماء التغذية على المحافظة على وحدة التحلية من التآكل والصدأ و تَكونْ الرواسب على أسطح الأغشية.



شكل رقم 13-4: مكونات وحدة المعالجة الأولية.

مكونات وحدة المعالجة الأولية

- 1- مضخة التغذية
 - 2- الفلتر الرملي
- 3- الفلتر القطني
- 4- منظومة حقن الكيماويات (الكلور الابتدائي- المادة المروبة- مادة نزع الكلور- الحامض- مانع الترسيب).
 - 5- شكل رقم 13-4يوضح مكونات وحدة المعالجة الأولية.






تقوم مضخة التغذية بضخ الماء المالح من خزان تغذية المحطة أو من البحر مباشرة إلى مرحلة المعالجة الابتدائية والتي يتم فيها الآتي:

- 1- عند مرور الماء يضاف إليه مادة هيبوكلوريت الكالسيوم كمصدر للكلور الابتدائي وذلك للتطهير والتعقيم وقتل البكتريا وكذلك يعتبر الكلور مادة مؤكسدة تحول أكاسيد الحديد الغير مترسبة إلى أكاسيد مترسبة يمكن أن تحجز بداخل فلتر الرمل.
- 2- مادة الترويب تضاف إلى مياه التغذية إذا لرم الأمر لكي تساعد على تماسك المواد العالقة في المياه وكذا تسهل عملية حجز هذه العوالق في فاتر الرمل.
 - 3- تصل المياه المالحة الحي فاتر الرمل متعدد الطبقات حيث تصل قدرة الفلترة به من 20- 50 ميكرون.

و يوجد داخل هذا الفلتر ثلاث طبقات من الحبيبات المعدنية على أعماق مختلفة و ذات حجم حبيبات مختلفة و كثافة كلية أيضاً مختلفة، وهذه الطبقات التي تسمى طبقات الترشيح من شأنها حجز المواد الصلبة المعلقة والعكارة وجزيئات



شكل رقم 13-5: الفلتر الرملي من الداخل.

الحديد من المياه، شكل رقم 13-5 يظهر مكونات الفلتر الرملي.

ويتكون الفلتر الرملي من:

- 1- فتحة الخدمة العلوية (ويتم استخدام هذه الفتحة في الكشف عن حالة طبقة الرملة السطحية للفاتر أو إضافة طبقات الترشيح الجديدة عند تغير مبديا المرشح).
- 2- فتحة دخول المياه للفلتر (وهي الفتحة التي يتم من خلالها دخول مياه التغذية من مضخة التغذية إلى الفلتر.
- 3- طبقة فحم الانثراثيت (وهم عبارة عن طبقة من حبيبات الفحم النشط ذات الموزن الجزئي الصغير والتي تساوى تقريباً وزن الرملة الناعمة ويقوم بإزالة الألوان و الطعم و الروائح غير المرغوب فيها بالإضافة إلى زيادة معدل الترشيح وتقليل الفترة الزمنية لعملية الغسيل العكسى.
- 4- طبقة الرملة الناعمة وهي طبقة من الرمل الناعم وتعتبر هذه الطبقة هي الطبقة الرئيسية التي يتم على سطحها عملية فصل العوالق الموجودة بالمياه.





- 5- طبقة ' ونقلها إلى الفلتر القطني)
- 6- فواني الفاترة (وهي عبارة عن فواني وفتحات يتراوح حجمها من 0.5-0.2 ميكرون و موصلة على شبكة تجميع سفلية).
- 7- فتحة الخدمة السفلية (وهي فتحة توجد أسفل الفلتر الرملي والغرض منها هي عملية إخراج المديا من الفلتر أو عمل صيانة وتغير لفواني الفلتر).

13.4.2 تكوين الفلتر الرملسي

ويتكون الفاتر الرملي من وعاء الضغط المحتوى على طبقات الرمل أو (المديا) بالإضافة إلى بعض الملحقات مثل محابس التشغيل والغسيل العكسي والشطف ويكون عددهم في معظم الأحوال حوالي (5) محابس وعدادات قياس ضغط الدخول والخروج للمياه داخل الفاتر بالإضافة إلى محبس خروج الهواء والذي يتم استخدامه بعد عملية الغسيل العكسي ويتم فتحه قبل التشغيل الطبيعي للفاتر لضمان خروج الهواء من الفلتر.


13.4.3 مراحل عمل الفلتر الرملي

يوجد العديد من مراحل العمل الخاصة بالفاتر الرملي، شكل رقم 13-6 يوضح وضع المحابس أثناء توقف الفاتر عن العمل، و تنقسم مراحل عمل الفاتر إلى المراحل الآتية:

- 1- التشخيل الطبيعي، شكل رقم 13-7 يوضح وضع المحابس أثناء التشغيل الطبيعي، ويعتبر هذا الوضع هو وضع التشغيل الطبيعي للفاتر الرملي حيث يتم فتح المحبس رقم (1) ورقم(4) ليمر الماء من فتحة الدخول العلوية عند المحبس رقم (1) ليمر الماء عبر طبقات الرمل ليتم ترشيحه حتى 50 ميكرون ثم يخرج الماء المرشح من فتحة الخروج عند المحبس رقم (4).
- 2- الغسيل العكسي، شكل رقم 13-8 يوضح وضع المحابس أثناء الغسيل العكسيي، ويعتبر هذا الوضع هو وضع الغسيل العكسي للفاتر الرملي حيث يتم اللجوء إليه عندما يصل فرق الضغط بين دخول المياه وخروجها إلى 1 بار ويتم قياس ذلك من خلال محابس قياس الضغط الموضوعة على فتحات الدخول والخروج للفاتر وعندها يتم فتح المحبس رقم (2) ورقم (3) وإغلاق باقي المحابس ليمر الماء من فتحة الخروج السفلية عند المحبس رقم (3) ليمر الماء من أسفل إلى أعلى عبر طبقات الرمل ليتم غسلها وفي معظم الأحوال يتم دفع هواء مضغوط مع ماء الغسيل لإسراع وتسهيل عملية الغسيل وفصل الشوائب المعلقة بحبيبات الرمل ثم يخرج ماء الغسيل محملاً بالشوائب الموجودة داخل الفلتر من فتحة الغسيل عند المحبس رقم (2).








شكل رقم 13-7: وضح المحابس للفلتر الرملي أثناء التشغيل.

شكل رقم 13-6: وضح المحابس للفاتر الرملي أثناء توقف الفلتر.

3- الشطف، شكل رقم 13-9 يوضح وضع المحابس أثناء الشطف، ويعتبر هذا الوضع هو وضع الشطف للفاتر الرملي حيث يتم اللجوء إليه بعد عملية الغسيل العكسي للفاتر لضمان عودة محتويات الفاتر إلى موضعها داخل الفاتر تبعاً لوزنها الجزئي وعندها يتم فتح المحبس رقم (1) ورقم(5) وإغلاق باقي المحابس ليمر الماء من فتحة الدخول العلوية عند المحبس رقم (1) ليمر الماء من أعلى إلى أسفل عبر طبقات الرمل ليتم شطفها واستقرار حبيبات المديا في موضعها الصحيح تبعاً لوزنها الجزئي.



شكل رقم 13-9: وضح المحابس للفلتر الرملي أثناء الشطف.

شكل رقم 13-8: وضح المحابس للفلتر الرملي أثناء الغسيل العكسي.






13.4.4 نظام حقن كيماويات المعالجة الأولية

تقوم مضخة التغذية بضخ الماء المالح من خزان تغذية المحطة أو من البحر مباشرة المي مرحلة المعالجة الابتدائية والتي يتم فيها الآتي:

- 2- يتم إضافة المادة المروية إلى مياه التغذية إذا لزم الأمر لكي تساعد على تماسك المواد العالقة في المياه وكذا تسهل عملية حجز هذه العوالق في فلتر الرمل.
- 3- يتم إضافة مادة الصوديوم ميتا بيسلفيت إلى الماء لنزع الكلور المتبقي في الماء قبل الدخول على الأغشية حتى لا يحدث تأكل للأغشية حيث يعتبر الكلور عامل مؤكسد قوى للمادة التي يصنع منها الغشاء أو يمكن استعمال فاتر الكربون النشط لامتصاص الباقي من الكلور قبل دخوله إلى الغشاء.
- 4- ثم يتم إضافة الحامض ومانع الترسيب للقشور الذي يمنع ترسيب الأملاح داخل الأغشية

13.4.5 فلاتر التنقية الدقيقة

ثم يمر الماء على فلاتر التنقية الدقيقة التي تنقى المياه حتى 5 ميكرون، و التكون الفلتر القطني من وعاء مصنوع من SS أو من PVC أو من مواد آخرى مقسم من الداخل إلى غرفتين أحدهما علوية وهي التي يوجد بها الشمعات القطنية وأخرى سفلية وهي الغرفة التي يبتم فيها تجميع المياه المرشحة عبر دليل الشمعات القطنية ويركب المدليل من ماسورة مجوفة مصنوع من الحدليل من ماسورة مجوفة مصنوع من المسفل ومصمطه من أعلى حيث يتم أسفل ومصمطه من أعلى حيث يتم ترشيح المياه عبر طبقات الفاتر لتمر



شكل رقم 13-10: شكل لفلتر التنقية الدقيقة من الداخل.

عبر ثقوب الدليل ومنه إلى غرفة التجميع السفلية التي تنقلها إلى ماسورة الدخول السي مضخة الضغط العالي بالإضافة إلى عدادات قياس ضغط الدخول والخروج للمياه والتي تقوم بقياس فرق الضغط داخل الفلتر ليتم تغيير شمعات الفلتر عندما يصل فرق الضغط داخل الفلتر إلى 1 بار بالإضافة إلى محبس خروج الهواء والذي يتم استخدامه لخروج الهواء من الفلتر بعد تغير الشمعات بالإضافة إلى فتحة صرف






الغسيل السفلية، شكل رقم 13-10 يوضح شكل فلتر التنقية الدقيقة من الداخل، ثم بعد ذلك تمر المياه إلى مضخة الضغط العالي التي تعمل على رفع الضغط حتى تتم عملية التحلية.

13.5 وحدة التناضح العكسي

تتكون وحدة التناضح العكسي من مضخة الضغط العالي و أوعية الضغط و أغشية التحليه و نظام توفير الطاقة الكهربائية طبقاً لما هو موضح شكل رقم 13-11.



13.5.1 مضخة الضغط العالي

وهم عبارة عن مضخة تتكون من عدة مراحل من المراوح الداخلية والتي تقوم برفع قيمة الضغط المناسب لعملية استخلاص الأملاح داخل الأغشية, شكل رقم 13-12 يوضح شكل مضخة الضغط العالي.



شكل رقم 13-12: مضخة الضغط العالى.





13.5.2 أوعية الضغط

وهو عبارة عن وعاء مجوف يحتوى بداخله على أغشية استخلاص الأملاح, وهو مصنوع من مادة الألياف الزجاجية المقواه والتي تستطيع أن تتحمل ضغط حتى 80 بار.

ويتم اتصاله بماسورة المياه المالحة الخارجة من مضخة الضغط العالى والمصنوعة من الاستلس بطريقتين هما:

إما الاتصال الطرفي من ناحية الرأس.

أو الاتصال الجانبي.

شكل رقم 13-13 و شكل رقم 13-14يوضح شكل الإتصال لأوعية الضغط.



شكل رقم 13-14: توصيل أوعية الضغط من الجانب.




شكل رقم 13-13: توصيل أوعية الضغط من الأمام.

13.5.3 الغشاء

والأغشية عبارة عن مواد طبيعية أو صناعية شبه نفاذة أي تسمح بمرور الماء فقط دون الأملاح. وتتكون أغشية التناضح العكسي من مواد خاصة (مثل أسيتات السيليوز) أو البولي أميد، أما علي شكل شعيرات (خيوط) مجوفة مثل خيوط شعر الرأس تقريباً ملفوفة علي شكل حرف U، أو علي شكل ألواح حلزونية ملفوفة. وتعمل الأغشية بما يسمي بنظرية السريان بالامتصاص الانتقائي بالخاصية الشعرية. أي أن طبيعة الغشاء تسمح بامتصاص الماء فقط (ورفض امتصاص الأملاح). وتعتمد قدرة الغشاء علي فصل الأملاح علي قطر المسام التي من خلالها يمر الماء الممتص، ويتم تصنيع الأغشية على عدة أشكال كما هو موضح شكل رقم 13-15.








شكل رقم 13-15: أشكال تصنيع أغشية التناضح العكسي.

أنواع الاغشية المستخدمة في تحلية مياه البحر

أغشية الصفائح المركبة (Plate and) frame

وهي نوع تتركب من مجموعة من الاغشية على شكل صفائح المركبة وفي هذا النوع من الاغشية يتم دخول ماء البحر من فتحة أسفل الصفائح ليمر الماء الالي من الملاح من خلال طبقات الصفائح تاركا الملاح على سطح الصفائح كما هو موضح شكل رقم 16-13.




شكل رقم 13-16: شكال أغشية الصفائح المركبة.





الشعيرات الدقيقة المجوفة (Hollow fine fiber)

وهي عبارة عن شعيرات دقيقة (خيوط) مجوفة مثل خيوط شعر الرأس تقريباً حيث يمر الماء من قلب الشعيرة تاركاً الماء الأكثر تركيزاً من القلب والماء الأقل تركيزاً يمر إلى الخارج من سطحها الخارجي كما هو موضح شكل رقم 13-17.




شكل رقم 13-17: شكال أغشية الشعيرات الدقيقة المجوفة.

أغشية اللوح الحلزوني: (Spiral wound)

وهو عبارة عن جزء اسطواني طوله متر وقطره 8 بوصة ويحتوي بداخله على عدد من الطبقات التشريحية (16:14 طبقة) يتم خلالها عملية . فصل الأملاح واستخلاص الماء العذب من ماء البحر.


وتتكون كل طبقة من تلك الطبقات من ثلاث طبقات داخلیه ملفوفة فی شکل حلزونــــى حـــول ماسـورة تجميــع بمنتصف الغشاء طبقاً لما هو موضح شكل رقم 13-18 وترتيب تلك



- 1- طبقة الشبكية الحاملة للمياه المالحة.
- 2- طبقة الغشاء الشبه منفذة والمصنوعة من مادة البولي أميد والتي تسمح بمرور الماء العذب وتفصل الملح إلى الخارج.
- 3- طبقة الشبكية الحاملة للماء العذب والتي يتم من خلالها نقل الماء إلى ماسورة تجميع الماء العذب الموجودة منتصف الغشاء.

موفر الطاقة (جهاز استرجاع الطاقة):

وهـو عبـارة عـن جهـاز ميكانيكي يقـوم بالإسـتفادة مـن ضـغط خـروج الأغشـية والـذي يتراوح بين 60 إلى 63 بار في عملية رفع قيمة ضغط مياه دخول الأغشية وتقليل



شكل رقم 13-18: شكال أغشية اللوح الحلزوني.






ضغط مضخة الضغط العالي إلى 45 بار وبالتالي توفير الطاقة المستهاكة من محرك المضخة الرفع قيمة الضغط إلى حدود 65 بار وهو ضغط دخول الأغشية وأيضاً تقليل حجم المضخة اللازمة للوصول لتلك القيمة (65 بار).

وأجهزة استرجاع الطاقة هذه أجهزة ميكانيكية وتتكون عموماً من توربينان من النوع الذي بوسعه تحويل ضغط الخروج للمياه المرتجعة (المياه المركزة) من وحدة التحلية إلى طاقة حركية، شكل رقم 19-13 يوضح بعض أنواع أجهزة تزفير الطاقة.







شكل (ج): مبادل الضغط.

شكل (أ): التربينة.

شكل (أ): الشاحن التربيني.


شكل رقم 13-19: أشكال أجهزة توفير الطاقة.

13.6 مرحلة المعالجة النهائية

حقن كيماويات المعالجة النهائية

وهي عملية إضافة مواد كيماوية إلى المياه المنتجة بهدف تحسين جودة المياه ومطابقتها لمواصفات مياه الشرب تبعاً لاشتراطات وزارة الصحة لمواصفات مياه الشرب طبقاً لما هو موضح شكل رقم 13-20 هي تتضمن الأتي:

1- عملية حقىن مسادة كربونسات الصوديوم الغذائية إلى المياه المنتجة بهدف رفع قيمة pH (6-5.6) للمياه مسن الحامضي pH (6-5.6) إلى المتعادل pH (8-5.5).



شكل رقم 13-20: مكونات مرحلة المعالجة النهائية.






2- عملية التعقيم للمياه المنتجة وهي عملية إضافة الكلور إلى المياه المنتجة بهدف تعقيم المياه داخل خطوط النقل والخزانات حتى تصل المياه إلى المستهلك خالية من الكائنات الميكروبية الدقيقة (البكتيريا والفيروسات).

أهم الأنظمة المستحدثة لمرحلة المعالجة النهائية

ونظراً لأن المياه المحلاة المنتجة من محطات التحلية بنظام الضعط الإسموزي العكسي تتصف بأنها مياه منخفضة الملوحة (وشديدة اليسر) مما يجعلها شديدة الشراهة لإذابة الأملاح والتفاعل مع المعادن وهذا ييؤثر علي تآكل الخزانات وخطوط المياه وشبكات التوزيع المعدنية مما يبودي إلى ظاهرة المياه الصفراء عند يودي إلى ظاهرة المياه الصفراء عند فتح صنبور المياه لذلك يتم إضافة أملاح الكالسيوم التي تعيد للمياه المعادن التي توزنها المعادن التي تودي إلى توازنها



شكل رقم 13-21: نظام مبادل الكالسيت.

الأيونى والمعدني لتكون المياه في نهاية عملية الإنتاج صالحة للشرب وأمان من الناحية الكيميائية والبيولوجية وطبقاً لمواصفات مياه الشرب التي تحددها وزارة الصحة لكل دولة ومنظمة الصحة العالمية، شكل رقم 13-21 يوضح نظام مبادل الكالسيت.





أجهزة القياس والتحكم الموجودة داخل محطة التحلية

يتم وضع مجموعة أجهزة قياس وحساسات ومحابس في مسار خطوط سحب والطرد لمضخة الضغط العالي والأغشية

جهاز قياس تصرف لمياه التغذية

يقوم بقياس كمية مياه التغذية قبل الدخول على مضخة الضغط العالي وتسجيل قيمتها كما هو موضح شكل رقم 13-22.



شكل رقم 13-22: قياس تصرف لمياه التغذية.

جهاز قياس ملوحة مياه التغذية

يقوم بقياس ملوحة مياه التغذية قبل الدخول على مضخة الضغط العالي وإيقاف المحطة تلقائيا في حالة وصول ملوحة مياه التغذية إلى أكثر من القيمة المسموح بها كما هو موضح بالشكل رقم 13-23



شكل رقم 13-23: جهاز قياس ملوحة مياه التغذية .

حساس حرارة

لقياس درجة حرارة المياه الداخلة إلى أغشية التحلية وفى حالة وصول درجة الحرارة إلى 40 م يقوم الحساس بإرسال إشارة إلى جهاز المتحكم ليقوم بدوره بإعطاء أمر بإيقاف المحطة وذلك لحماية أغشية التحلية من التأثير الضار لارتفاع درجة الحرارة كما هو موضح بالشكل رقم 13-24.



شكل رقم 13-24 حساس الحرارة.





حساس ORP

قياس نسبة الكلور المتبقي بعد حقن مادة الصوديوم ميت بيسافيت (SMS) بواسطة جهاز ORP للتأكد من أن نسبته تساوى صفر وفى وجود كلور متبقي يقوم الجهاز بإرسال إشارة إلى وحدة التحكم للمحطة بتوقف المحطة لمنع وصول الكلور إلى الأغشية حتى لا يحدث تأكل لها.

جهاز قياس ضغط السحب

يقوم بقياس الضغط بخط السحب لمضخة الضغط العالي ليقوم بحمايتها في حالة انخفاض الضغط في الخط عن 1.5 ضغط جوى يقوم الحساس بإرسال إشارة إلى جهاز التحكم بإيقاف المحطة وفي حالة بدأ التشغيل يقوم بحماية المضخة وذلك بعد السماح بتشغيل المضخة إلا في حالة وصول الضغط إلى 1.5 بار. كما هو موضح شكل رقم 1.5 بار.

جهاز قياس ضغط الطرد

يقوم بقياس الضغط في خططرد المضخة وذلك لحماية أغشية التحلية من ارتفاع الضغط المسموح به وفي حالة زيادة الضغط في الخطء ت 75 ضغط جوى يقوم بإرسال إشارة إلى جهاز التحكم بإيقاف المحطة حتى لا يحدث تأثير سلبي على الأغشية نتيجة لزيادة الضغط



شكل رقم 13-25جهاز قياس ضغط السحب.

حساس فرق ضغط بين الدخول والخروج

يقومان بقياس الضغط فى خط التغذية وخط المياه المركزة ويتم إرسال قيمتها إلى جهاز التحكم الذي يقوم بدوره بقياس الضغط بين الحساسين ويعتبر الفرق فى الضغط بين الدخول والخروج هو العامل الذي يحدد مدى كفاءة الأغشية

وفى حالة زيادة فرق الضغط عن 5-6 ضغط جوى يقوم جهاز التحكم بإيقاف المحطة وإعطاء رسالة لعامل التشغيل بضرورة عمل غسيل كيميائي لأغشية التحلية لاستعادة كفاءتها

محيس السحب

يتم التحكم من خلاله في عملية الشطف للاغشية فيقوم بالغلق في حالة الشطف وبالفتح في حالة الشطف وبالفتح في حالة التشغيل العادي للمحطة





محبس المياه المركزة

فى حالة عدم وجود منظومة توفير الطاقة مثل (التربو تشارج او التربينة او (PX), حيث يتم من خلال التحكم فى ضغط التشغيل وذلك بالغلق أو الفتح لمحبس تدريجيا حتى يتم الوصول إلى ضغط التشغيل المطلوب، شكل رقم 13-28 و شكل رقم 13-29 يوضحان وحدة التحلية بإستخدام نظام توفير الطاقة وبدون إستخدام نظام توفير الطاقة.

محبس التحكم في مسار المياه المنتجة بعد أغشية التحلية

يقوم بالتحكم في مسار المياه المنتجة في حالة التشغيل العادي وفى حالة الغسيل الكيميائي.

المحبس الثلاثي الأوجه


هـو محـبس يتحكـم فـى اتجـاه سـير الميـاه المركـزة فـى حالـة التشغيــل العـادى أو فـى حالة الغسيل الكيميائي

جهاز قياس تصرف المياه المركزة

يقوم بقياس كمية المياه المركزة وتسجيل قيمتها جهاز قياس تصرف المياه المنتجة

يقوم بقياس كمية المياه المنتجة وتسجيل قيمتها جهاز قياس ملوحة المياه المنتجة


يقوم بقياس ملوحة المياه المنتجة وإيقاف المحطة تلقائيا في حالة وصول ملوحة المياه المنتجة إلى أكثر من القيمة المسموح بها.



شكل رقم 13-26 شكل تخطيطي لمرحلة RO تعمل بدون موفر طاقة موضح عليها اجهزة وعدادات القياس







شكل رقم 13-27 شكل تخطيطي لمرحلة RO تعمل باستخدام موفر طاقة من نوع التربو تشارج موضح عليها أجهزة القياس.

غرفة التحكم الرئيسية

وهمى عبارة عن غرفة تحتوى على جميع أجهزة المتحكم والتشغيل (مفاتيح التشغيل والإيقاف – أجهزة القياس للضغوط والمناسيب والأملاح وPH) للمعدات والأجهزة المستخدمة في المحطة ويتم توصيلها بجهاز حاسب الالى ليتم المتحكم في المحطة من خلال الحاسب الالى. كما هو موضح شكل رقم 13-28و شكل رقم 29-13.



شكل رقم 13-29 غرفةالتحكم (ب)



شكل رقم 13-28غرفة التحكم (أ)





14.1 تعليمات التشغيل والصيانة لمحطات تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي 14.1 أنواع المياه على حسب نسبة الملوحة

ينقسم الماء علي الأرض حسب ملوحته إلى قسمين أساسيين, هما الماء العذب والماء المالح، الماء العذب تتراوح نسبة الملوحة فيه من صفر (الماء المقطر) وحتى 1000 جزء في المليون. والماء المالح إما أن يكون ماء الآبار متوسطة الملوحة, أو ماء البحار شديدة الملوحة. أما مياه الآبار منخفضة الملوحة فتتراوح نسبة الملوحة فيه من 1000 وحتى 5000 جزء في المليون، بينما ماء الآبار مرتفع الملوحة فتتراوح نسبة الملوحة فيه من 5000 إلى 10000 جزء في المليون بينما تتراوح نسبة الملوحة في ماء البحر من30000 وحتى 10000 جزء في المليون, حيث تزداد الملوحة في الخلجان والبحار الميتة (حيث لا روافد للأنهار والأمطار).

أما مياه البحر المتوسط فتتراوح نسبة الملوحة فيه من 33000 وحتى 37000 جزء في المليون أما مياه البحر الأحمر فتتراوح نسبة الملوحة فيه من 40000 وحتى 45000 جزء في المليون أما مياه الخليج العربي فتتراوح نسبة الملوحة فيه من 50000 وحتى 75000 جزء في المليون أما مياه البحر الميت فتتراوح نسبة الملوحة فيه من 65000 وحتى 75000 جزء في المليون

14.2 خصائص المياه

تنقسم خصائص المياه إلى:

- خصائص طبيعية : وتشمل درجة الحرارة، والعكارة، واللون، والطعم، والرائحة.
 - خصائص كيماوية : وتشمل الرقم الهيدروجيني (pH) والعسر الكلى Total) (Total) والعسر الكلى (T.D.S).
 - خصائص بيولوجية : وتشمل جميع أشكال الحياة التي يحتويها الماء مثل البكتريا والفيروسات والطحالب.

14.3 الخصائص الطبيعية للمياه

1- درجة الحرارة:

وهي تؤثر علي عمليات التنقية ، حيث تساعد علي سرعة ذوبان الكيماويات المضافة وسرعة ترسيب الجسيمات الدقيقة.

2- العكارة:

قد تكون العكارة مواد عضوية مثل الطحالب، التي تسبب مشاكل كبيرة ما لم تعالج كيماوياً لوقف تكاثرها وقد تكون العكارة مواد غير عضوية مثل الطمي والرمال، وقد تصل إلى عدة





آلاف من الأجزاء في المليون في المياه السطحية، و تكون أقل كثيرا في المياه الجوفية نظرا لأن الأخيرة تعرضت للترشيح أثناء مرورها في طبقات التربة.

وقد تكون العكارة مواد غروية، وتندرج تحت هذا الاسم المواد الصغيرة الحجم جداً التي لا يمكن رؤيتها بالميكروسكوب العادي. وتوجد هذه المواد في حالة متوسطة بين التعلق والذوبان، ولكن يمكن تنقيتها بالترشيح.

3- اللون:

يتلون الماء في المياه السطحية نتيجة تحلل المواد العضوية أو وجود مواد غير عضوية مثل الحديد و المنجنيز.

ويعتبر تلون الماء من أكثر الدلالات على عدم صلاحيته للاستعمال الأدمي ومعظم الاستخدامات الصناعية.

4- الطعم:

يكون الماء في بعض الأحيان ذو طعم غير مستساغ نتيجة لاحتوائه على الطحالب والمواد العضوية أو لاختلاطه بمياه الصرف أو المخلفات الصناعية قبل التنقية.

5- الرائحة:

عادة ما يرتبط وجود طعم غير مستساغ بوجود رائحة غير مستحبة في نفس الوقت.

14.4 الخصائص الكيميائية للمياه

1- الرقم الهيدروجيني pH

ويرمز له بالرمز pH ، وهو يعبر عن درجة ميل المادة (المياه) إلي الحمضية أو القلوية إن لم تكن متعادلة، وهو مقسم من الصفر إلى 14.

والرقم 7 يدل على التعادل وهو الرقم الهيدروجين للمياه النقية.

وإذا قل عن 7 دل ذلك على حمضية المياه، والمياه الحمضية تسبب تأكل للأسطح الحاوية لها

وإذا زاد عن 7 دل على قلويتها. ،و المياه القلوية ترسب قشوراً على تلك الأسطح.

2- العسر: (Total HARDNESS)

وينشأ عن وجود أملاح الكالسيوم والماغنسيوم الذائبة في المياه، وينتج عن العسر زيادة الرقم الهيدروجيني للماء وترسيب قشور على الأسطح، بالإضافة إلى إكساب الماء طعما غير مستساغ ويصعب مع الماء العسر استخدام الصابون.





3- الأكسجين الذائب

يتواجد الأكسجين ذائبا في المياه بصفة دائمة، وتزيد نسبته في المياه الباردة عنها في المياه الساخنة. ويؤدى وجود الطحالب في المياه إلى إنتاج الأكسجين نهارا فتزيد نسبته بالنهار، بينما تسلكه ليلا فتقل نسبته بالليل وتؤدى زيادة نسبة الأكسجين الذائب في الماء إلى تأكل السطوح المعدنية الملامسة له.

4- الأملاح الذائبة الكلية (T.D.S)

تمثل أملاح كلوريد الصوديوم الذائبة في الماء من 85٪ إلى 90٪ من مجموع الأملاح الذائبة وتصل كميتها في المياه الطبيعية إلى 500 جزء في المليون أو أكثر وتحتوى على نسبة من أملاح الصوديوم. وهنك حد أقصى للمواد الصلبة الذائبة في الماء وهو 1000 جزء في المليون حتى لا تسبب للمستهلكين مشاكل صحية أو تكسب الماء طعماً ورائحة غير مقبولين علاوة على أن بعض المواد الذائبة ضارة بصحة الإنسان، لذلك من الضروري إعطاء عناية خاصة للتخلص منها أثناء عمليات التنقية .

14.5 الخصائص البيولوجية للمياه

هي عبارة عن ما تحويه المياه من بكتريا وفيروسات ضارة بصحة المستهلكين. ويؤدي الكشف عن هذه البكتريا والفيروسات إلى وضع النظم السليمة للتنقية والتعقيم بما يكفل قتل هذه الكائنات المسببة للأمراض.

15 تعليمات تشغيل محطة التحلية بنظام التناضح العكسي

15.1 تعليمات ما قبل التشغيل

يجب مراعاة التعليمات الآتية قبل البدا في تشغيل محطة التحلية (قبل تشغيل مضخات التغذية والضغط العالي والمياه المنتجة والكيماويات)

- 1- التأكد من ملئ خزان المياه المالحة الخاص بتغذية المحطة
 - 2- التأكد من فتح محابس السحب والطرد لمضخة التغذية
- 3- التأكد من فتح محابس السحب والطرد لمضخة الضغط العالى
- 4- في حالة عدم وجود منظومة توفير الطاقة مثل (التربو تشارج أو التربينة أو PX) يتم التأكد من فتح محبس المياه المركزة على أخره قبل التشغيل
 - 5- التأكد من أن جميع محابس الفلاتر الرملية والقطنية في وضع التشغيل الطبيعي
- 6- التأكد من ملى جميع خزانات الكيماويات بالتركيزات المطلوبة لكل مادة وجميع مضخات الكيماويات في وضع التشغيل الطبيعي وعند معدل الحقن المطلوب لكل مادة كيماوية
 - 7- التأكد من فتح محبس مضخة المياه المنتجة





- 8- التأكد من وصول الكهرباء للوحة التشغيل عن طريق عداد الفولت ومن فصل جميع مفاتيح
 اللوحة قبل توصيل اللوحة الرئيسية
 - 9- التأكد من عدم وجود أية سلوك عارية أو غير مربوطة جيدا

15.2 تعليمات بدأ التشغيل لمحطة التحلية بنظام التناضح العكسي

بعد توصيل سكينة الكهرباء الخاصة بلوحة التشغيل الرئيسية للمحطة وبعد التأكد من ملى خزان المياه المالحة (خزان التغذية) يتم إتباع الاتي:

15.2.1 التشغيل اليدوي لمضخة التغذية

- 1- فتح محابس السحب والطرد لمضخة التغذية
- 2- فتح محبس اخذ الهواء الخاص بالمضخة من فتحة عند خط الطرد للمضخة والتأكد من عدم وجود هواء في مسار خط السحب للمضخة حتى لا يودى إلى حدوث ظاهرة التكهف للمضخة.
- محبس الهواء محبس الخروج محبس مضخة التغنية

شكل رقم 15-1: محابس مضخة التغذية.

3- يتم تشغيل المضخة من خلال مفتاح الكهرباء الموجود بلوحة التشغيل

15.2.2 التشغيل الالى لمضخة التغذية

- 1- يتم التحكم في مضخات التغذية بالتبادل طبقا للحاجة وذلك عن طريق وضع حساس ضغط PS على خط الطرد ففي حالة زيادة الضغط في خط المياه عن 6 ضغط جوى يقوم حساس الضغط بإرسال إشارة إلى جهاز التحكم الذي يقوم بدوره بإيقاف المحطة وذلك لحماية الخط من الانفجار.
- 2- يتم وضع جهاز قياس FSF) Flow meter) وذلك لقياس كمية المياه المتدفقة وتسجيلها بسجل الجهاز لحين الحاجة إليها والاستفادة منها في ضبط قيمة تصرف مضخات الحقن الكيميائي.

15.2.3 تشغيل نظام حقن كيماويات المعالجة الأولية

تقوم مضخة التغذية بضخ الماء المالح من خزان تغذية المحطة أو من البحر مباشرة إلى مرحلة المعالجة الابتدائية والتي يتم فيها الآتي:

1- يتم إضافة مادة هيبوكلوريت الكالسيوم إلى مياه التغذية كمصدر للكلور الابتدائي وذلك التطهير والتعقيم وقتل البكتريا وكذلك يعتبر الكلور مادة مؤكسدة تحول أكاسيد الحديد الغير مترسبة إلى أكاسيد مترسبة يمكن أن تحجز بداخل فلتر الرمل






- 2- يتم إضافة المادة المروية إلى مياه التغذية إذا لزم الأمر لكي تساعد على تماسك المواد العالقة في المياه وكذا تسهل عملية حجز هذه العوالق في فلتر الرمل .
- 3- يتم إضافة مادة الصوديوم ميتا بيسلفيت إلى الماء لنزع الكلور المتبقي في الماء قبل الدخول على الأغشية حتى لا يحدث تأكل للأغشية حيث يعتبر الكلور عامل مؤكسد قوى للمادة التي يصنع منها الغشاء أو يمكن استعمال فلتر الكربون النشط لامتصاص الباقي من الكلور قبل دخوله إلى الغشاء .
- 4- ثم يتم إضافة الحامض ومانع الترسيب للقشور الذي يمنع ترسيب الأملاح داخل الأغشية، ثم يتم التأكد من دخول الكيماويات إلى المياه عن طريق القياسات الأتية:
 - أ. قياس نسبة الكلور الابتدائي عن طريق جهاز الكتروني لحظي أو جهاز قياس عيني
- ب. قياس الأس الهيدروجيني للمياه المالحة عن طريق جهاز الكتروني لحظي أو جهاز قياس عيني
- ج. قياس نسبة الكلور المتبقي بعد حقن مادة الصوديوم ميت بيسلفيت (SMS) بواسطة جهاز ORP للتأكد من أن نسبته تساوى صفر وفى وجود كلور متبقي يقوم الجهاز بإرسال إشارة إلى وحدة التحكم للمحطة بتوقف المحطة لمنع وصول الكلور إلى الأغشية حتى لا يحدث تأكل لها
 - د. متابعة أداء تشغبل مضخات حقن الكيماو بات.

تعليمات تشغيل مضخات منظومة حقن الكيماويات

قبل البدأ في تشغيل المحطة يتم التأكد من ملى جميع خزانات الكيماويات بالتركيزات المطلوبة لكل مادة وجميع مضخات الكيماويات في وضع التشغيل الطبيعي وعند معدل الحقن المطلوب لكل مادة كيماوية

أسلوب التحكم في مضخات الحقن الكيميائي .

تختلف كمية المواد الكيميائية اللازمة لإتمام عملية التحلية طبقاً لكميات المياه المطلوب إنتاجها ففي حالة التشغيل اليدوي يتم التحكم في مضخات الحقن عن طريق ضبط نسبة التركيز ومعدل الحقن للمضخة تبعاً لكمية مياه التغذية للمحطة وتركيز مادة الحقن داخل تنك التحضير




شكل رقم 15-2: أنظمة حقن المواد الكيميائية.





التشغيل الالى لمنظومة حقن الكيماويات

في حالة التشغيل الالى يتم التحكم في الكمية المطلوبة عن طريق تغير سرعة المضخة وبذلك يتم تغير الكمية المحقونة من المادة الكيماوية طبقاً لكمية المياه المالحة الداخلة للمحطة والتي يتم




شكل رقم 15-3 : كيفية التحكم في ضبط قيمة الـ pH.

تحديدها بواسطة حساس قياس التصرف Flow حساس هيا التحديد ويقوم جهاز التحكم أوتوماتيكيا بتحديد كمية التصرف اللازمة المضخات الحقن الكيميائي و مثال على ذلك يتم التحكم في سرعة مضخة الحامض طبقا لقيمة الـ ph الموجودة بالمياه حتى يتم الوصول إلى القيم المطلوبة لإتمام عملية التحلية ، ويتم ذلك بواسطة برنامج محمل على الحاسب الآلي يقوم بقراءة قيمة الـ ph للمياه وإعطاء الأمر للمضخة حتى يتم الوصول إلى القيمة المطلوبة لعملية التحلية.

15.2.4 تعليمات التشغيل للفلاتر الرملية

خطوات التشغيل اليدوي

- 1- يتم فتح المحبس رقم (1) ورقم(4).
- 2- يتم التأكد من خروج الهواء من الفاتر الرملي عبر محبس الهواء الموجود أعلى الفلتر
- 3- يمر الماء من فتحة الدخول العلوية عند المحبس رقم (1) ليمر الماء حيث يمر الماء عبر طبقات الرمل ليتم ترشيحه حتى 50 ميكرون ثم يخرج الماء المرشح من فتحة الخروج عند المحبس رقم (4) كما هو موضح شكل رقم 13-7.



شكل رقم 15-4: وضح المحابس للفلتر الرملي أثناء التشغيل.

متابعة أداء الفلتر عن طريق قياس الضغط وتكون كالأتى:

- 1- ضغط الدخول للمياه قبل فلتر الرملي لا تقل عن 4 بار
 - 2- ضغط الخروج للمياه بعد الفلتر لا تقل عن3 بار
- 3- فرق الضغط بين الدخول والخروج للفاتر لا تزيد عن 1 بار





خطوات الغسيل العكسى للفاتر الرملي بالنظام اليدوي

- 1- يتم اللجوء إلى الغسيل العكسي للفلتر الرملي عندما يصل فرق الضغط بين دخول المياه وخروجها إلى 1 بار ويتم قياس ذلك من خلال عدادات قياس الضغط الموضوعة على فتحات الدخول والخروج للفلتر
- 2- يتم فتح المحبس رقم (2) ورقم (3) وإغلاق باقى المحابس ليمر المحبس رقم (3) ليمر الماء من
- الماء من فتحة الخروج السفاية عند شكل رقم 15-5: وضح المحابس للفلتر الرملي أثناء الغسيل العكسي.
 - أسفل إلى أعلى عبر طبقات الرمل لمدة 5 دقائق
- 3- يتم دفع هواء مضغوط مع ماء الغسيل لإسراع وتسهيل عملية الغسيل وفصل الشوائب المعلقة بحبيبات الرمل لمدة 15دقيقة


محبس فراشة مفتوح

محبس فراشة مغلق

- 4- يتم الاستمرار في عملية الغسيل العكسى وخرج ماء الغسيل محملاً بالشوائب الموجودة داخل الفلتر من فتحة الغسيل عند المحبس رقم (2) كما حتى تصبح مياه الخروج نقية هو موضح شكل رقم 13-8.
- 5- يتم إغلاق محابس الهواء أولا ثم يتم إغلاق محابس الغسيل العكسى ببطى لضمان استقرار حبيبات المديا في مكانها.

خطوات عملية الشطف للفلتر الرملى بالنظام <u>اليدوي</u>

تتم عملية الشطف للفلتر الرملي بعد عملية الغسيل العكسى للفلتر لضمان عودة محتويات الفلتر إلى موضعها داخل الفلتر تبعاً لوزنها الجزئى و ذلك بفتح المحبس رقم (1) ورقم (5) وإغلاق باقى المحابس ليمر الماء من فتحة الدخول العلوية عند المحبس رقم (1) ليمر الماء من أعلى إلى أسفل عبر طبقات الرمل ليتم شطفها واستقرار حبيبات المديا في موضعها الصحيح تبعاً لوزنها الجزئي كما هو موضح شكل رقم 13-9.



شكل رقم 15-6: وضح المحابس للفلتر الرملي أثناء الشطف.





15.2.5 تعليمات التشغيل للفلاتر القطنية

الفلتر القطن هو عبارة عن جسم اسطواني يقوم فلتر القطن بتنقية المياه المالحة وإزالة الشوائب حتى 5 ميكرون مصنع من الفيبر جلاس أو الأستانلس ستيل يحتوى بداخله على عدد من الشمعات ويتوقف عدد الشمعات على كمية المياه المطلوب تنقيتها والشكل التالي يوضح شكل الفلتر القطني

تعليمات التشغيل اليدوي

- 1- التأكد من خروج الهواء من الفلتر القطني عبر محبس الهواء الموجود أعلى الفلتر
 - 2- متابعة أداء الفلتر عن طريق قياس الضغط وقيمة SDI وتكون كالأتى:
 - أ. ضغط الدخول للمياه قبل فلتر القطني لا تقل عن 3 بار
 - ب. ضغط الخروج للمياه بعد الفلتر لا تقل عن2 بار
 - ج. فرق الضغط بين الدخول والخروج للفلتر لا تزيد عن 1 بار
- د. قياس أداء الفلتر بواسطة جهاز SDI 15 بحيث لا تزيد قيمتها عن 3 عند 15 SDI 15

تعليمات الصيانة للفلتر القطني

عند انسداد الفلتر يمنع منعا تاما عمل غسيل للشمعات واستخدامها مرة أخرى ولكن يتم استبدالها بشمعات جديدة ويراعى عند تركيب شمعات جديده إحكام الغلق على الشمعات من أعلى الفلتر بواسطة السوست الحاكمة للشحنة

15.3 أجهزة القياس والتحكم لمرحلة التناضح العكسى

يتم وضع مجموعة أجهزة قياس وحساسات ومحابس في مسار خطوط سحب والطرد لمضخة الضغط العالى والأغشية

- 1- جهاز قياس تصرف لمياه التغذية، يقوم بقياس كمية مياه التغذية قبل الدخول على مضخة الضغط العالى وتسجيل قيمتها.
- 2- جهاز قياس ملوحة لمياه التغذية، يقوم بقياس ملوحة مياه التغذية قبل الدخول على مضخة الضغط العالي وإيقاف المحطة تلقائيا في حالة وصول ملوحة مياه التغذية إلى أكثر من القيمة المسموح بها.
- 3- حساس حرارة، لقياس درجة حرارة المياه الداخلة إلى أغشية التحلية وفى حالة وصول درجة الحرارة إلى 35 م يقوم الحساس بإرسال إشارة إلى جهاز التحكم ليقوم بدوره بإعطاء أمر بإيقاف المحطة وذلك لحماية أغشية التحلية من التأثير الضار لارتفاع درجة الحرارة.
- 4- حساس ORP، قياس نسبة الكلور المتبقي بعد حقن مادة الصوديوم ميت بيسلفيت (SMS) بواسطة جهاز ORP للتأكد من أن نسبته تساوى صفر وفى وجود كلور متبقي يقوم الجهاز بإرسال إشارة إلى وحدة التحكم للمحطة بتوقف المحطة لمنع وصول الكلور إلى الأغشية حتى لا بحدث تأكل لها.





- 5- حساس ضغط السحب، يقوم بقياس الضغط بخط السحب لمضخة الضغط العالي ليقوم بحمايتها في حالة انخفاض الضغط في الخط عن 1.5 ضغط جوى يقوم الحساس بإرسال إشارة إلى جهاز التحكم بإيقاف المحطة وفي حالة بدأ التشغيل يقوم بحماية المضخة وذلك بعد السماح بتشغيل المضخة إلا في حالة وصول الضغط إلى 1.5 بار .
- 6- حساس الضغط الطرد، يقوم بقياس الضغط في خط طرد المضخة وذلك لحماية أغشية التحلية من ارتفاع الضغط المسموح به وفي حالة زيادة الضغط في الخط عن 75 ضغط جوى يقوم بإرسال إشارة إلى جهاز التحكم بإيقاف المحطة حتى لا يحدث تأثير سلبي على الأغشية نتيجة لزيادة الضغط.
- 7- حساس فرق ضغط بين الدخول والخروج، يقومان بقياس الضغط في خط التغذية وخط المياه المركزة ويتم إرسال قيمتها إلى جهاز التحكم الذي يقوم بدوره بقياس الضغط بين الحساسين ويعتبر الفرق في الضغط بين الدخول والخروج هو العامل الذي يحدد مدى كفاءة الاغشية. وفي حالة زيادة فرق الضغط عن 5 ضغط جوى يقوم جهاز التحكم بإيقاف المحطة وإعطاء رسالة لعامل التشغيل بضرورة عمل غسيل كيميائي لأغشية التحلية لاستعادة كفاءتها.
- 8- محبس السحب، يتم التحكم من خلاله في عملية الشطف للاغشية فيقوم بالغلق في حالة الشطف وبالفتح في حالة التشغيل العادي للمحطة.
- 9- محبس المياه المركزة، في حالة عدم وجود منظومة توفير الطاقة مثل (التربو تشارج او التربينة او PX) حيث يتم من خلال التحكم في ضغط التشغيل وذلك بالغلق أو الفتح لمحبس تدريجيا حتى يتم الوصول إلى ضغط التشغيل المطلوب
- 10- محبس التحكم في مسار المياه المنتجة بعد أغشية التحلية، يقوم بالتحكم في مسار المياه المنتجة في حالة الغسيل الكيميائي.
- 11- المحبس الثلاثي الأوجه، هو محبس يتحكم في اتجاه سير المياه المركزة في حالة التشغيل العادي أو في حالة الغسيل الكيميائي
 - 12- جهاز قياس تصرف المياه المركزة، يقوم بقياس كمية المياه المركزة وتسجيل قيمتها.
 - 13- جهاز قياس تصرف المياه المنتجة، يقوم بقياس كمية المياه المنتجة وتسجيل قيمتها
- 14- جهاز قياس ملوحة المياه المنتجة، يقوم بقياس ملوحة المياه المنتجة وإيقاف المحطة تلقائيا في حالة وصول ملوحة المياه المنتجة إلى أكثر من القيمة المسموح بها.


15.4 تعليمات تشغيل مضخة الضغط العالى ومرحلة التناضح العكسى

- 1- ضغط الدخول على مضخة الضغط العالي يتراوح من 2:5.5 بار
 - 2- ضغط الخروج للأغشية يتراوح من 60÷65 بار
 - 3- فرق الضغط على الأغشية لا يزيد عن 3 بار
- 4- فحص جسم المضخة و التأكد من عدم وجود اهتزازات في جسم المضخة وذلك بواسطة جهاز قياس الاهتزازات
 - 5- قياس الفولت والأمبير والتأكد من أنهم في الحدود الطبيعية للتشغيل
 - 6- قياس درجة حرارة البلى للمضخة والماتور بعد التشغيل ب10دقائق






7- قياس ملوحة وإنتاجية المياه المنتجة من خلال أجهزة قياس التصرف والملوحة.



شكل رقم 15-7 شكل تخطيطي لمرحلة RO تعمل بدون موفر طاقة موضح عليها اجهزة وعدادات القياس



شكل رقم 15-8 شكل تخطيطى لمرحلة RO تعمل باستخدام موفر طاقة من نوع التربو تشارج موضح عليها اجهزة وعدادات القياس






16 العوامل الموثرة على اداء اغشية التحلية بنظام التناضح العكسي

ملوحة مياه التغذية


تأثير الأملاح الذائبة الكلية لمياه التغذية . كما هو موضح من المنحنى أنه مع ارتفاع الأملاح الذائبة الكلية لمياه التغذية تزيد درجة ملوحة المياه المنتجة منحنى (أ) وتنخفض الإنتاجية منحنى (ب) وتقل نسبة التحول شكل رقم 1-16



شكل رقم 16-1: تأثير ملوحة مياه التغذية على أداء الأغشية.

درجة حرارة مياه التغذية

كما هو موضح من المنحنى مع ارتفاع درجة الحرارة ترتفع درجة ملوحة المياه المنتجة منحنى (أ) و تزيد الإنتاجية منحنى (ب) تزيد نسبة التحول شكل رقم 2-16




شكل رقم 16-2: تأثير درجة حرارة مياه التغذية على أداء الأغشية.

ضغط الدخول للأغشبة

مع زيادة ضغط الدخول للأغشية كما هو موضح في المنحنى أنه تزيد نسبة طرد الأملاح منحنى (أ) وتزيد الإنتاجية منحنى (ب) وتزيد نسبة التحول شكل رقم 16-3







شكل رقم 16-3: تأثير ضغط الدخول للأغشية على أداء الأغشية.





17تقرير بدأ التشغيل للمحطة

عند بدأ التشغيل لأول مرة يتم اخذ القراءات الآتية لتكون مرجع للمحطة فيما بعد وعمل تقيم لأداء للمحطة من خلال منحنى الأداء للمحطة كل فترة

- 1- قياس التصرف والملوحة ودرجة الحرارة وقيمة (pH) لمياه التغذية.
 - 2- قياس ضغط دخول المياه للأغشية
 - 3- قياس ("Silt Density Index "SDI) لمياه التغذية.

وهو يعبر عن محتوى مياه تغذية المحطة من المواد التى لا تذوب فى المياه وهى عبارة عن المركبات العضوية والطحالب ومواد صلبة عالقة وتقاس بجهاز (SDI)، ويتم من خلالها معرفة مدى كفاءة عملية الفلترة للفلتر الرملي والقطنى فى المعالجة الأولية

4- قياس عكارة مياه التغذية (Turbidity)

والعكارة هو مصطلح للتعبير عن شفافية المياه وتقاس العكارة بوحدة (NTU)

5- قياس مدى كفاءة منظومة الكلورة الأولية

وذلك عن طريق حساس (ORP) والذي يقوم بقياس نسبة الكلور المتبقي بعد حقن مادة الصوديوم ميت بيسلفيت (SMS) بواسطة جهاز (ORP) للتأكد من أن نسبته تساوى صفر وفى وجود كلور متبقي يقوم الجهاز بإرسال إشارة إلى وحدة التحكم للمحطة بتوقف المحطة لمنع وصول الكلور إلى الأغشية حتى لا يحدث تأكل لها

- 6- قياس التصرف والملوحة وقيمة (pH) وضغط الخروج للمياه المركزة
- 7- قياس التصرف والملوحة وقيمة (pH) ودرجة الحرارة وضغط الخروج للمياه المحلاه
 - 8- الوقوف على حالة الأغشية من حيث الملوحة والإنتاجية


بعد مرور ساعة على بدأ التشغيل المستقر للمحطة يتم اخذ قراءة معدل التصرف والملوحة لكل وعاء ضغط على حدا وقياس ملوحة كل غشاء منفصلاً وذلك من خلال التجربة الموضحة شكل رقم 1-17.

9- قياس درجة الملوحة لكل غشاء.

يتم تجهيز خرطوم به جوانات حاكمة لمنع اختلاط مياه الأغشية مرن وإدخاله داخل ماسورة المياه المنتجة حتى تكون عند منتصف الغشاء الأول وتجميع المياه من الخرطوم داخل خزان ويتم قياس أول غشاء ثم يتم سحب الخرطوم ليكون عند الغشاء الثاني وهكذا حتى أخر غشاء







شكل رقم 17-1: قياس ملوحة كل غشاء منفصلاً.

- 10- اخذ قراءات إنتاجية المحطة كل 8 ساعات.
- 11- اخذ قراءات الضغوط للمحطة كل8 ساعات.
- 12- حساب فرق الضغط لدخول وخروج المحطة.
- 13- حساب نسبة الإستخلاص الكلى للمحطة (Recovery).





جدول 17-1جدول التشغيل والمتابعة لأداء محطة التحلية بنظام التناضح العكسي

إنذار خطورة لتوقف المحطة	قراءات دورية كل أسبوع	قراءات يومية	قراءات لحظية بواسطة أجهزة	بيانات مكونات المحطة	٩
		1	1	ملوحة مياه التغذية	1
1		1	1	مياه التغذية PH	2
1		1	1	درجة حرارة مياه التغذية	3
1		1	1	ضغط الدخول لمياه التغذية	4
1		1	1	تصرف الدخول مياه التغذية	5
1		1	1	عكارة مياه التغذية(NTU)	6
1		1		SDI بمياه التغذية	7
1		1	1	تركيز الكلور بمياه التغذيةORP	8
1		1		تركيز مادة مانع الترسيب	9
	1			نسب كل ملح على حدا للأملاح الموجودة بمياه التغذية	10
		1		ملوحة المياه المركزة	11
		1	1	المياه المركزةPH	12
		1		درجة حرارة المياه المركزة	13
		1	1	ضغط الخروج للمياه المركزة	14
1		1	1	تصرف الخروج للمياه المركزة	15
		1	1	ملوحة المياه المحلاه	16
		1	1	المياه المحلاهPH	17
		1		درجة حرارة المياه المحلاه	18
1		1		ضغط الخروج للمياه المحلاه	19
1		1	1	تصرف الخروج للمياه المحلاه	20
	1			نسب کل ملح علی حدا	21
				للأملاح الموجودة بالمياه المحلاه	
1		1	1	فرق الضغط بين دخول وخروج للأغشية	22
1		1		وحروج درصي نسبة الإستخلاص.	23
1	1	<u>'</u>		ملوحة كل وعاء ضغط على	24
	-			حدة	
	1			ملوحة كل غشاء على حدة	25
	1			قياس أداء استخلاص الأملاح	26





18 الغسيل الكيميائي و التعقيم لأغشية التحلية بنظرية التناضح العكسي

18.1 مقدمة

يتعرض سطح الغشاء في عملية التحلية بنظرية التناضح العكسي للإنسداد كنتيجة لوجود مواد غير مرغوب فيها في مياة التغذية لعملية التحلية و مثل هذة المواد هي :

- 1- أكاسيد المعادن المتحدة مع الماء
 - 2- رواسب عنصر الكالسيوم
 - 3- المواد العضوية و البيولوجية

و يشمل الإنسداد على سطح الأغشية أي طبقات متراكمة على سطح الغشاء مما في ذلك ترسيبات الأملاح.

و للحد من آثار الأنسداد و التلوث على سطح الأغشية يتم تصميم وحدة المعالجة الأولية السابقة لعملية التحلية لمعالجة المياة الخام و التخلص من أي مواد غير مرغوب فيها قد تؤدي الى انسداد الأغشية.

و لتحقيق ذلك يجب ان يكون تصميم نظام المعالجة الأولية مناسبا لمواصفات المياة الخام و مواصفات المياة المطلوب تحليتها و لا يعتمد انسداد و تلوث سطح الأغشية على تصميم وحدة المعالجة الأولية فقط و لكن كذلك على كفاءة التشغيل لوحدة المعالجة الأولية فقط و لكن كذلك على كفاءة التشغيل لوحدة التحلية بنظام التناضح العكسي و ظروف تشغيلها الفعلية و على سبيل المثال معدل تصرف المياة المحلاة و ضغط التشغيل و نسبة الأستخلاص.

و يحدث اسنداد و تلوث سطح الأغشية من حين لآخر كنتيجة للآتي:

- 1- نظام المعالجة الأولية غير مناسب
- 2- سوء عملية التشغيل و الصيانة لوحدة المعالجة الأولية
- 3- الأختيار الغير مناسب لمواد التصنيع الخاصة بمحطة التحلية كالمضخات و الأنابيب و غيرها
 - 4- وجود قصور في أنظمة حقن المواد الكيماوية
 - 5- عدم إتمام عملية الشطف للأغشية على الوجة الأمثل بعد توقف المحطة عن العمل
 - 6- التشغيل الغير مناسب لوحدة التحلية
- 7- الترسبات للأملاح على المدي البعيد على سطح الغشاء و التي تحتاج لفترة طويلة بظهور
 تأثيرها مثل أملاح الباريوم و السيليكون
 - 8- التغيير في خواص و مواصفات مياة التغذية
 - 9- التلوث البيولوجي للمياة





و يؤثر هذا الأنسداد على سطح اغشية التحلية تأثيرا سلبيا مباشرا على كفاءة الأداء للأغشية و يظهر هذا التأثير السلبي إما في:

- 1- انخفاض كمية المياة المحلاة المنتجة
- 2- زيادة نسبة الاملاح في المياة المنتجة
- 3- زيادة فرق الضغط فيما بين دخول المياة التغذية و خروج المياة المركزة

تعتمد كفاءة عملية الغسيل الكيميائي لأغشية التحلية على قدرة الغشاء على تحمل درجات الحرارة و استقرار درجة الحامضية و كذلك على العناصر المترسبة فإذا لم تتم عملية الغسيل الكيميائي في الوقت المناسب فإنه قد يكون من الصعب إزالة الأنسداد أو التلوث بالكامل من على سطح الغشاء.

و تكون عملية الغسيل الكيميائي أكثر فاعلية إذا تم اختيار نوع مادة الغسيل الكيميائي و طريقة و تسلسل عملية الغسل الكيميائي طبقا لطبيعة المواد المراد إزالتها من على سطح الغشاء و يعتبر هذا الأختيار من أهم ان لم يكن أهم الأسباب التي تؤثر على نجاح عملية الغسيل الكيميائي و لأن و للأسف فأن في حالة اختيار الخطأ لنوع مادة الغسيل و طريقة الغسيل قد تؤدي الى سوء حالة الأغشية.

مما سبق يتضح ان من الضرورة أن يتم تحديد نوع الأنسداد او التلوث الموجود عل سطح الغشاء قبل القيام بعملية الغسيل الكيميائي طبقا لما يلي:

- 1- تحليل بيانات تشغيل محطة التحلية
- 2- تحليل مياة التغذية فقد يكون فيها ما يظهر إحتمالات لحوث انسداد أو تلوث طبقا لما تحتوية نتائج التحاليل
 - 3- مراجعة نتائج عمليات الغسيل الكيميائي السابقة
 - 4- تحليل عناصر الانسداد او التلوث الموجودة في الغشاء الخاص بجهاز قياس (SDI)
 - 5- تحليل الترسيبات الموجودة على الفلتر القطني
- 6- ملاحظة الترسبات الموجودة على السططح الداخلي لأنابيب خط التغذية و كذلك مسارات الدخول لأغشية التحلية فعلى سبيل المثال:
- أ- إذا كان يوجد ترسبات باللون البني المائل للإحمر ار فإنه يوجد احتمال كبير لوجود انسداد او تلوث بعناصر الحديد.
- ب- إذا كان هناك يوجد تلوث غروي أو هلامي فإن احتمال وجود تلوث بيولوجي او بمواد عضوية هو الاحتمال الأعلي.

18.2 احتياطات السلامة و الآمان

عند استخدام اي مادة كيميائية يجب اتباع تعليمات السلامة و الأمان بالموقع بالأضافة الى ضرورة مراجعة الشركات المصنعة للمواد الكيماوية المفصلة عن الأمان في كيفية التداول و التخلص من هذة المادة.





عند اعداد المحاليل الكيميائية الخاصة بعملية الغسيل الكيميائي لأغشية التحلية يجب التأكد من ان المواد الكيميائية قد ذابت في الماء و اختلطت به بكيفية جيدة قبل دخول الغسيل الى اغشية التحلية.

يجب ان تتم عملية شطف الأغشية بمياة نقية ذات جودة عالية و خالية من الكلور بعد الانتهاء من عملية الغسيل الكيميائي و يفضل ان تكون المياة المستخدمة في عملية الشطف مياة محلاة.

يمكن استخدام المياة الخام المفاترة في عملية إزاحة محلول الغسيل الكيميائي من وحدة التحلية بعد انتهاء عملية الغسيل و لكن توجد هناك مخاطرة من حدوث ترسيبات على سطح الغشاء سواء من المحلول الكيميائي او نتائج ازالة اسباب الأنسداد او التلوث.

بعد انتهاء عملية الغسيل الكيميائي يجب ان يؤخذ في الأعتبار عند بدأ التشغيل في اول مرة يجب ان يجب ان يكون باستخدام كميات قليلة من المياة و بضغط منخفض حتى يتم ازالة الجزء الاكبر من محلول الغسيل الكيميائي من داخل اغشية التحلية قبل بدء التشغيل في ظروف التشغيل الطبيعية من حيث التصرفات و الضغوط طبقا لتصميم المحطة, مع ملاحظة انه في حالة عدم العمل بهذة الاحتياطات سوف نواجة مشكلة ظهور آثار لمحاليل الغسيل في المياه المحلاة المنتجة من هذة المحطة

من المعلوم ان التفاعلات الكيميائية قد تحتاج الى حرارة او ينتج منها حرارة و يؤدي كذلك التفاعل الى تغيير قيمة درجة الحامضية للمحلول و كذلك ان يراعي أثناء الغسيل الكيميائي الا تتعدي حرارة المحلول الكيميائي او درجة الحامضية الحدود المسموح بها كما هو موضح بالجدول رقم (1-1) الآتي مع مراعاة ان هذة القيم للإستدلال وتراجع الشركات المصنعة للأغشية.

جدول رقم (18-1): حدود درجة الحامضية طبقاً لدرجة حرارة المياه.

اقصي درجة حرارة 45°م درجة الحامضية	اقصي درجة حرارة 35°م درجة الحامضية	اقصي درجة حرارة 25°م درجة الحامضية	نوع الغشاء
10.5 ÷ 1	12 ÷ 1	13 ÷ 1	أغشية مياة الأسنة
10.5 ÷ 1	12 ÷ 1	13 ÷ 1	أغشية مياة البحر

يجب ان يراعى عند تنفيذ عملية الغسيل الكيميائي لأغشية التحلية ذات الأقطار الاكبر من 6 بوصة ان يكون اتجاة سريان المحلول الكيميائي نفس اتجاة سريان المياة اثناء عملية التشغيل العادية و ذلك لتجنب حدوث تداخل للغشاء على شكل تليسكوب, لأنه في هذه الاقطار يتم تركيب حلقة منع التداخل التلسكوبي للأغشية من ناحية المركزية فينهاية وعاء الضغط، و يفضل كذلك مراعاة اتجاة السريان في الأغشية ذات الأقطار الأقل.

18.3 متطلبات عملية الغسيل الكيميائي

أثناء التشغيل الطبيعي لمحطات التحلية بنظرية التناضح العكسي يمكن ان يحدث انسداد او اتساخ لسطح الاغشية بسبب التالي:

1- ترسبات الاملاح





- 2- تلوث بيولوجي
- 3- ترسبات غروية
- 4- مكونات عضوية غير قابلة للذوبان

و تتكون هذة الترسبات على سطح الاغشية اثناء عملية التشغيل حتى يحدث انخفاض كمية المياة المنتجة او انخفاض قدرة الغشاء على حجز الاملاح في ظروف التشغيل الطبيعية.

من الضروري ان تتم عملية الغسيل في الأغشية في الحالات الآتية:

- 1- انخفاض كمية المياة المنتجة عن التشغيل الطبيعي بنسبة 10%.
- 2- انخفاض قدرة الغشاء على حجل الاملاح عند التششغيل بنسبة 10%.
- 3- ارتفاع فرق الضغط بين دخول مياة التغذية و خروج المياة المركزة عند ظروف التشغيل العادية بنسبة من 10 ÷ 15%.

يجب ملاحظة الا يتم الأنتظار طويلا في حالة وصول الأغشية إلى ما تم ذكره سابقا و أن يتم البدء فورا في عملية الغسيل الكيميائي لأنه في حالة التأخير عن اللازم في حالة احتياج الأغشية الى عملية الغسيل الكيميائي قد يؤدي الى عدم إستعادة كفاءة الأغشية بشكل مرضي بالأضافة الى أنها سوف تؤدي الى انسداد الأغشية بمعدل اعلى مما يؤدي بدوره الى زيادة معدل عمليات الغسيل الكيميائي عن الحد الطبيعي.

يجب ان يتم تسجيل و قياس فرق ضغط التشغيل على أغشية التحلية فيما بين كل مرحلة من مراحل اوعية الضغط و يجب ملاحظة الآتي :

- 1- في حالة انسداد مسارات التغذية داخل الأغشية سوف تصبح هذة الأغشية مسدودة مما يؤدي مباشرة الى زياده فرق الضغط.
- 2- في حالة انخفاض درجة حرارة مياة التغذية فسوق يؤدي ذلك الى انخفاض تدفق المياة المنتجة من خلال الأغشية.

و يجب مراعاة أنه في حالة ارتفاع فرق الضغط او انخفاض كمية المياة المنتجة للأسباب السابقة هو أمر طبيعي و لا يعني بالضرورة حدوث انسداد او تلوث في الأغشية


في حالة حدوث انخفاض في كمية المياة المنتجة أو قدرة الغشاء على حجز الأملاح فيجب ألا يتم الأتجاه المباشر الى القيام بعملية الغسيل الكيميائي و لكن يجب في المقام الأول الوقوف على الأسباب التي أدت الى ذلك فهل هي على سبيل المثال بسبب حدوث خلل في عملية المعالجة الأوليه او في ضغط التشغيل او بسبب زيادة نسبة الأستخلاص، فيجب معرفة السبب و معالجته قبل الضلوع في عملية الغسيل الكيميائي لأنه في بعض الأحيان تكون الأغشية ليست بحاجة الى الغسيل الكيميائي.





18.4 المعدات المستخدمة في عملية الغسيل الكيميائي

شكل رقم 13-7 يوضح المعدات المطلوبة في عملية الغسيل الكيميائي.



شكل رقم 18-1: المعدات المطلوبة في عملية الغسيل الكيميائي.

عملية الغسيل الكيميائي لأغشية التحلية تتطلب استخدام محاليل كيميائية ذات درجة حامضية عالية تتراوح ما بين (1-13) و لهذا السبب يجب ان تستخدم مواد غير قابلة للتآكل في جميع مكونات منظومة الغسيل الكيميائي.

1- خزان الغسيل الكيميائي

- أ- يصنع خزان الغسيل الكيميائي من مادة البروبينيل او من البلاستيك المقوى بالفيبر جلاس.
- ب- يجب ان يتم تركيب الخزان على اساس وجود غطاء يمكن تغيير و وضع المحلول الكيميائي من خلاله و ايضا يتم تركيب عداد لقياس درجة الحرارة داخل الخزان.
- ج- يتأثر المحلول الكيميائى بدرجة الحرارة و خصوصاً فى درجات الحرارة العالية و لذلك يجب تحديد خصائص المحلول الكيميائى عن طريق تحديد الأس الهيدروجينى و درجة الحرارة.
- د- لا يفضل إستخدام محلول كيميائى تكون درجة حرارته أقل من 15 درجة سيليزية و ذلك بسبب ان في درجات الحرارة المنخفضة تكون التفاعلات الكيميائية بطيئة جداً و غير فعالة.
- ه- في بعض المناطق الحارة قد يتطلب الأمر وجود عملية تبريد للمحلول الكيميائي و لذلك عند تصميم عملية الغسيل الكيميائي يراعي تحديد عملية التبريد و التسخين.
- و- العناصر الأساسية في اختيار مقاس و حجم الخزان هو تحديد حجم أوعية الضغط و هي فارغة و بعد ذلك يتم إضافة الأغشية و المواسير





2- مضخة الغسيل الكيميائي

- أ- يجب تحديد التصرف و الضغط المطلوب مما يسهل أختيار مضخة الغسيل الكيميائى و ايضاً يجب حساب الفقد في الضغط في المواسير و عبر فلتر القطن و ذلك لضمان إتمام عملية الغسيل بنجاح.
- ب- المواسير المستخدمة مع مضخة الغسيل الكيميائي يجب أن تكون مصنعة من الأستانلستيل 316 أو مركب غير معدني يحتوى على مادة البوليستير.
 - 3- المحابس و عداد قياس التصرف و عداد الضغط
- أ- تساعد على التحكم في التصرف الخاص بالمحلول الكيميائي اثناء عملية الغسيل الكيميائي و إتمام عملية الغسيل بنجاح.
 - 4- خطوط المياه
- أ- يجب التأكد من ان خط المياه المحلاه و خط المياه المركزة مغمورين داخل الخزان و ذلك لتقليل حدوث رغوة في المياه داخل الخزان.

18.5 خطوات عملية الغسيل الكيميائي

تتكون عملية الغسيل الكيميائي من الخطوات الأتية:

- 1- تحضير المحلول الكيميائي.
 - 2- ضخ المحلول الكيميائي.
- أ- يتم ضخ المحلول الكيميائي بعد تحضيره و تجهيزه الى أوعية الضغط بتصرف و ضغط منخفض و ذلك لأستبدال المياه في الأغشية بالمحلول الكيميائي
- ب- يراعى استتخدام ضغط كافى و ذلك لتقليل فرق الضغط بين مياه التغذية و المياه المركزة بحيث يتم انتاج كمية قليلة محلاه و ايضا يساعد في تقليل الترسيب على الأغشية
 - ج- يتم تفريغ المياه المركزة لمنع تخفيف المحلول الكيميائي
 - 3- إعادة عملية الغسيل
- أ- بعد أن تتم ازالة المياه العادية من داخل الأغشية يصبح محلول الغسيل في مجرى المياه المركزة.
- ب- يتم توصيل خط الميا المحلاه و المركزة للأغشية الى الخزان و ذلك يساعد على ثبات درجة الحرارة.
 - ج- قياس و ضبط الأس الهيدر وجينى.
 - 4- الأمتصاص
- أ- يتم إطفاء مضخة الغسيل و ترك المحلول الكيميائي داخل الأغشية للأمتصاص 60 دقيقة ب- في حالات الترسيب الصعبة يتم ترك المحلول الكيميائي داخل الأغشية للأمتصاص من 10 الى 15 ساعة
 - 5- أعادة التشغبل
 - أ- يتم تشغيل مضخة الغسيل الكيميائي من 30 الى 60 دقيقة ب- تصر ف المضخة يساعد في شطف الأغشية من المواد العالقة على سطحه
 - 6- الشطف





- ج- تستخدم المياه المحلاه اشطف الأغشية عن طريق طرد محلول الغسيل
- د- يجب عدم استخدام مياه التغذية او المياه الغير مفاترة للشطف و ذلك لأنها تحتوى على مكونات من الممكن ان تتفاعل مع المحلول الكيميائي مما يؤثر بالسلب على اداء الأغشية.
 - ه- يجب أن لا تقل درجة حرارة مياه الشطف 20 درجة سيلزيوس.

18.6 المبدأ الأساسى في عملية الغسيل الكيميائي

تعمد عملية الغسيل الكيميائي على مبدأ فك الرابطة بين جزئيي الملح ومثال على ذلك ملح كربونات كالسيوم (${\rm Ca}^{-}{\rm CO}_{3}^{+}$) مرتبط ببعضه بقوة لوجود شحنات موجبة على الكالسيوم وشحنات سالبة على الكربونات وينتج عن ذلك تكون ملح عسر لا يذوب في المياه ، ويعتبر ملح كربونات الكالسيوم ملح قاعدي ولكي نتمكن من فك الرابطة التي بين كربونات الكالسيوم لابد من التعامل معها في وسط حمضى وكلما كان الوسط حامضي أكثر كلما كان أفضل ولكن تم اختيار (${\rm pH}=4$).

18.7 ملاحظات على عملية الغسيل

- 1- يجب ان تتم الغسيل الكيميائى لإنظمة التحلية متعددة المراحل بحيث تتم عملية الغسيل الكيميائى لكل مرحلة منفردة و ذلك لمنع ترسيب المواد الناتجة من غسيل المرحلة الأولى في المرحلة الثانية مما يؤدى الى إتلاف الأغشية و إنسدادها
 - 2- يجب تحديد نوع الغسيل الكيميائي من حيث نوع الترسيب على الأغشية و هما نوعين (1) غسيل حمضي:
- يجب استخدامه في حالات ترسيب كربونات كالسيوم , أكاسيد الحديد و هيدروكسيدات الحديد
- يتفاعل هذا النوع من الغسيل ايضا مع السيليكا و بيوفيلم الموجودين على سطح الأغشية و التي تقلل من كفاءة الأغشية

(2) غسيل قلوى

- يفضل استخدامه كخطوة أولى في عملية الغسيل الكيميائي
- يجب إستخدامه في حالات ترسيب المواد العضوية و الغروية
- فى حالة حدوث ترسيب قلوى و حمضى يتم إستخدام نوعين الغسيل ولكن يكون الغسيل القلوى او لا وبعد ذلك يأتى الغسيل الحمضى.
 - 3- يجب قياس الأس الهيدروجيني اثناء عملية الغسيل الكيميائي و عمل الأتى :
- (1)إذا كانت قيمة الرقم الهيدروجيني اقل من 0.5 , لك يدل على انه يتطلب إضافة حمض
- (2)إذا كانت قيمة الرقم الهيدروجيني اعلى من 0.5, لك يدل على انه يتطلب إضافة قلوى
- 4- في حالات الأمتصاص ذات الفترات الطويلة من الممكن ان يحدث ترسيب مرة اخرى على الأغشية و ايضا يحدث هبوط في درجة حرارة المحلول الكيميائي و هذا يؤثر على كفاءة عملية الأمتصاص و لذلك يجب الأتي:
 - (3) ملاحظة درجة الحرارة و عدم هبوطها اكثر من 5 درجات





- (4)متابعة قيمة الرقم الهيدروجيني و إضافة المواد الكيميائية اذا تتطلب الأمر تعديل الرقم الهيدروجيني
- 5- مع تكرار عملية الغسيل الكيميائي و تثبيت المحلول الكيميائي تطرأ عليه بعض التغييرات منها إرتفاع نسبة العكارة و ايضا يصبح لون المحلول الكيميائي شديد التركيز مما يجعل من الضرورة تغيير المحلول و وضع محلول كيميائي جديد
- 6- فى حالة توقف عملية الغسيل الكيميائى اكثر من 24 ساعة يجب ان يتم حفظ الأغشية فى محلول به صوديوم ميتا باى سيلفيت تركيز 1 %

18.8 تأثير الرقم الهيدروجيني في عملية إزالة الترسيبات على الأغشية

تحديد قيمة الرقم الهيدروجينى من أهم العوامل التي تساعد على إتمام عملية إزالة المواد المترسبة على الأغشية بنجاح، حيث انه في حالة اختلاف قيمة الرقم الهيدروجيني عن القيمة التي بني عليها التصميم تكون الأغشية عرضة للإنسداد مما يؤدي الى تقليل العمر الأفتراضي للأغشية مما يؤدي الى زيادة التكلفة.

18.9 الكيماويات المستخدمة في عملية الغسيل الكيميائي

يوجد نوعين من الغسيل الكيميائي هما الغسيل الحمضى و الغسيل القلوى حيث يتم استخدام الغسيل الحمضى لإزالة المواد العير عضوية و يستخدم الغسيل القلوى لإزالة المواد العضوية. يجب عدم استخدام حمض السلفوريك في عملية الغسيل الكيميائي و ذللك بسبب خطورة مادة سولفات الكالسيوم.

يفضل استخدام المياه المحلاه من وحدة التحلية في تحضير المحلول الكيميائي و ايضا يمكن استخدام المياه المالحة في بعض الأحيان.

قد يتطلب اضافة كميات اكثر من الحمض او القلوى لمياه التغذية للوصول الى قيمة الرقم الهيدروجينى المنشودة و التى تكون 2 فى حالة الغسيل الحمضى و 12 فى حالة الغسيل القلوى.

18.10 امثلة لعملية الغسيل الكيميائي

تختلف عملية الغسيل الكيميائي عن الأخرى من حيث الأضافات الكيميائية و نوع المادة المترسبة على الأغشية.

تحديد القواعد العامة لجميع انواع الغسيل الكيميائي و هي :

- 1- المعدات الأساسية و تشمل الخزان المضخات فلتر القطن المواسير.
 - 2- تحديد قيمة الرقم الهيدروجيني.
 - 3- تحديد درجة الحرارة.
 - 4- تحديد الكمية الكافية من المحلول الكيميائي.
 - 5- تحديد التوصيات و المقترحات بكل نوع من الغسيل.





فيما يلي سوف يتم طرح العديد من أساليب عملية الغسيل الكيميائي مع إختلاف أسباب الترسبات على سطح الأغشية و هي كالآتي:

18.10.1 ترسيب كبريتات على الأغشية

خطوات الغسيل الكيميائي الأتية مصممة على أساس وجود ترسيب كبريتات على الأغشية

يعتبر ترسيب الكبريتات على سطح الأغشية من الترسيبات القوية و الصعبة حيث يصعب الغسيل الكيميائى فى هذه الحالة و اذا لم يتم اكتشاف الترسيب مبكراً سوف يؤثر على سرعة إتمام عملية الغسيل

خطوات الغسيل الكيميائي:

- 1- تجهيز المحلول الكيميائي
- 2- معرفة خصائص المحلول الكيميائي
- 3- تشغيل الغسيل الكيميائي و إعادتها لمدة 30 دقيقة
- 4- وضع الأغشية في وضع الأمتصاص لمدة تتراوح من ساعة الى 15 ساعة
 - 5- إعادة ضخ كمية كبيرة من المحلول الكيميائي
- 6- شطف الأغشية بواسطة مياه محلاه و صرف اى شوائب من على سطح الأغشية
- 7- إعادة تشغيل وحدة التحلية و متابعة نتائج المياه المحلاه و معرفة مدى نجاح عملية الغسيل الكيميائي.

18.10.2 ترسيب كربونات على الأغشية

خطوات الغسيل الكيميائي الأتية مصممة على أساس وجود ترسيب كربونات على الأغشية

فى حالة حدوث ترسيب كربونات كالسيوم على سطح الغشاء يجب ان تكون درجة حرارة المحلول الكيميائي المستخدم في عملية الغسيل اعلى من 35 درجة سيلزيوس

ثبات قيمة الرقم الهيدروجيني هو المؤشر الرئيسي على انتهاء عملية الغسيل الكيميائي

خطوات الغسيل الكيميائي:

- 1- تجهيز المحلول الكيميائي
- 2- معرفة خصائص المحلول الكيميائي
- 3- تشغيل عملية الغسيل الكيميائى و إعادة العملية لمدة 10 دقائق فى حالة عدم وجود تغيير فى لون المحلول. فى حالة وجود تغير فى لون المحلول يجب ان يتم صرف المحلول و إستبداله بمحلول جديد
- 4- وضع الأغشية في وضع الأمتصاص من ساعة الى ساعتين و في بعض الحالات الأخرى اتكون مدة الأمتصاص اكبر و لمتابعة عملية الأمتصاص يجب ملاحظة قيمة الرقم الهيدر وجيني و تغيير المحلول الكيميائي إذا تطلب الأمر ذلك.
 - 5- إعادة ضخ كمية كبيرة من المحلول الكيميائي





- 6- شطف الأغشية بواسطة مياه محلاه و صرف اى شوائب من على سطح الأغشية
- 7- إعادة تشغيل وحدة التحلية و متابعة نتائج المياه المحلاه و معرفة مدى نجاح عملية الغسيل الكيميائي.

18.10.3 ترسيب الحديد على الأغشية

خطوات الغسيل الكيميائي الأتية مصممة على أساس وجود ترسيب حديد على الأغشية

- 1- تجهيز المحلول الكيميائي
- 2- معرفة خصائص المحلول الكيميائي
- 3- تشغيل عملية الغسيل الكيميائي و إعادتها لفترة معينة من الوقت
- 4- وضع الأغسية في وضع الأمتصاص من ساعتين الى 4 ساعات
 - 5- إعادة ضخ كمية كبيرة من المحلول الكيميائي
- 6- شطف الأغشية بواسطة مياه محلاه و صرف اى شوائب من على سطح الأغشية
- 7- إعادة تشغيل وحدة التحلية و متابعة نتائج المياه المحلاه و معرفة مدى نجاح عملية الغسيل الكيميائي

يجب تهوية الغرفة جيدا حيث ان هيدر وسلفيت صوديوم له رائحة نفاذة

من الممكن حدوث تغيير في لون المحلول الكيميائي الى اللون الأسود, اللون البني أو اللون الأصفر اثناء عملية الغسيل الكيميائي و هذا امر طبيعي في هذه الحالة من الترسيب

عند حدوث تغییر فی لون المحلول برجی تغییره و وضع محلول جدید

تكرار عملية الغسيل الكيميائي و عملية الأمتصاص يتوقف على شدة الترسيب

18.10.4 ترسيب عضوي على الأغشية

الخطوات الآتية تتوقف على نوع الترسيب العضوي على سطح الأغشية من أمثلة الترسيب العضوى

- 1- الدبالية.
- 2- احماض السفولفيك.
 - 3- الزيوت.

خطوات الغسيل الكيميائي:

- 1- تجهيز المحلول الكيميائي
- 2- معرفة خصائص المحلول الكيميائي





- 3- تشغيل عملية الغسيل الكيميائي و إعادتها لمدة 30 دقيقة . وإذا حدث تغييرفي لون المحلول الكيميائي يجب صرف هذا المحلول و إستبداله بمحلول كيميائي جديد .
 - 4- وضع الأغشية في وضع الإمتصاص
 - 5- إعادة ضخ كمية كبيرة من المحلول الكيميائي
 - 6- شطف الأغشية بواسطة مياه محلاه و صرف اى شوائب من على سطح الأغشية
- 7- تكرار الخطوات من 2 إلى 6 مع وضع المحلول الكيميائي حمض الهيدروكلوريك و في هذة الحالة تكون قيمة الأس الهيدروجيني 2
- 8- إعادة تشغيل وحدة التحلية و متابعة نتائج المياه المحلاه و معرفة مدى نجاح عملية الغسيل الكيميائي

لضمان إتمام عملية الغسيل الكيميائي بكفاءة عالية يجب أن تكون درجة حرارة المحلول اعلى من 25 درجة سليزيوس

رفع درجة حرارة المحلول الكيميائي تساعد على إزالة الترسبات العضوية منعلى سطخ الأغشية

يعتبر ترسيب الزيوت على سطح الأغشية من الترسيبات العضوية القوية بحيث يصعب إزالته و لإزالة ترسيب الزيوت يفضل إجراء العديد من التجارب المختلفة للإمتصاص على الأغشية للوصول إلى أفضل الحلول .

إذا كان الترسيب على سطح الأغشية ناتج عن حقن جرعة زائدة من الشبة في مياة التغذية .فيجب أن تتم عملية الغسيل الكيميائي بشكل عكسي حتى تكون أكثر كفاءة حيث يتم عمل غسيل قلوي و بعد ذلك غسيل حمضي و تكرار تلك االعملية أكثر من مرة حتى نستطيع تحديد أي نوع من الغسيل يستطيع إزالة اكبر قدر من الترسيب.

18.10.5 ترسيب مواد بيولوجية على سطح الأغشية

الخطوات الآتية تتوقف على نوع ترسيب المواد البيولوجية على سطح الأغشية

خطوات الغسيل الكيميائي:

- 1- تجهيز المحلول الكيميائي
- 2- معرفة خصائص المحلول الكيميائي
- 3- تشغيل عملية الغسيل الكيميائي و إعادتها فترة من الزمن .
 - 4- وضع الأغشية في وضع الإمتصاص فترة من الزمن
 - 5- إعادة ضخ كمية كبيرة من المحلول الكيميائي
- 6- شطف الأغشية بواسطة مياه محلاه و صرف اى شوائب من على سطح الأغشية
- 7- إعادة تشغيل وحدة التحلية و متابعة نتائج المياه المحلاه و معرفة مدى نجاح عملية الغسيل الكيميائي





بعد الإنتهاء من عملية الغسيل الكيميائي من المفضل إضافة عملية غسيل كيميائي آخر لإزالة و تنظيف سطح الأغشية من أي آثار متبقية من الترسيب البيولوجي و هذا يساعد على جعل الأغشية تعمل بصورة جيدة و يزيد من الفترة ما بين كل عملية غسيل كيميائي

18.10.6 أهمية الغسيل الكيميائي

في حالة عدم حدوث عملية الغسيل الكيميائي في الوقت المناسب يحدث الآتي:

- 1. يتضاعف فرق الضغط داخل الأغشية
- 2. إنتاجية المياة المحلاة من الأغشية تقل للنصف
 - 3. تقليل نسبة نجاح الغسيل الكيميائي بعد ذلك

و لذلك عند حدوث أي تغير على عمل الأغشية و احتياجها إلى غسيل كيميائي يجب ان تتم عملية الغسيل بأسرع وقت و يمكن تجربة اكثر من طريقة للوصول الى الطريقة المثلى لتنظيف الأغشية من اي راسب.

18.11 التعقيم الجيد لأغشية التناضح العكسي و التنقية عالية الجودة مقدمة

نظام التعقيم لأعشية التعقيم العالي الجودة و التناضح العكسي كما هو موضح في هذا الفصل هو تطبيق حلول فعالة او عن طريق المياة الساخنة لهذه الأغشية عندما يكون نظام التشغيل مغلقا اي انه ليس في وضع الإنتاج و يتم حقن الكيماويات البيولوجية أثناء التشغيل حتى لا يحدث ترسيب بيولوجي.

و يتم تعقيم أنظمة الأغشية من اجل الحفاظ على عدد من الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش على مستوى منخفض و لهذا يوجد سببان رئيسيان لعملية التعقيم .

1- في حالة التشغيل الطبيعي:

الكائنات الدقيقة قد تنمو لتصبح بيوفيلم على سطح الاغشية و يتم الترسيب على سطح الاغشية المغذية و يتسبب بحدوث ترسيب بيولوجي . و طرق التعقيم العادية هو جزء من استراتيجية للسيطرة على الترسيب البيولوجي.

الترسيب البيولوجي يشكل تهديدا رئيسيا لنظام التشغيل و طرق التعقيم التقليدية تساعد على تقليل معدل نمو الترسيب البيولوجي لتجنب مشاكل التشغيل .

في أنظمة التناضح العكسي خلال نشاط الترسيب البيولوجي يمكن ان تظهر البيوفيلم في غضون من 3÷5 ايام بعد التلقيح مع الكائنات القابلة للحياة . و بالتالي فإن التردد الأكثر شيوعا من إجراء التعقيم يكون في غضون من 3÷5 أيام خلال ذروة النشاط البيولوجي في فصل الصيف و عن كل 7 ايام في فصل الشتاء . التردد الأمثل لتكون عملية التعقيم في المكان المثالي يجب ان تحددها الخصائص التشغيلية لأنظمة التناضح العكسي.

2- جودة المياة المحلاة:





تستخدم فى بعض التطبيقات منها على سبيل المثال الصناعات الغذائية والدوائية. تتطلب المياه المنتجة جودة عالية جدا من حيث التنقية و التعقيم و عدم وجود ملوثات بيولوجية و ذلك حيث ان أغشية التناضح العكسي و التنقية فائقة الجودة ترفض مرور الملوثات البيولوجية.

عند حدوث اي خلل في في نظام الأغشية فإن هذا يؤدي الى ان تصبح المياة المحلاة ملوثة. و خطر التلوث يكون اعلى بكثير من خطر البيوفيلم و ذلك من حيث خط التغذية. و لهذا يجب ان تبقي حالة الأغشية مستقرة و طرق التعقيم التقليدية يجب ان تتم في هذة التطبيقات للحصول على الجودة الميكروبيولوجية للمياة المحلاة و ذلك حتى لو واجهنا اي مشاكل تشغيلية.

18.11.2 بروكسيد الهيدروجين و حمض البروكسيد

استخدم بيروكسيد الهيدروجين أو خليط من بيروكسيد الهيدروجين وحامض البيروكسي بنجاح لعلاج أغشية التناضح العكسى الملوثة بيولوجيا .

هناك نوعان من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على معدل هجوم بيروكسيد الهيدروجين على الغشاء هما درجة الحرارة والحديد.

و وجود الحديد و المعادن الأخري التي تمر بمرحلة انتقالية بالتزامن مع محلول بروكسيد الهيدروجين يمكن أيضا ان يسبب تدهور للغشاء . و قد تم اختبار عينات من بعض الأغشية باستخدام محلول 0.15% من بروكسيد الهيدروجين. بعد مرور 150 ساعة يبدأ مرور الملح للغشاء بزيادة كبيرة جدا. التعرض المستمر في هذا التركيز قد تضر في نهاية المطاف الغشاء. بدلا من ذلك، فمن المستحسن استخدام التشغيل الدوري .

لأنظمة التناضح العكسي الملوثة بيولوجيا يوصى الإجراء التالي لتطبيق حلول بيروكسيد الهيدروجين:

- 1- يجب إزالة أي نوع من الرواسب على الغشاء أو اى شوائب اخرى بإستخدام غسيل قلوي قبل التعقيم. إزالة هذه الرواسب سوف يضاعف درجة التعقيم. بعد عملية الغسيل القلوي، يتم عملية شطف للأغشية بإستخدام المياه المحلاه.
- 2- تنظيف سطح الأغشية بإستخدام عملية غسيل حمضى لإزالة الحديد من على سطح الغشاء بعد ذلك يتم عملية شطف للأغشية بإستخدام المياه المحلاه .
- 3- غمر الأغشية بمحلول كيميائى عبارة عن بيروكسيد الهيدروجين تركيز 0.2 % مضاف الى المياه المحلاه في درجة حرارة أقل من 77 درجة فهرنهايت (25 درجة مئوية) لمدة 20 دقيقة. عندما تكون قيمة الأس الهيدروجيني من 3-4 فإن هذا يعطي نتائج أفضل وعمر أطول الغشاء.

18.11.3 التعقيم بالكلور و المنتجات البيولوجية الأخرى

لا ينصح بإستخدام الكلور الخام و ثانى أكسيد الكلور فى تعقيم الأغشية المبيدات الحيوية الرباعية والمركبات الفينولية تقال من إنتاجية الأغشية و لذلك لا ينصح بإستخدامها كعوامل بيولوجية فى عمليات التعقيم.





التعقيم الحراري

18.11.4

يعتبر التعقيم الحراري هو الأسلوب المفضل في التطبيقات الغذائية والدوائية مزايا الماء الساخن كعامل من عوامل التعقيم هي:

- 1- تصل إلى مناطق لا تصل اليها المواد الكيميائية
- 2- أبسط لمراقبة الحرارة من التركيزات الكيميائية
 - 3- أسهل لإثبات التوزيع الكامل للحرارة
 - 4- لا حاجة لشطف من المواد الكيميائية
 - 5- لا حاجة لتخزين المواد الكيميائية
 - 6- يقلل قضايا التخلص من النفايات
 - 7- لا حاجة للموافقة على المواد الكيميائية

و تتكون خطوات التعقيم الحراري من الآتي:

- 1- شطف المياة المركزة و ذلك باستخدام المياة المحلاة ذات الضغط القليل ومعدل التدفق القليل.
- 2- إعادة تدوير المياة الدافئة (اقل من 45 درجة مئوية) العابرة للأغشية من خلال ضغط قليل جدا (1.5 بار) مع اعلى ضغط تدفق يمكن ان يصل الى (3 بار).
 - 3- رفع درجة حرارة المياه لتصل درجة حرارتها الى 80 درجة مئوية.
- 4- الحفاظ على الضغط النافذ للغشاء (1.7 بار) عندما يتم تغذيته بالمياة الدافئة او المياة الساخنة درجة (45 درجة مئوية او اكثر).
 - 5- الحفاظ على درجة الحرارة لمدة من 60-90 دقيقة.
 - 6- التبريد الكامل للنظام بدرجة حرارة 45 درجة مئوية أو أقل.
- 7- يتم شطف المياة المركزة الى ان تصل الى اقل ضغط ممكن للأغشية (1.7 بار) و ذلك مع اعلى ضغط تدفق لمياة المصدر (3 بار).





19 جدول معاني الكلمات والمصطلحات العلمية للتحلية (عربي / إنجليزي)

توضيح مختصر	الترجمة الإنجليزية	الكلمة (المصطلح) بالعربي
		باربي حارف(أ)
هو إنعكاس اتجاه سريان المائع خلال المرشحات وغيرها ، بغرض غسل المرشح أو المكونة .	Back Wash	الغسيل العكسي
زيادة في كثافة الأغشية نتيجة زيادة الضغط ودرجة الحرارة علي الأغشية ويسبب ذلك ضيق في مسامات الأغشية وقلة معدل الإنتاج ومن ثم الحاجة لزيادة الضغط من مضخة الضغط المرتفع	Membrane Compaction	انضغاط الأغشية
هي فصل المواد العالقة (وبعض المواد الذائبة) ويختلف دقته من ترشيح عادي إلى ترشيح دقيق (OMicro) إلى ترشيح دقيق (Ultra) إلى ترشيح متناهي الدقة (Nano) .	Filtration	الترشيح
وجود أيونات الهيدروكسيد (OH) ، الكربونات (CO ₃ -) أو البيكربونات (HCO ₃) في الماء .	Alkalinity	القلوية
ما يحيط بالإنسان من هواء ماء ، أرض يابسة	Environment	البيئة
مجموعة العناصر غير العضوية الذائبة بالماء وتقاس بوحدات الجزء في المليون أو الجرام لكل كيلو جرام ماء .	Salinity	الملوحة
الماء المعروف لنا هو يسمي بالماء الخفيف (H_2O) ، ويحتوي كل 700 جزء منه علي جزء واحد من عنصر الماء الثقيل – أكسيد الديوتريوم (D_2O) ، والديوتيريوم (D_2O) هو نظير للهيدروجين (H_2) لكن ذرته تحتوي علي نيوترون بالإضافة إلي البرتون الموجود في ذرة الهيدروجين لذا فهو أثقل منه . ومن ثم سمي بالماء الثقيل .	Heavy Water (Deuterium Oxide- D₂O)	الماء الثقيل
مادة نقيلة ، غير مستقرة ، يمكن انشطارها واستخدامها في توليد الطاقة النووية . وهناك يورانيوم 235 ، 233 يمكن شطره مباشرة لتوليد الطاقة (وهو نسبة بسيطة في الطبيعة (0.07 %) بينما النسبة الكبيرة (99.3 %) هو يورانيوم خامل (238) يلزمه امتصاص نيوترون ليتحول إلى عنصر نشط هو البلوتونيوم 239 ، المستخدم في الأسلحة والطاقة النووية .	Uranium	اليورانيوم
مواد راتنجية ، علي صورة كروية صغيرة (مليمترات) توضع داخل المبادل الأيوني Exchanges –Lox	Reisn	الريزن
هي نفاذ المحلول المخفف إلي المحلول المركز من خلال غشاء شبه نفاذ لإحداث التوازن في التركيز .	Osmotic	أسموزي
يستخدم كمساعد لعمليات الترويق ، حيث تساعد على تجميع المواد	Coaculatnt	الشبه
العالقة الدقيقة إلي حبيبات أكبر يمكن ترسيبها في أحواض الترسيب. هو الضغط الذي يقف عنده نفاذ المحلول المخفف إلي المحلول المركز من خلال غشاء شبه نفاذ.	(Aluminum Sulfate) Osmotic Pressure	(كبريتات الألمونيوم) الضغط الأسموزي
هر الرقم الذي يحدد طبيعة السائل (المحلول) ، من حيث الحامضية أو القلوية وهو لوغاريتم السالب لتركيز أيون الهيدروجين . أقل من 7 حامضي ، يساوي من 7 متعادل ، أكبر من 7 قلوي .	рН	الرقم (الأس) الهيدروجيني
يقاس شدة الإشعاع الشمسي بالطاقة (القدرة) الساقطة على المتر المربع (W/m²)، ويختلف من صفر عند الشروق إلي أقصي قيمة عند منتصف النهار (حوالي 600 – 1000 وات/م2) حتى الصفر عند الغروب.	Solar Radiation	إشعاع الشمس
تضاف عناصر ومركبات كيماوية لأغراض محددة مثل منع التآكل ، ومنع الترسبات ، وغيرها .	Additives	إضافات





توضيح مختصر	الترجمة الإنجليزية	الكلمة (المصطلح) بالعربي
تضاف عناصر ومركبات كيماوية لأغراض محددة مثل منع التآكل ، ومنع الترسبات ، وغيرها .	Additives	إضافات
هي عملية التحلية الحرارية بإستخدام التبخير بالتكثيف	Distillation	التقطير
هي مواد خاصة (مثل مركبات السيليور والبوليمر) ، لفصل العناصر الذائبة في المحلول .	Membrane	أغشية
هي أغشية تسمح بنفاذ بعض العناصر دون الأخري ، وتستخدم في عملية التحلية .	Semi Permeable Membrane	أغشية شبه نفاذة
معدل الإنتاج بالساعة أو اليوم سواء معدل حجمي (مثل م 8 / اليوم) أو كتابي (طن / الساعة) .	Productivity	الإنتاجية
هي انتقال العناصر خلال المحاليل نتيجة فرق التركيز .	Diffusion	إنتشار
تنتقل الحرارة حسب فرق درجة الحرارة من درجة الحرارة الأعلى إلي الأقل سواء بالتوصيل (الإنتشار) أو بالحمل أو بالإشعاع.	Heal Transfer	إنتقال الحرارة
تنقل المادة حسب فرق درجة التركيز من التركيز الأعلى إلى الأقل سواء بالإنتشار أو بالحمل	Mass Transfer	انتقال المادة
أحد طرق التحلية الحرارية والتي تستخدم البخار في المراحل الأخيرة للوحدة كمصدر حراري بعد ضغطه (حراريا أو ميكانيكيا).	Vapor Compression	انضغاط (ضغط البخار)
من أشهر طرق التحلية الحرارية وأكثرها إستخداما خاصة في	Multi Stage Flash	التبخر الومضي
المحطات الكبيرة . وتستخدم التبخير الومضي علي مراحل متعدد للاستفادة القصوى من الطاقة التي يحملها المحلول الملحي .	(MSF)	متعدد المراحل
يستخدم عملية الغليان لتبخير المحلول الملحي ، ويستخدم البخار المتولد في كل مرحلة كمصدر حراري لإنتاج بخار أخر في مرحلة تالية (عند	Multi (Multiple Effect (ME or MED)	التبخير متعدد التأثير
ضُغط أقل) ، و هكذا .	Effect (WIE of WIED)	
من أشهر طرق التحلية بالأغشية ، وتستخدم الضغط المرتفع لدفع (فصل) الماء العذب من الماء المالح من خلال أغشية شبه نفاذة .	Reverse Osmosis (RO)	التناضح العكسي
تستخدم فرق الجهد الكهربي لجذب الأملاح بعيدا عن المحلول مما يخفقه إلي ماء عذب.	Electro – Dailysis (ED)	الديلزة (الفرز) الكهربي
مثل الديلزة الكهربية لكن تتغير الأقطاب الكهربية (السالبة والموجبة)	Electro – Dailysis	الديلزة (الفرز)
لتعكس عملية فصل الأملاح لتقلل من إمكانية ترسب الأملاح علي أسطح الأغشية.	Reverse (EDR)	الكهربي المعكوس
يستخدم مواد راتنجية (Rasin) لتتبادل الأيونات مع الأيونات الذائبة	Lon Exchange	التبادل الأيوني
بالمحلول مما يخفق المحلول الملحي إلي ماء عذب وهناك مبادلات أيونية موجبة لامتصاص الأيونات الموجبة Cation وهناك مبادلات		
يونية مختلطة (Mixed Bed) لإمتصاص الأيونات السالبة الموجبة معا .		
هي حرارة تضاف (أو تسحب) عند ثبوت درجة الحرارة لتحويل	Latent Heal	الحرارة الكامنة
السائل إلي بخار (أو بخار إلي سائل). وهي كامنة أي غير محسوسة لعدم وجود أجهزة تحس بها (مثل الترمومترات) ونفس المعنى في		
حالة تُحول السائل إلي صلب (تجمد) أو صلب إلي سائل (انصهار) و قاس بو حدات (كجول / كجم) .		
يمكن الإحساس بها حيث ترتفع (أو تنخفض) درجة الحرارة عند إضافة (أو سحب) كمية من الحرارة.	Sensible Heat	الحرارة المحسوسة
هي أحد الخواص الفيزيائية للمواد وتساوي كمية الحرارة اللازمة لرفع	Specific Heat	الحرارة النوعية
(أو خفض) 1 كجم من المادة 1 درجة مئوية ، وتساوي للماء 4.18 كجول / كجم . م)		
(, , , , ,)		





توضيح مختصر	الترجمة الإنجليزية	الكلمة (المصطلح) بالعربي
هو وزن عمود الغازات للغلاف الجوي ويساوي 1.0123 بار عند	Atmospheric	الضبغط الجوي
سطح البحر ويزيد كلما انخفاضنا عن سطح الماء .	Pressure	
حالة تشغيل المكونات والنظم بالنسبة لما هو مطلوب منها تصميمها .	Performance	أداء
استعادتها وإعادة استخدامها للإستفادة منها	Heat Recovery	استعادة الحرارة
تتكون من مجموعة من الأيونات الموجبة والسالبة مثل الأيونات الموجبة (الكاتيونات)	Dissolved Solids	الأملاح الذائبة
طريقة قياس ملوحة المياه فكلما زادت ملوحة الماء زادت توصيله الكهرباء . ومقياس التوصيلة الكهربية هو ميكرموهو / سم أو ميكرو سيمتر / سم والتوصيلة الكهربية حوالي ضعف مجموعة المادة الصلبة الذائبة لماء الشرب .	Electric Conductivity	التوصيلة الكهربية
هي مصدر الماء العذب للبشرية كلها بتبخر مياه البحار والمحيطات الي سحب ثم نزول السحب كماء عذب وعودته للبحر ثانية.	Hydrological Cycle	الدورة المائية
يعاد دوران جزء من المحلول للإستفادة بما يحتويه من مواد كيماوية وتقليل بذلك معدل مياه التغذية اللازمة لوحدة التحلية.	Recirculation	إعادة الدوران
نظام إدخال ماء التغذية ثم مروره بوحدة التحلية ثم طرده كله وإدخال	Once	أحادي المرور
كمية جديدة من ماء التغذية .	Through	(اتجاه واحد)
قطرات الماء المكثف من السحاب	Rain	أمطار
بخار ماء متكثف علي صورة رذاذ (قطرات صغيرة جدا يمكن للهواء حملها) لونها أبيض قطني (فالبخار ليس له لون) ، إذا قرب من سطح الأرض سمي ضباب أو شبورة Fog.	Clouds	السحب
وحدة قياسها اللتر أو المتر المكعب	Volume	الحجم
وحدة قياسها الكجم أو الطن	Mass	الكتلة
وجودها ذائبة في الماء تسبب التآكل للوحدات الحرارية	Gases	الغازات
هي المواد الدقيقة والعالقة بالماء والتي تعكر صفاءه وتمنع (أو تكسر شعاع) مرور الضوء	Turbidity	العكارة
مثل الصوديوم ، والكالسيوم ، والمغنيسيوم ، الخ . وتنجذب نحو القطب السالب (المهبط) .	Cation	الأيونات الموجبة
جمعية تجمع في عضويتها الخبراء ، العلماء ، الشركات العالمية في مجال التحلية مركزها الرئيسي أمريكا .	International Desalination Association (IDA)	الجمعية العالية لتحلية المياه





توضيح مختصر	الترجمة الإنجليزية	الكلمة (المصطلح) بالعربي
جمعية أوربية لتحلية المياه مركزها الرئيسي بإيطاليا .	European Desalination Society (EDS)	الجمعية الأوربية لتحلية المياه
أول جمعية مصرية لتحلية المياه تم إشهارها (وفي مقتبل نشاطها) مركزها الرئيسي بالقاهرة (مصر)	Egyptian Desalination Association (EDA)	الجمعية المصرية لتحلية المياه
جمعية تتبع دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) لعلوم وتكنولوجيات المياه مركزها الرئيسي المنامة (البحرين)	Water Science & Technology Association (WSTA)	الجمعية الخليجية لعلوم وتكنولوجيا المياه
أعلي درجة حرارة للمحلول الملحي في المحطات الحرارية وكلما زادت تحسن من إنتاجية وفعالية المحطة ، لكنها محددة بالترسبات الصلبة (مثل الكبريتات ، السيليكا) علي أسطح انتقال الحرارة .	Top Brine Temperature (TBT)	أعلي درجة حرارة للمحلول
هي المكونات الداخلة مباشرة في عملية الإنتاج مثل المبخرات في الوحدات الحرارية ، والأغشية ومضخات الضغط العالي في وحدات الأغشية .	Main Components	المكونات الأساسية
هي المكونات الداخلة مباشرة في عملية الإنتاج مثل المبخرات في الوحدات الحرارية ، والأغشية ومضخات الضغط العالي في وحدات الأغشية	Auxiliary Components	المكونات المساعدة
هي طريقة تستخدم الطاقة الحرارية لتقطير الماء ، ومرور البخار (فقط) من خلال أغشية حرارية .	Membrane Distillation	التقطير الغشائي
هي أغشية شبه نفاذة تسمح بمرور البخار (فقط)	Thermal Membrane	أغشية حرارية
هي إضافات لتحقيق أغراض محددة منها مثل منع الترسبات ، منع التأكل ، قتل الفطريات ، الخ وقد تضاف قبل الوحدة (معالجة أولية) أو بعد الوحدة (معالجة نهائية) .	Chemical Additives	إضافة كيماوية
ينقسم جزئي المركبات الذائبة في الماء إلي جسيمات ذات شحنة إما موجبة وإما سالبة تسمي كل منها أيونات .	lons	أيونات
شعيرات مثل شعر الرأس ، تصنع من مواد مثل أستيات السليلوز ، وتستخدم كأغشية شبه نفاذة لعملية التناضح العكسي .	Hollow Fine Fibers	الشعيرات الدقيقة المجوفة
هي وعاء إسطواني يتحمل الضغط المرتفع ويحتوي علي مجموعة من وحدات الأغشية (Membrane Elements)في وحدات التناضح العكسي	Pressure Vessel	إناء ضنغط
تشمل الأسعار الابتدائية للوحدة وتكاليف التجهيزات والتشغيل والصيانة وعليه تكلفة إنتاج المتر المكعب من ماء التحلية .	Desalination Economics	اقتصاديات التحلية
هي الطاقة الناتجة عن انشطار ذرات ثقيلة مثل اليورانيوم ، أو اندماج ذرات مثل الهيليوم ، وذلك بغرض تحويل هذه الطاقة النووية بين النوايات إلى طاقة مفيدة للإنسان حرارية أو كهربية	Nuclear Energy	الطاقة النووية
		حــرف (ب)
الفرق بين الـ (Vapor) والـ Steam هو أن الأخير ذو ضغط ودرجة حرارة مرتفعة عن الأول ، ويستخدم بخار التسخين عادة كمصدر حراري لتسخين المحلول الملحي في المحطات الحرارية .	Heating Steam (Vapor)	بخار التسخين





توضيح مختصر	الترجمة الإنجليزية	الكلمة (المصطلح) بالعربي
بخار تكون درجة حرارته أعلي من درجة الغليان (لنفس الضغط)	Super Heated Steam	بخار محمص
تكون درجة حرارته مساوية لدرجة الغليان	Seturated Steam	بخار مشبع
إنتقال بخار الماء من سطح الماء (عند درجة حرارة أقل من الغليان) بإنتقال المادة بالحمل (حركة الهواء) ، أو بالإنتشار	Vaporization	بخر (تبخر)
حينما يتجمد السائل ، يتحول إلى بلورات صلبة (نقية من الأملاح).	Crystals	بلورات
		حــرف (ت) تلوث البيئة
إدخال عناصر على البيئة غير مرغوب فيها بحيث تؤثر سلبا على الإنسان . والتلوث قد يكون للهواء ، أو الماء ، أو الغذاء أو غير ذلك .	Environment Pollution	تلوث البيئة
إضافة مواد مثل الكلور لقتل الميكروبات والبكتريا الضارة والموجودة بالماء .	Dis – Infection	تطهير (التعقيم)
فصل الماء العذب عن الملح (أو فصل الملح عن الماء العذب) في	Sesalination	تحلية (إزالة ملوحة
المحلول الملحي (كماء البحر أو الأبار) .	(Desalting)	، إعذاب /تعذيب)
رواسب يمكن إزالتها بالطرق الميكانيكية والكيماوية أو بالحامض (المخفف) مثل رواسب المواد العالقة كالطمي والطحالب أو الذائبة مثل الكربونات .	Fouling (soft Scale)	ترسبات (رواسب) (قشور) طریة
ترسبات لا يمكن إزالتها بالطرق الميكانيكية والكيماوية أو بالحامض مثل رواسب الكبريتات ، والسيليكا .	Hard Scale	ترسبات (رواسب) (قشور) صلبة
هي نسبة تواجد الأملاح (والعناصر الأخرى) في الماء الذي يحتويها ، وتقاس بوحدات الجزء بالمليون (PPm) .	Concentration	ترکیز `
بانخفاض درجة الحرارة يتحول السائل إلي بلورات صلبة (نقية من الأملاح).	Freezing	تجمد (تجمید)
مثل عملية البخر لكن بعد وضع مصدر حراري لدفع عملية تحول السائل إلي بخار .	Evaporation	تبخير
هي تبخير فجائي نتيجة تواجد ماء (سائل) عند درجة حرارة فوق التسخين ثم فجأة يوضع السائل في ضغط أقل من ضغط الغليان ، فيتحول جزء من السائل إلي بخار ، وتنخفض درجة حرارة السائل إلي درجة الغليان .	Flashing	تبخير ومضي
يستخدم عملية التبخير الومضي لتكوين البخار ، والذي يتكثف ليكون الماء العذب المنتج . وتتكون الوحدة من مجموعة من المراحل عند ضغط كل مرحلة أقل من المرحلة السابقة .	Multi Stage Flash (MSF)	تبخير ومضي متعدد المراحل
يستخدم عملية الغليان لتبخير المحلول الملحي ويستخدم البخار المتولد في كل مرحلة حراري لإنتاج بخار آخر في مرحلة تالية (عند ضغط أقل).	Multi (Multiple) Effect (ME or MED)	تبخير متعدد التأثير
عملية انهيار المعادن نتيجة تفاعلها مع المحلول (أو الوسط المحيط)	Corrosion	تآكل
زيادة نسبة الماء وخفض نسبة العناصر الأخرى .	Dilution	تخفيف
تستخدم حراريا كبخار مشبع أي 100 % ، بخار ومحلوليا أي نسبة الأملاح وصلت إلى حد التشبع وأي زيادة تسبب في ترسب الأملاح .	Saturation	تشبع
إذا زاد الضغط على الأغشية مع الزمن رغبة في زيادة الإنتاج ، تنضغط الأغشية وتقل مسامها النفاذة للماء العذب مما يقلل الإنتاج .	Compaction	نضاغط





توضيح مختصر	الترجمة الإنجليزية	الكلمة (المصطلح) بالعربي
تغذية أي معدة أو مكونة أو نظام بالمصدر الأساسي مثل تغذية وحدة التحلية أو تغذية الغلايات البخارية بماء التغذية .	Feed	تغذية
خفض الضغط عن الضغط الجوي ومن ثم خفض درجة حرارة الغليان السوائل.	Vacuum	تفريغ (تخلخل)
تحول البخار إلي سائل بخفض درجة حرارته.	Condensation	تكثف / تكثيف
نفاذ المحلول المخفف ، إلي المحلول المركز (من خلال غشاء) لإحداث التوازن في التركيز .	Osmosis	تناضح
تنشط المواد الراتنجية (Rasin) في أجهزة التبادل الأيوني بعد استهلاك الأيونات منها لإعادتها إلى حالتها الطبيعية .	Re – Generation	تنشيط
السماح بكمية من الغازات بالهروب إلي الجو الخارجي للتخلص منها أو لتخفيف الضغط .	Venting	تهویة (تنفیس)
عملية الإنتاج مع متابعة أداء المعدات .	Operation	تشغيل
عملية انهيار المعادن نتيجة تفاعلها مع المحلول (أو الوسط المحيط)	Corrosion	تآكل
يستخدم طرق عدة لتوليد الطاقة الكهربية في محطات توليد الكهرباء (توليد القدرة
سواء حرارية أو نووية أو شمسية)	Power Generation	(الكهربية)
مثل حالة إضافة الكلور للتعقيم ، مثلا يلزم إزالة النسبة المتبقية قبل دخولها وحدة التحلية حتى لا يؤثر سلبا على الأغشية .	Residual	تبقي (تخلف)
عملية تحويل مادة أو طاقة إلي صورة أخري للإستخدام .	Conversion	تحويل
هي نسبة تواجد الأملاح (والعناصر الاخري) في الماء الذي يحتويها ، وتقاس بوحدات الجزء بالمليون	Concentration	تركيز
ترشيح	Filtration	ترشيح
ترشیح دقیق(میکروني)	Micro- Filtration	ترشیح دقیق (میکرونی)
عملية تصفية الماء من المواد العالقة الدقيقة كالفطريات في حدود من	Ultra Filtrate	تُرشيح فأنَّقْ الدقة
1- 0.1 ميكرون (100-100 انجستروم)		** * 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
هي تصفية الماء من المواد العالقة الدقيقة جدا جدا كالأيونات ثنائية التكافؤ ، والألوان ، والروائح في حدود من 10 إلي 100 أنجستروم)	Nano Filtrate	ترشيح متناهي الدقة
		حـرف (ج)
هي وحدة قياس الملوحة (والعناصر الأخري) في المحلول	Part par Million	جزء في المليون
	Water Quality	جودة المياه
		حـرف (ح)
ارتفاع كمية أيونات الهيدروجين في الماء ومن ثم إنخفاض قيم الأس (الرقم) الهيدروجيني عن رقم 7.	Acidity	حامضي
تستخدم في وحدات معالجة الصرف الصحي ، حيث يستخدم الهواء التشيط البكتريا التي تتغذي على المخلفات الصحية وتحولها إلى رواسب يمكن ترسيبها أو ترشيحها .	Aeration Tank	حوض تهوية
صورة من صور الطاقة تسبب السخونة	Heat	حرارة
هي كمية الحرارة اللازمة لتبخير كمية من السائل	Evaporation Heat	حرارة التبخير
سبائك الحديد المقاومة للتأكل مثل الصلب – 316 L	Stainless Steel	حدید صلب





توضيح مختصر	الترجمة الإنجليزية	الكلمة (المصطلح) بالعربي
هو كمية الأكسجين المستخدم لإستهلاك المواد العضوية واللازمة المعالجة البيولوجية للمياه .	Biological Oxygen Demand (BOD)	حد الأكسجين الحيوي
نصيب الفرد (في مجتمع) من مادة أو دخل أو منتج أو مصدر طبيعي.	Per Capita	حصة الفرد
النواتج الصلبة من عملية معالجة الصرف الصحي	Sludge	حمأة
		حـرف (خ)
يستخدم التعبير في وحدات الديلزة الكهربية حيث تكون الوحدة من عدد من الخلايا ، وكل خلية عبارة عن أغشية يمر من خلالها قناة المحلول المركز وقناة الماء المنتج	Cell	خلية
هي خيوط مجوفة مثل شعر الرأس يستخدم في صنع الأغشية التناضح العكسي .	Hollow Fiber	خيط مجوف
كل شيًّ له خواص كيميائية وفيزيائية ، الخ تحدد إمكانية أداءه لعمل ما .	Properties	خواص
		حــرف (د)
هي درجة الحراري التي يغلي عندها الماء وتختلف حسب الضغط فهي	BoiLing	حرف (د) درجة الغليان
الماء تكون 100 م عند الضغط الجوي وتساوي 180 م عند ضغط 10	Temperature	
جوي وتساوي فقط 46م عند عشر الضغط الجوي .		(
هي عملية فرز (فصل) أو تخفيف المحلول ، وذلك بفصل الأملاح عنه وجذبها عن طريق أقطاب كهربية .	Dialysis	دیلزة (فرز)
		حـرف (ر)
هي شوائب من مواد عضوية وغير عضوية تتكون علي أسطح المياه	Foam	رغاوي (رغوة)
رواسب طرية كالطمي وقشور الكربونات ، ورواسب صلبة كقشور الكبريتات ، والسيليكا	Deposits	رواسب
		حـرف (س)
مثل أسطح إنتقال الحرارة وأسطح الأغشية	Surface	سطح
تستخدم لجودة إنتقالها للحرارة وشدة مقاومتها للتأكل مثل سبائك النحاس / النيكل 90 / 10 ، 30/70	Copper Alloys	سبائك النحاس
مثل السعة الحرارية Thermal Capacity ، والسعة الأنتاجية للوحدة Production Capacity	Capacity	سعة
		حـرف (ش)
أغشية تسمح بمرور عناصر دو أخري	Semi Permeable	شبه نفاذ
		حرف (ص)
المحافظة على المعدات بتغيير التالف منها ، وتجهيزها للتشغيل	Maintenance	صيانة
	.,	حـرف (ض)
هو الضغط الذي يتحدد عنده درجة غليان السائل	Vapor Pressure	ضغط البخار
ألة دوراة لضغط الغازات والأبخرة .	Compressor	ضاغط





توضيح مختصر	الترجمة الإنجليزية	الكلمة (المصطلح) بالعربي
		حرف (ط)
يستخدم لسحب الغازات أو لضغط الأبخرة والغازات (لطردها للجو) ويستخدم نظرية تحويل فرق السرعة إلي تخلخل فتسحب بها الغازات ثم تضغط.	Steam Ejector	طارد بخاري
تستخدم الإشعاعات الحرارية والضوئية لتحويلها إلى طاقة (حرارية أو كهربية) يمكن الإستفادة منها .	Solar Energy	طاقة شمسية
تستفيد من ظاهرة إنشطار عناصر طبيعية نقيلة مثل اليورانيوم وتوليد حرارة وخروج جسيمات مثل النيوترونات وأشعة الفذ وبيتا جاما للإستفادة منها في حياة الأنسان سليما أو عسكريا	Nuclear Energy	طاقة نووية
تستخدم حركة الهواء لدفع آلات دوراة Wind Mills لتحويلها إلي طاقة حركية لإدارة مكونات مثل المضخات والمولدات الكهربية وغيرها.	Wind Energy	طاقة الرياح
يطلي المواد المعدنية بمواد خاصة لمنع تأكلها .	Coating	طلاء
للتوازن الحراري اللازم في أية مكونة أو منظومة ، يلزم طرد كمية مساوية من الحرارة الداخلة لكنها عن مستوي (درجة حرارة) أقل .	Heat Rejection	طرد الحرارة
تكنولوجيات ما زالت غير منافسة فنيا وإقتصاديا للتصنع علي المستوي التجاري .	Commercial Methods	طرق تجارية
تكنولوجيات ما زالت غير منافسة فنيا وإقتصاديا للتصنع علي المستوي التجاري	Research Methods	طرق أبحاث
أحد الطرق الحرارية حيث تبرد الماء المالح فتجمد منه بللورات مياه عذبة يمكن فصل إذابتها للحصول علي الماء	Freezing Methods	طرق التجميد
جهاز يستخدم عملية التذرير والتسخين لطرد الغازات الذائبة في مياه التغذية.	Deaerator	طارد (مزیل) الغازات
هي الطاقة البديلة عن الوقود الحفري (الهيدركربون كالفحم ،البترول ، الغاز الطبيعي) وقد تكون طاقة متجددة مثل (الشمس والرياح) أو غير متجددة كالطاقة النووية	Alternative Energy	طاقة بديلة
هي الطاقات التي لا تنضب طالما هناك حياة علي الأرض كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والمواد العضوية وغيرها.	Renewable Energy	طاقة متجددة
		حـرف (ع)
مجموع تركيز أيونات الكالسيوم والمغنسيوم (بالجزء في المليون)	Total Hardness	عسر الماء الكلي
هو عسر الكبريتات وكلوريدات ونترات الكالسيوم ، و/أو المغنسيوم ، ويزال بالتسخين	Permanent Hardness	عسر الماء الدائم
هو عسر بيكربونات الكالسيوم و/أو المغنسيوم ، ويزال بالتسخين	Temporary Hadmess	عسر الماء المؤقت
هي المواد الدقيقة العالقة بالماء وتقاس بوحدات Number Of Turbidity Units (NTU)	Turbidity	عكارة
وجود مركبات مثل الكالسيوم والمغنسيوم التي تقلل من رغوة الصابون بالماء وتوجد بنسبة من 1 إلي أكثر من 180 جزء في المليون	Water Hardness	عسر الماء
1	Deal: Week	حـرف (غ)
عمليات غسيل المرشحات والمبادلات الأيونية وغيرها حيث يضخ ماء نقي في إتجاه معاكس للمرور الطبيعي لطرد أية عوالق تجمعت أثناء التشغيل	Back Wash	غسیل عکسي





توضيح مختصر	الترجمة الإنجليزية	الكلمة (المصطلح) بالعربي
هي عملية تبخير الماء (السوائل) علي أسطح التسخين وتحول الماء الي فقاعات من البخار ، تصعد وتنفصل عند سطح الماء .	Boiling	غلیان
مثل غرفة لتبخر الومضي	Chamber	غرفة
مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والتي يجب التخلص منها الدخول للوحدات (خاصة الحرارية) حتى لا تساعد على التأكل، وتؤثر على ضغط الغرف.	Dissolved Gases	غازات ذائبة
يستخدم لتحويل الماء إلي بخار عن طريق عملية الغليان	Boiler (Steam Generator)	غلاية (مرجل) (مولد بخار)
		حـرف (ف)
(Mist) هو رذاذ الماء . يحمل جزئيا مع البخار مما يلوثه بما يحمله من أملاح ومعادن . لذا يستخدم الفاصل للحصول علي بخار نقي .	Demister	فاصل الرذاذ
تستخدم لقياس معدل السريان ، وكذلك لخفض السريان وخلق فرق ضغط قبل وبعد الفتحة الضيقة (نسبيا)	Orifice	فتحة ضيقة خانقة
حالة الإستفادة من الطاقة ، بالنسبة لما هو داخل إلي الوحدة من طاقة بنفس صورتها .	Effectiveness	فعالية
		حـرف (ق)
رقم الهيدروجين أكثر من 7	Alkaline	قلوي
أقطاب كهربية موجبة تجتذب أيونات العناصر السالبة	Anode	قطب موجب (أنود / مصعد)
أقطاب كهربية سالبة تجتذب أيونات العناصر الموجبة	Cathode	قطب سالب (كاثود / مهبط)
كربون معالج خاص يستخدم لإزالة الكلور الزائد والمواد العضوية ، والروائح .	Activated Carbon	كربون نشط
حالة الإستفادة من الطاقة بالنسبة لما هو مطلوب منها تصميما ، وتساوي كمية الطاقة الناتجة إلى الطاقة الداخلية .	Efficiency	كفاءة
		حــرف (م)
ماء نهر ، ترعة ، بحيرة ، بئر ، بحر يكون هو مصدر الماء لوحدات المعالجة أو التحلية	Raw Water	مصدر ماء(غیر صالح)
عملية محاكاة للدورة المائية الطبيعية في جهاز صغير يستخدم الطاقة الشمسية للتبخير (والتعقيم أيضا) .	Solar Still	مقطر شمسي
ماء مالح تركيزه أعلي من تركيز ماء التغذية .	Brine	محلول ملحي
تركيز الأملاح في الماء يحددها نسبة الأملاح في المحلول	Salinity	ملوحة
مراقبة ، ومتابعة أداء المكونات والنظم من خلال أجهزة القياس ، سواء في الموقع أو من غرفة التحكم Control Room .	Monitoring	مراقبة (متابعة)
مجموعة من المراحل لها نفس الخواص	Section	منطقة
التأكد من دقة الأجهزة المستخدمة القياس	Calibration	معايرة
غرفة تبخر، تحتوي علي الماء المتبخر والبخار والمكثف	Stage	مرحلة
هو ماء خفيف الملوحة من 1000 إلي 10.000 جزء في المليون) ويوجد بالأبار ، ومصارف المياه الزراعية وغيرها .	Brackish Water	ماء خفيف الملوحة(بئر)





توضيح مختصر	الترجمة الإنجليزية	الكلمة (المصطلح) بالعربي
ماء مالح ، ملوحته أكبر من ملوحة ماء البئر ، أعلي من 30.000 جزء في المليون .	Sea Water	ماء البحر
يستخدم لطرد الحرارة من الوحدة	Cooling Water	ماء التبريد
لتغذية الوحدة بماء يعوض ما خرج منها علي صورة ماء منتج أو صرف مطرود .	Mack UP Water	ماء التعويض
الماء العذب المنتج من وحدة التحلية	Product Water	ماء منتج
ماء يدخل الوحدة لتغذيتها ولتعويض ما يخرج منها	Feed Water	ماء التغذية
ماء منصروف (أو مطرود) من الوحدة للمحافظة علي نسبة ملوحة المحلول بالوحدة.	Blow Down	ماء صرف (طرد)
ملوحته من 100 – 500 جزء في المليون بالإضافة إلى خلوه من أية ملوثات مضرة للإنسان .	Potable Water	ماء شرب
ماء ناتج من عملية التقطير (التبخير والتكثيف)	Distilled Water	ماء مقطر
ماء صالح للشرب	Fresh Water	ماء عذب
حين تزيد ملوحته عن ماء الشرب المسموح به (ملوحة أكبر من 1000 جزء في المليون) ويسمي ماء بئر (أو خفيف الملوحة) إذا كانت ملوحته من 1000 – 10.000 جزء في المليون . ويسمي ماء بحر إذا زادت ملوحته عن 30.000 جزء في المليون .	Saline (Salty)Water	ماء مالح (ملحي)
Aqua تعبير لاتيني يعني الماء (مائي) سواء من حيث اللون ، أو الطعم ، أو الشكل ، الخ	Aqueous	مائي
هو جهاز لتبادل الحرارة بين مائع ساخن وأخر بارد . ويسمي مسخن إذا كان الغرض منه التسخين، ويسمي مبرد إذا كان الغرض منه التكثيف ، ويسمي مبخر إذا كان الغرض منه التكثيف ، ويسمي مبخر إذا كان الغرض منه التبكير وهكذا .	Heat Exchanger	مبادل حراري
هو مبادل حراري يستخدم مصدر حراري (كالبخار) لرفع درجة حرارة المحلول الملحي لأعلي درجة حرارة ممكنة (T.B.T).	Brine Heater	مسخن المحلول الملحي
نوع من أنواع تكنولوجيا التحلية ، حيث يستفاد من الطاقة المتولدة من تأثيره لإنتاج بخار من التأثير التالي والأقل ضغط وهكذا.	Multi (Multiple) Effect	متعدد التأثير
مواد كيماوية تضاف بجرعات محددة لمنع (أو تقليل) عملية التآكل في المعادن .	Corrosion Inhibitors	موانع (مثبط) التاكل
هي محطات لتوليد الكهرباء وإنتاج الماء معا ، أي إنتاج نوعين من الطاقة الكهربية والحرارية .	Duel Purpose (Cogeneration)	محطة ثنائية الغرض
هي محطة أحادية الغرض وذلك لتوليد الكهرباء فقط.	Power Plant	محطة قوي
هي عنصر تحديد ملوحة المياه . وتقاس بوحدات الجزء في المليون (PPM) وتقاس بمقياس التوصيلة الكهربية ومجموع الواد الصلبة تعادل حوالي نصف التوصيلة الكهربية لمياه الشرب .	Total Dissolved Solids (TDS)	مجموعة المواد الصلبة
هو مصدر طاقة حرارية خارجية مطلوب لمحطات التحلية الحرارية كقوة دافعة حرارية لعملية التقطير ، ويكون إما بخار ، أو ماء سخن ، أو غازات ساخنة ، الخ	Heat Source	مصدر حراري
هو تعبير لعملية تحويل أي ماء غير صالح للإستخدام إلي ماء صالح للإستخدام ، وتختلف حسب طبيعة مصدر الماء وطبيعة الاستخدام المطلوب للماء المنتج .	Water Treatment	معالجة مياه





توضيح مختصر	الترجمة الإنجليزية	الكلمة (المصطلح) بالعربي
هي عملية تجهيز ماء التغذية قبل دخوله الوحدة (بإزالة الغازات والمواد	Pre-Treatment	معالجة أولية
العالقة وإضافة كيماويات) حتى لا يؤثر سلبا علي المعدات بالتآكل ، والترسبات .		
هي عملية تجهيز الماء المنتج من وحدة التحلية بالمواصفات المطلوبة للإستخدام.	Post Treatment	معالجة نهائية
توجد مقاومة لانتقال الحرارة بالعزل ، أو مقاومة للتاكل (بموانع التاكل) وغيرها .	Resistance	مقاومة
مبادل حراري الغرض منه تكثيف الأبخرة	Condenser	مكثف
مثل مواد مقاومة للتاكل Anti Corrosion مقاومة للرواسب Anti Scale مقاومة لتون الرغوة Anti Foam	Anti	مواد مقاومة (ضد)
مثل : مولد بخار Steam Generator ، مولد کهربي Generator Electric	Generator	مولد
كالأبار والعيون	Ground Water	مياه جوفية
ماء منقط ناتج من تكثف البخار .	Condensate	مياه ناتج التكثف
العناصر (أو المواد) العالقة بالماء التي يمكن إزالتها بالترشيح	Preference Suspended Solide (TSS)	معامل الأداء
وهو مقياس يحدد ضرورة المعالجة الأولية والترشيح لإزالة العناصر العالقة حتى لا تؤثر سلبا على وحدة التحلية خاصة بالأغشية .	Silt Density Index (SDI)	مقياس كثافة العكارة
كمية المياه الطبيعية لمجموعة من البشر من أنهار وأمطار ومياه جوفية	Primary Water	مصادر المياه
طبيعية وغيرها .	Resources (PWR)	الطبيعية
تتكون من وحدة تحلية واحدة أو أكثر (لإنتاج كمية أكبر من الماء)	Desalination Plant	محطة التحلية
يقاس بوحدات حجمية مثل المتر المكعب في اليوم أو الكتالية مثل الطن / الساعة .	Flow Rate	معدل السريان
(تختصر بـ Spec) ، وهي العناصر المطلوبة في عنصر ، أو وحدة ، أو مكونة ، أو نظام تشغيل .	Specifications	مواصفات
هي أبسط وأقدم طرق التحلية بالطاقة الشمسية وهي محاكاة للدورة المائية الطبيعية وتنتج حوالي (4-5) لتر في اليوم/متر2	Solar Stills	مقطرات شمسية
هو الناتج والخارج عن أي محطة تحلية .	Product Water	ماء منتج
ماء ناتج من عملية التقطير (التبخير والتكثيف)	Distillate Distilled Water	ماء مقطر
ألة دوراة لدفع السوائل ورفع ضغطها ، وتدار عادة بموتور كهربي أو توربين (غازي / بخاري) أو محرك ديزل .	Pump	مضخة
شرائط الأغشية ملفوفة حلزونيا لزيادة المساحة السطحية النفاذة مع تقليل حجم الغشاء .	Spiral Wounded	ملفوف حلزونيا
		حـرف (ن)
النسبة بين معدل الإنتاج للماء العذب إلي معدل دخول ماء التغذية ، ويتراوح في حالة التناضح العكسي من 35% إلي 45% لمياه البحار ، وحوالي 85% لمياه الأبار .	Recovery Ratio	نسبة الإستعادة (الاستفادة)





توضيح مختصر	الترجمة الإنجليزية	الكلمة (المصطلح) بالعربي
النسبة بين تركيز الماء العذب المنتج إلي تركيز ماء التغذية ، وتصل إلي حوالي 10 % .	Salt Passage	نسبة مرور الملح
الفرق بين 100 % ونسبة مرور الملح (10%) ، وتصل إلي حوالي 90 % .	Salt Rejection	نسبة طرد الملح
يوضع قبل وحدات التحلية الحرارية كجزء من المعالجة الأولية لمياه التغذية وذلك لإزالة الغازات الذائبة (والتي تساعد علي التآكل للوحدة)	Deaerator	نازع (مزیل) الغازات
إمكانية مرور عنصر من خلال الأغشية .	Permeation	نفاذية
هي النسبة بين ملوحة الماء المالح (أو المحلول الملحي) إلي ملوحة ماء التغذية .	Concentration Ratio	نسبة التركيز
		حـرف (و)
هي مجموعة المكونات اللازمة لإنتاج كمية محددة من الماء	Desalination Unite	وحدة تحلية
تكنولوجيات تصل إلي حد المنافسة علي المستوي التجاري	Commercial Unite	وحدات تجارية
		حـرف (ي)
هو يورانيوم به زيادة محددة في نسبة النظير 235 ، ويحتوي عادة على 3.5 يورانيوم نشط 235 ، 96.5 % الباقي من اليورانيوم الخامل 238 .	Enriched Uranium	يور انيوم مخصب (خصب)
هو اليورانيوم المنتج من المناجم الخاصة به ، ويحتوي طبيعيا علي نسبة 0.7 % من اليورانيوم النشط (235) ، وعلى الباقي 99.3 % من اليورانيوم الخامل (238) .	Natural Uranium	يورانيوم طبيعي